

YAESU

The radio

FTM-400XDE

Manuel d'utilisation

**144/430MHz 50W
EMETTEUR-RECEPTEUR
DOUBLE BANDE
C4FM/FM**



Avant l'utilisation

Installation et raccordement

Opérations de base

Utilisation de la mémoire

Balayage

Utilisation de la fonction GPS

Utilisation de la fonction APRS

Utilisation de la fonction GM / WIRES-X

Fonctions utiles

Fonctions à utiliser en cas de besoin

**Personnalisation des paramètres de menu
et des préférences de l'utilisateur**

Annexe

Caractéristiques de la radio

- Radio mobile bibande 144/430 MHz équipée de modem de communication numérique C4FM standard
 - Clarté de l'audio et de la communication de données grâce aux fonctions de modem numérique
 - Réception bande large dans la plage de 108 MHz à 999 MHz (utilisation sans fil, service public et bande aviation)
 - Puissance d'émission de 50 Watt avec ventilateur de refroidissement
 - Ecran couleur LCD 3,5 pouces, contrôleur à écran tactile TFT haute luminosité
 - Ecran tactile utilisateur intuitif
 - 500 canaux mémoire dans la bande A (bande en haut de l'afficheur) et 500 canaux dans la bande B (bande en bas de l'afficheur)
 - Les mémoires de fréquence et de paramètres peuvent être enregistrés sur une carte micro-SD. Les données de la carte micro-SD peuvent être facilement copiées vers d'autres radios.
 - Fonctions de plages de balayage variées (balayage VFO, balayage mémoire, etc.)
 - Récepteur GPS intégré, permettant d'afficher des informations de position et de mouvement et de transmettre les données GPS aux périphériques connectés
 - Fonctions APRS® intégrées permettant de communiquer des données de position, de mouvement et des messages à d'autres stations, des digipeaters et Internet.
*Voir le "Manuel d'utilisation APRS" séparé
 - Fonction GM (Group Monitor) permettant d'enregistrer un groupe de membres communiquant fréquemment et d'échanger des informations de position et des messages.
*Voir le "Manuel d'utilisation GM" séparé.
 - Supporte la liaison Internet WIRES-X Yaesu, en assurant la communication avec des partenaires éloignés qui utilisent Internet.
*Voir le "Manuel d'utilisation WIRES-X" séparé.
 - Adaptateur Bluetooth BU-2 (vendu séparément) permettant l'utilisation mains libres
 - Guide vocal FVS-2 (vendu séparément) permettant l'annonce vocale de la fréquence et l'enregistrement de l'audio reçue
 - Micro équipé d'appareil photo MH-85A11U (vendu séparément) Les photos prises avec l'appareil photo peuvent être transmises à d'autres stations et être affichées sur l'écran LCD.
- * Les manuels d'utilisation APRS et GM ne sont pas inclus avec le produit. Vous pouvez les télécharger depuis le site Yaesu.
Téléchargez le manuel d'utilisation WIRES-X depuis le site Yaesu dès qu'il est disponible.

Précautions importantes relatives à l'utilisation de la radio mobile

- L'utilisation d'un ruban ou d'un revêtement de protection est recommandée pour protéger le câblage et le cordon d'alimentation à l'intérieur du véhicule.
- Lorsque l'appareil est installé dans un véhicule, placez la radio, l'antenne, le câble coaxial, etc. à une distance minimum de 20 cm des systèmes de commande suivant.
 - **Liés au moteur:** **Equipement d'injection et commande du moteur**
 - **Liés à la transmission:** **Transmission et commande électronique 4RM**
 - **Autres:** **ECS/EPS/ABS/ETACS/Climatisation automatique**
Commande chauffage automatique/Capteur G
- Installez l'antenne et le câble coaxial loin de l'unité de commande et du faisceau de câblage. Acheminez tous les câbles de sorte qu'ils ne gênent ni le conducteur ni les passagers. Ne placez jamais l'équipement dans un endroit où il peut présenter un danger pour les passagers, où il peut interférer avec la conduite ou limiter le champ de vision du conducteur.
- N'installez pas d'appareil dans un endroit qui pourrait gêner le fonctionnement correct des airbags.
- Après avoir installé la radio, vérifiez que le témoin de frein, les phares, les clignotants, les essuie-glace, etc. fonctionnent normalement avec la radio allumée.
- Restez concentré sur la conduite. Ne manipulez pas les commandes de la radio et ne regardez pas la radio pendant que vous conduisez. Arrêtez le véhicule dans un lieu sûr avant d'utiliser les commandes de la radio ou de regarder l'afficheur.
- Ne conduisez pas le véhicule si vous n'entendez pas les bruits extérieurs nécessaires à une conduite sans danger. La plupart des territoires et des régions interdisent l'utilisation d'écouteurs et de casques pendant la conduite.
- Pendant l'utilisation de l'émetteur radio, s'il semble avoir des effets anormaux sur les systèmes de commande du véhicule, arrêtez le moteur, coupez l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation. Résolez le problème avant de continuer à utiliser le matériel radio.
- Si la radio est utilisée dans une voiture électrique ou hybride, le récepteur peut subir de fortes interférences RF et du bruit provenant des onduleurs qui sont intégrés au véhicule électrique.

A propos de l'écran tactile

● Précautions d'utilisation de l'écran tactile

L'écran tactile du contrôleur est conçu pour fonctionner avec une pression extrêmement légère du doigt.

- Il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas si un film ou une pellicule de protection est collée sur l'écran LCD.
- L'utilisation d'un ongle pointu ou d'un stylo sur l'écran tactile, ou une pression trop forte peuvent endommager ou rayer l'écran.
- Les opérations utilisées avec smartphones telles que faire glisser, étirer et pincer, ne sont pas possibles.

● Entretien de l'écran tactile

- Pour nettoyer l'écran tactile, débranchez d'abord l'alimentation puis utilisez un chiffon sec et doux pour éliminer la saleté et la poussière de l'écran.
Si l'écran tactile est très sale, humidifiez un chiffon doux et essorez-le parfaitement avant de l'utiliser pour essuyer l'écran.
- Pour nettoyer l'écran tactile, ne frottez pas trop fort et faites attention pour ne pas rayer la surface avec vos ongles.
Si l'écran tactile est rayé, il peut devenir difficile de voir l'affichage.

A propos des marques déposées et droits d'auteur

APRS est une marque déposée de M. Bob Bruninga de WB4APR.

SmartBeaconing est fourni par HamHUD Nichetronix.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

D'autres noms de sociétés ou de produits figurant dans ce manuel sont des marques commerciales et des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Toute reproduction ou copie non autorisée d'une partie ou de la totalité des droits d'auteur propriété de Yaesu Musen Co., Ltd., sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite.

Comment lire ce manuel

Dans ce manuel, les opérations du contrôleur sont exprimées comme suit:

- Appuyez sur  Indique qu'il faut appuyer rapidement sur la touche ou l'interrupteur.
- Appuyez sur  pendant 1 seconde ou plus Indique qu'il faut appuyer pendant une seconde ou plus sur la touche ou l'interrupteur.
- Touchez **[SQL]** Indique qu'il faut toucher rapidement le symbole sur l'écran tactile.
- Touchez **[SQL]** pendant 1 seconde ou plus Indique qu'il faut toucher pendant une seconde ou plus le symbole sur l'écran tactile.
- Sélectionnez **[MODE]** Indique que les éléments doivent être mis en évidence sur l'écran tactile.

Les symboles suivants sont également utilisés dans ce manuel:

Attention



... Fournit des informations pour éviter une utilisation incorrecte.

Conseil



... Fournit des suggestions d'utilisation et des conseils utiles.

Note: le produit en votre possession peut être différent des illustrations fournies dans ce manuel.

Table des matières

Introduction	2	Commutation du mode de communication	45
Caractéristiques de la radio	2	Commutation du mode de modulation	46
Précautions importantes relatives à l'utilisation de la radio mobile	3	Affichage de l'analyseur spectral (band scope) ...	47
A propos de l' écran tactile	4	Suppression de l'audio	48
A propos des marques déposées et droits d'auteur	4	Communication	49
Comment lire ce manuel	5	Emission	49
		Réglage de la puissance d'émission	50
		Réglage de la sensibilité du micro	50
		Communication en mode FM	51
		Communication par l'intermédiaire du répéteur ..	52
Avant l'utilisation	9	Autres configurations	54
Consignes de sécurité (à lire attentivement)	9	Réglage du volume de bip	54
Accessoires	13	Verrouillage des boutons et des interrupteurs ...	55
Nom et fonction de chaque composant	14	Réglage de la date et de l'heure	56
Contrôleur	14	Réglage de la luminosité de l'affichage	58
Avant	14	Modification de la couleur de fond de la zone d'affichage de fréquence	60
Arrière	15	Reconfiguration des paramètres	61
Côté gauche	15		
Boîtier principal	16	Utilisation de la mémoire	62
Avant	16	Ecriture en mémoire	62
Arrière	16	Rappel de la mémoire	63
Micro (MH-48A6JA)	17	Rappel du canal Home	63
Explication de l'écran	18	Modification de la fréquence du canal Home	64
		Effacement de la mémoire	65
		Attribution d'un nom à la mémoire	66
		Modification de la méthode d'affichage d'étiquette mémoire	67
		Mémoire Split	68
Installation et raccordement	24	Balayage	72
Installation de la radio	24	Recherche de signal	72
Précautions pendant l'installation	24	Balayage VFO	72
Lieu d'installation en cas d'utilisation dans une unité mobile	24	Configuration de l'opération de réception à l'arrêt du balayage	73
A propos de l' antenne	25	Balayage mémoire	74
Installation de l'antenne	25	Sélection de la méthode de balayage	75
Installation du boîtier principal	27	Configuration des mémoires spécifiées	75
Installation du contrôleur	28	Balayage uniquement les canaux mémoire spécifiés	76
Branchement de la radio	29	Réglage des mémoires à omettre	77
Raccordement du contrôleur au boîtier principal	29	Balayage des mémoires programmables (PMS)	79
Branchement du micro	29	Ecriture dans la mémoire programmable	79
Branchement de l'antenne	29	Balayage de la mémoire programmable	80
Branchement de l'alimentation	30	Ecoute du canal Home	81
Branchement de la batterie du véhicule	30	Utilisation de la double réception	81
Branchement de l'équipement d'alimentation externe	32	Réglage de la condition de redémarrage de la double réception	82
Configuration de la carte micro-SD	33	Utilisation de la fonction GPS	83
Cartes micro-SD pouvant être utilisées	33	Qu'est ce que le GPS?	83
Points importants pour utiliser des cartes micro-SD	33	Localisation à l'aide du GPS	83
Installation de la carte micro-SD	34	Localisation avec un appareil GPS externe ...	84
Retrait de la carte micro-SD	34	Contrôle de l'état de capture de satellites	86
Initialisation de la carte micro-SD	35	Affichage des informations de position	87
		Affichage des informations de position actuelle de votre station	87
Opérations de base	36	Affichage des informations de position de la station partenaire en mode numérique	87
Réception	36		
Mise sous tension	36		
Mise hors tension	36		
Entrée de l'indicatif	37		
Commutation de la bande de fonctionnement ...	38		
Réglage du volume	38		
Réglage du niveau de squelch	39		
Syntonisation de la radio	40		
Modification des pas de fréquence	41		
Commutation du mode de fonctionnement	44		

Explication de l'écran d'information de position	88	Envoi de photos enregistrées	129
Enregistrement d'informations de position (fonction journal GPS).....	89	Réponse à un message ou à une image	130
Contrôle du parcours avec un ordinateur	90	Transfert de messages et d'images	132
Mesure de l'altitude	90	Fonctions à utiliser en cas de besoin	134
Autres configurations	92	Utilisation du casque Bluetooth	134
Utilisation de la fonction Smart Navigation	93	Installation de l'unité Bluetooth "BU-2"	134
Affichage de l' écran du compas	93	Configuration du casque Bluetooth	136
Utilisation de la fonction de navigation en temps réel	94	Identification du casque Bluetooth	137
Utilisation de la fonction de retour en arrière	95	Utilisation du casque Bluetooth	139
Enregistrement de la destination	95	Photos prises avec l'appareil photo en option (fonction Instantané).....	140
Affichage de la position de destination en temps réel	97	Branchement du micro haut-parleur avec appareil photo	140
Utilisation de la fonction APRS	98	Pour prendre des photos	142
Qu'est ce que la fonction APRS	98	Visualisation d'une photo enregistrée	143
Utilisation de la fonction GM/WIRES-X.....	99	Enregistrement et lecture d'audio de réception en option	144
Qu'est ce que la fonction GM	99	Installation du guide vocal "FVS-2"	144
Méthodes de base pour utiliser la fonction GM	100	Utilisation de la mémoire vocale	146
Qu'est ce que la fonction WIRES-X.....	101	Configuration du fonctionnement de la mémoire vocale	146
Fonctions utiles	102	Enregistrement de l'audio de réception	147
Communication avec des stations partenaires spécifiées.....	102	Lecture de l'audio enregistrée	147
Utilisation du squelch de tonalité	102	Suppression de l'audio enregistrée	148
Configuration de la fréquence de tonalité	102	Ecoute de l'annonce vocale de la fréquence	149
Utilisation du squelch de tonalité.....	103	Configuration de la fonction d'annonce	149
Emission du signal de tonalité.....	103	Ecoute de l'annonce vocale de la fréquence	150
Utilisation du squelch à code numérique	104	Copie des données de la radio vers un autre émetteur-récepteur	151
Configuration du code DCS	104	Utilisation de la carte micro-SD	151
Utilisation du DCS	105	Copie de données sur une carte micro-SD	151
Utilisation de la fonction de récepteur d'appel	106	Copie de données depuis la carte micro-SD	152
Configuration du code de station de réception	106	Utilisation de la fonction de clonage	153
Activation de la fonction de récepteur d'appel.....	108	Utilisation de la radio avec un périphérique extérieur connecté	155
Rappel d'une station spécifiée	108	Connexion à un ordinateur	155
Notification d'un appel entrant en provenance d'une station partenaire avec la sonnerie	110	Envoi d'informations de position à l'ordinateur	156
Autres fonctions de squelch	110	Mise à jour du micrologiciel de la radio.....	157
Utilisation de la fonction DTMF.....	112	Utilisation de la radio comme émetteur-récepteur pour la communication par paquets.	158
Enregistrement du code DTMF	112	Il est possible de connecter d'autres périphériques	162
Emission du code DTMF enregistré	113	Personnalisation des paramètres de menu et des préférences de l'utilisateur	163
Envoi du code DTMF manuellement	114	Opérations de base du menu de configuration	163
Utilisation de la fonction minuteur	115	Liste des menus de configuration	164
Utilisation de la fonction chronomètre	115	Utilisation du menu de configuration	171
Affichage de l'écran timer / horloge	115	Paramètres d'affichage d'écran	171
Utilisation du chronomètre	116	Sélectionnez l'écran à afficher	171
Utilisation du minuteur	117	Commutation entre les écrans COMPASS et POSITION INFORMATION	172
Utilisation de la Fonction APO	119	Configuration de la couleur de fond de l'affichage	172
Utilisation de la fonction TOT	120	Configuration de la largeur d'affichage de l'analyseur spectral	172
Changement de fonction des touches tactiles.....	121		
Envoi et réception de messages et d'images	122		
Visualisation de messages et d'images	122		
Tri des messages et des images	123		
Téléchargement de messages et d'images	124		
Envoi de messages et d'images	125		
Création et envoi d'un message	125		

Table des matières

Configuration de la luminosité de l'affichage	173	Extension de la plage de réception	190
Configuration du contraste de l'affichage	173	Configuration de l'affichage des unités	191
Commutation entre l'affichage de l'heure et l'affichage de la tension	173	Mise hors tension automatique	191
Paramètres d'émission et de réception	174	Limite du temps d'émission continu	191
Configuration du format des signaux	174	Configuration du code PIN du casque	191
Configuration du mode d'émission	174	Bluetooth en option	191
Configuration du type de squelch du mode numérique	175	Configuration du système de référence géodétique de la fonction GPS	192
Configuration du code de squelch du mode numérique	176	Localisation avec un appareil GPS externe	192
Configuration de la durée d'affichage contextuel des informations de la station partenaire	177	Configuration de l'intervalle d'enregistrement des informations de position GPS	192
Configuration de la méthode d'affichage de ma position	178	Paramètres de communication de données	193
Configuration du bip d'attente	178	Réglage du port COM	193
Affichage de la version du programme DSP	178	Configuration de la bande de fonctionnement APRS et de communication des données	196
Configuration du silencieux de la sous-bande	179	Configuration du débit en bauds de l'APRS et de communication de données	197
Configuration de la sensibilité du micro	179	Configuration de la condition de sortie de la détection de squelch et de la borne de squelch	198
Paramètres des canaux mémoire	179	Paramètres de la fonction APRS	199
Configuration de la méthode d'affichage de l'étiquette de mémoire	179	Paramètres de carte micro-SD	199
Configuration de la méthode de balayage de mémoire	179	Ecriture de paramètres sur la carte micro-SD	199
Paramètres des signaux de tonalité	180	Ecriture d'identifiants de groupe sur la carte micro-SD	200
Configuration de la fréquence de tonalité de squelch (CTCSS)	180	Initialisation de la carte micro-SD	200
Configuration du code DCS	180	Paramètres des dispositifs en option	200
Réglage de la méthode d'émission du code DTMF	180	Configuration de l'image du micro haut-parleur avec appareil photo	200
Enregistrement du code DTMF	180	Configuration du fonctionnement du casque Bluetooth	201
Rappel des stations spécifiées seulement	180	Configuration du fonctionnement de la mémoire vocale	201
Configuration de la tonalité CTCSS inverse programmée par l'utilisateur	180	Initialisation et paramètres de sauvegarde	201
Utilisation de la sonnerie de notification d'un appel entrant depuis une station partenaire	181	Reconfiguration des paramètres	201
Configuration séparée du type de squelch pour l'émission et la réception	181	Enregistrement des préréglages	201
Paramètres de balayage	182	Rappel du préréglage enregistré	202
Configuration de la méthode de réception des signaux	182	Tri des canaux mémoire enregistrés	203
Configuration du sens du balayage	182	Copie de données sauvegardées	203
Configuration de l'opération de réception à l'arrêt du balayage	183	Paramètres d'indicatif	204
Paramètres de fonction d'écoute collective	183	Changement d'indicatif	204
Paramètres des fonctions et configuration	183	Annexe	206
Configuration de la date et de l'heure	183	Liste des options	206
Configuration du format d'affichage de la date et de l'heure	184	Entretien	207
Configuration du fuseau horaire	185	Soin et entretien	207
Configuration du décalage relais automatique	186	Remplacement du fusible	207
Configuration du sens du décalage relais automatique	186	Si vous avez des difficultés	208
Configuration de la largeur de décalage relais	187	Il n'y a pas d'alimentation	208
Configuration du pas de fréquence	188	Il n'y a aucun son	208
Réglage du volume du bip	188	Il n'y a pas d'émission	208
Configuration du décalage d'horloge de l'unité centrale	188	Les touches ou les boutons ne fonctionnent pas	208
Configuration des touches de programme du micro	189	A propos des signaux parasites internes	209
		services après-vente	209
		Spécification	210
		Index	212

Consignes de sécurité (à lire attentivement)

Lisez attentivement ce manuel afin d'utiliser cette radio sans danger et correctement.

Notez que la société n'assumera aucune responsabilité en cas de dommages subis par le client ou par des tiers pendant l'utilisation de ce produit, ou en cas de défaillances et d'anomalies se produisant pendant l'utilisation ou la mauvaise utilisation de ce produit, sauf disposition contraire de la loi.

Type et signification des marquages



DANGER

Ce symbole indique un risque de mort ou de blessure grave pour l'utilisateur et les personnes à proximité, lorsque ces instructions sont ignorées et que le produit n'est pas manipulé correctement.



AVERTISSEMENT

Ce symbole indique un risque de mort ou de blessure grave pour l'utilisateur et les personnes à proximité, lorsque ces instructions sont ignorées et que le produit n'est pas manipulé correctement.



ATTENTION

Ce symbole indique un risque d'empêchement physique ou d'empêchement subi par l'utilisateur et les personnes à proximité lorsque ces instructions sont ignorées et que le produit n'est pas manipulé correctement.

Type et signification des symboles



Actions interdites qui ne doivent pas être effectuées pour utiliser la radio en toute sécurité.

Par exemple,  signifie que le démontage est interdit.



Consignes à respecter pour utiliser la radio en toute sécurité. Par exemple,  signifie que l'alimentation électrique doit être débranchée.



DANGER



Ne pas utiliser l'appareil dans des "régions ou aéronefs et véhicules où son utilisation est interdite" tels que les hôpitaux et les avions.

Son utilisation peut avoir un impact sur les appareils électroniques et médicaux.



Ne pas utiliser ce produit en conduisant une voiture ou une moto. Son utilisation peut provoquer des accidents.

Toujours arrêter le véhicule dans un endroit sûr avant l'utilisation si l'appareil doit être utilisé par le conducteur.



Ne jamais toucher l'antenne pendant la transmission.

Cela peut entraîner des blessures, un choc électrique et la défaillance du matériel.



Si une alarme se déclenche lorsque l'antenne est branchée, couper immédiatement l'alimentation de la radio et débrancher l'antenne externe de la radio.

Dans le cas contraire, un incendie, un choc électrique ou une défaillance du matériel peuvent se produire.

Consignes de sécurité (à lire attentivement)



Ne pas utiliser l'appareil en cas d'émission de gaz inflammables.

Cela peut entraîner un incendie ou une explosion.



Ne pas émettre dans des endroits bondés par égard pour les personnes équipées d'appareils médicaux tels que des pacemakers.

Les ondes électromagnétiques de la radio peuvent affecter l'appareil médical et entraîner des accidents causés par un mauvais fonctionnement.



Ne pas toucher les éventuelles fuites de liquide de l'écran LCD à mains nues.

Des brûlures chimiques peuvent se produire si le liquide entre en contact avec la peau ou pénètre dans les yeux. Dans ce cas, contacter immédiatement un médecin.



AVERTISSEMENT



Ne pas utiliser de tensions différentes de la tension d'alimentation spécifiée.

Cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



Ne pas émettre en continu pendant des périodes prolongées.

La température du boîtier principal risque d'augmenter et de provoquer des brûlures et des défaillances dues à la surchauffe.



Ne pas démonter ou modifier l'appareil.

Cela peut entraîner des blessures, un choc électrique et la défaillance du matériel.



Ne pas manipuler la fiche et le connecteur électrique, etc. avec des mains mouillées. Ne pas brancher ou débrancher la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.

Cela peut entraîner des blessures, une fuite de liquide, un choc électrique et une défaillance du matériel.



En cas d'émission de fumée ou d'odeurs étranges de la radio, couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation de la prise.

Cela peut entraîner un incendie, une fuite de liquide, une surchauffe, des détériorations, une inflammation et la défaillance du matériel. Contacter l'assistance clientèle radioamateur de notre entreprise ou le détaillant chez qui l'appareil a été acheté.



Maintenir la propreté des broches des fiches d'alimentation et des zones voisines en toutes circonstances.

Cela peut entraîner un incendie, une fuite de liquide, une surchauffe, une rupture, une inflammation, etc.



Ne pas placer l'appareil dans des lieux devenant facilement humides (ex. à côté d'humidificateurs).

Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.



Lors du branchement d'un cordon d'alimentation c.c., faire attention de ne pas mélanger les polarités positive et négative.

Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.



Ne pas utiliser pas de cordons d'alimentation c.c. différents du cordon fourni ou spécifié.

Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.



Eviter de plier, tordre, tirer, chauffer et modifier le cordon d'alimentation et les câbles de connexion de manière excessive.

Cela risque de couper ou d'endommager les câbles et de causer un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.



Ne pas tirer sur le câble pour brancher et débrancher le cordon d'alimentation et les câbles de connexion.

Maintenir la fiche ou le connecteur pour les débrancher. Dans le cas contraire, un incendie, un choc électrique ou une défaillance du matériel peuvent se produire.

Ne pas utiliser l'appareil si le cordon et les câbles de connexion sont endommagés et lorsque le connecteur d'alimentation c.c. n'est pas fermement branché.



Contacter l'assistance clientèle radioamateur de notre entreprise ou le détaillant chez qui l'appareil a été acheté car cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.

Ne jamais couper le porte-fusible du cordon d'alimentation c.c.



Cela peut causer un court-circuit et entraîner une inflammation et un incendie.

Ne pas utiliser de fusibles différents des fusibles spécifiés.



Cela risque d'entraîner un incendie et la défaillance du matériel.

Ne pas laisser d'objets métalliques tels que des fils et de l'eau pénétrer dans l'appareil.



Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.

Eviter d'utiliser des casques et des écouteurs à un volume élevé.



Une exposition continue aux volumes élevés peut entraîner des troubles de l'audition.

Débrancher le cordon d'alimentation et les câbles de connexion avant d'incorporer des éléments vendus séparément ou de remplacer le fusible.



Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.

Suivre les instructions fournies pour installer les éléments vendus séparément et pour remplacer le fusible.



Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel.

Ne pas utiliser l'appareil lorsque l'alarme se déclenche.



Pour des raisons de sécurité, débrancher de la prise c.a. la fiche d'alimentation de l'équipement d'alimentation c.c. raccordé à l'appareil.

Ne jamais toucher l'antenne. Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et la défaillance du matériel en cas d'orage.



ATTENTION

Ne pas placer l'appareil à proximité d'un dispositif de chauffage ou dans un lieu exposé à la lumière solaire directe.



Cela peut entraîner une déformation et une décoloration.

Ne pas placer l'appareil dans un lieu contenant un niveau élevé de poussière et d'humidité.



Cela risque d'entraîner un incendie et la défaillance du matériel.

Rester aussi loin que possible de l'antenne pendant l'émission.



Une exposition prolongée au rayonnement électromagnétique peut avoir un effet nocif sur le corps humain.

Ne pas essuyer le boîtier avec du diluant ou du benzène, etc.



Utiliser un chiffon doux et sec pour éliminer les taches du boîtier.

Pour des raisons de sécurité, couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation c.c. du connecteur c.c. lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



Dans le cas contraire, cela peut entraîner un incendie et une surchauffe.

Ne pas lancer l'appareil ou le soumettre à des forces de choc élevées.



Cela peut entraîner une défaillance du matériel.

Ne pas placer l'appareil à proximité de cartes magnétiques et de cassettes vidéo.



Les données de la carte et de la cassette, etc. risquent d'être effacées.

Ne pas régler le volume trop haut pendant l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs.



Cela peut entraîner des troubles de l'audition.

Consignes de sécurité (à lire attentivement)



Maintenir hors de la portée des enfants.

Dans le cas contraire, les enfants risquent de se blesser.



Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et les câbles de connexion.

Cela peut endommager le cordon et les câbles d'alimentation et causer un incendie et un choc électrique.



Ne pas émettre à proximité d'un téléviseur et d'une radio.

Cela peut causer des interférences électromagnétiques.



Ne pas utiliser de produits en option différents de ceux spécifiés par notre entreprise.

Dans le cas contraire, une défaillance du matériel peut se produire.



Si l'équipement est utilisé dans un véhicule hybride ou à économie de carburant, se renseigner auprès du constructeur avant l'utilisation.

Il est possible que l'appareil ne puisse pas recevoir les émissions normalement en raison des bruits des dispositifs électriques (onduleurs, etc.) installés dans le véhicule.



Ne pas placer l'appareil sur une surface instable ou inclinée, ou dans un lieu exposé à de fortes vibrations.

L'appareil peut se renverser ou tomber et causer un incendie, des blessures et la défaillance du matériel.



Ne pas se tenir debout sur l'appareil, ne pas placer d'objets lourds dessus et ne pas introduire d'objets à l'intérieur.

Dans le cas contraire, une défaillance du matériel peut se produire.



Ne pas utiliser un micro différent des modèles spécifiés pour brancher un micro à l'appareil.

Dans le cas contraire, une défaillance du matériel peut se produire.



Ne pas toucher les pièces qui irradient de la chaleur.


Après une utilisation pendant une période prolongée, la température des pièces irradiant de la chaleur augmente et peut causer des brûlures au toucher.




Ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil sauf pour remplacer le fusible ou pour installer des éléments vendus séparément.

Cela peut entraîner des blessures, un choc électrique et la défaillance du matériel.


Accessoires




Micro DTMF
MH-48A6JA




Support du boîtier principal
MMB-36




Support du contrôleur




Câble de contrôleur
(3 m)




Câble d'alimentation c.c.
(avec fusible)




Fusible de réserve
(15A)



Câble de connexion PC
SCU-20



Porte-cordon de micro



Fiche stéréo à mono

Manuel d'utilisation (ce manuel)

Fiche de garantie

Manuel de référence rapide


Conseil

Plusieurs pièces en options sont aussi disponibles.
Pour tout détail, voir page 206.

Nom et fonction de chaque composant

Contrôleur

Avant



① Bouton VOL ()

Le volume augmente lorsque le bouton est tourné dans le sens horaire et diminue lorsqu'il est tourné dans le sens antihoraire.

La partie supérieure est destinée à la bande A et la partie inférieure est destinée à la bande B.

② touche D/X ()

Le mode de communication change chaque fois que qu'on appuie brièvement sur cette touche.

Conseil Pour le mode de communication, voir page 45.

WIRES-X démarre lorsqu'on appuie sur cette touche pendant une seconde ou plus.

③ Ecran tactile

④ Bande A Bouton DIAL ()

- La fréquence de la bande supérieure dans l'afficheur bibande peut être réglée.

La fréquence augmente lorsque le bouton est tourné dans le sens horaire et diminue lorsqu'il est tourné dans le sens antihoraire.

Appuyez sur le bouton pour activer le réglage de la fréquence de la bande de fonctionnement par unités de 1 MHz.

Appuyez sur le bouton pendant une seconde ou plus pour activer le réglage de la fréquence par unités de 5 MHz.

- En mode mémoire, en appuyant sur le bouton pendant une seconde ou plus, si une étiquette (nom) est attribué au canal mémoire, l'affichage de l'étiquette et de la fréquence sera inversé.

- Ce bouton permet aussi de sélectionner les éléments pendant les opérations de configuration et de mémoire, les opérations d'écoute collective, etc.

⑤ Interrupteur d'alimentation/VERROUILLAGE ()

Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes ou plus pour mettre l'appareil sous tension et hors tension.

Le verrouillage des touches peut être activé ou désactivé en appuyant rapidement sur le bouton pendant que la radio est allumée.

⑥ Touche DISP/SETUP ()


L'écran change chaque fois que l'on appuie rapidement sur ce bouton.

Conseil Pour l'affichage, voir page 20.

Appuyez sur le bouton pendant une seconde ou plus pour afficher le menu de configuration.


- ⑦ Touche F/MW ()
Appuyez rapidement sur ce bouton pour afficher le menu de fonctions.
Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes ou plus pour passer au mode d'écriture mémoire.
- ⑧ Bande B Bouton DIAL ()
- La fréquence de la bande supérieure dans l'afficheur b bande peut être réglée.
Appuyez sur le bouton pour activer le réglage de la fréquence de la bande de fonctionnement par unités de 1 MHz.
Appuyez sur le bouton pendant une seconde ou plus pour activer le réglage de la fréquence par unités de 5 MHz.
 - En mode mémoire, en appuyant sur le bouton pendant une seconde ou plus, si une étiquette (nom) est attribué au canal mémoire, l'affichage de l'étiquette et de la fréquence sera inversé.
- ⑨ Touche GM ()
Appuyez sur cette touche pour activer la fonction d'écoute collective.

Arrière



- ① Prise jack CONTROL
Branchez le câble de commande dans cette prise pour le raccorder au boîtier principal.
- ② Trou de vis pour fixer le support de montage


Côté gauche



- ① Prise jack EXT GPS
Branchez un câble pour le raccordement aux appareils GPS externes.


Boîtier principal

Avant





- ① Prise jack CONTROL
Branchez le câble de commande dans cette prise pour le raccorder au contrôleur.
- ② Prise MIC
Branchez le câble de micro fourni.
- ③ Prise jack DATA
Branchez MH-85A11U, le micro haut-parleur en option avec appareil photo.
* Aucune sortie audio n'est disponible entre le FTM-400XDE et le haut-parleur MH-85A11U.
- ④ Logement de carte micro-SD

Arrière



- ① Borne ANT
Branchez le câble coaxial de l'antenne.
- ② 13,8 V c.c.
Branchez le câble d'alimentation c.c. fourni (avec fusible).
- ③ Prise jack EXT SP
Branchez le haut-parleur externe en option.
- ④ Prise jack DATA
Branchez un câble pour le fonctionnement à distance ou le câble pour la connexion d'une interface ordinateur et du terminal externe (P.155 Page).
- ⑤ Ventilateur de refroidissement

Micro (MH-48A6JA)




- [UP]** Augmente la fréquence d'un pas.
- [DWN]** Diminue la fréquence d'un pas.
- [LOCK]** Verrouille / déverrouille les touches [UP] et [DWN] et les touches de [P1] à [P4].
- [LAMP]** Allume/éteint la lampe située sur le corps du micro.
- [MIC]** Parler ci pendant l'émission.
- [1] à [0]** Saisie des nombres et des lettres.
- [*]** Change le mode de fonctionnement VFO/ Mémoire de la bande de fonctionnement.
- [#]** Active les fonctions GM (Ecoute collective).
- [A]** Commute la bande de fonctionnement sur la bande A.
- [B]** Commute la bande de fonctionnement sur la bande B.
- [C]** Règle le niveau de squelch.
- [D]** Commute l'affichage.
- [P1]** Désactive le squelch.
- [P2]** Rappelle le canal Home du récepteur.
- [P3]** Change le mode de communication.
- [P4]** Change la puissance d'émission.
- [PTT]** Appuyer sur ce bouton pour lancer le mode d'émission.

Conseil

Les fonctions préférées peuvent être attribuées aux boutons de [P1] à [P4]. Sélectionnez-les avec **[CONFIG]→[10 MIC PROGRAM KEY]** dans le menu de configuration.

Explication de l'écran



A Zone d'affichage de la bande A

B Zone d'affichage de la bande B

Les caractères de l'étiquette et de la fréquence sont affichés en blanc pour la bande de fonctionnement et en gris pour la sous-bande.

① Zone d'affichage des touches tactiles

Les fonctions à afficher sur l'écran du menu de fonctions peuvent être attribuées aux touches tactiles. Voir "Changement des fonctions de touches tactiles" (p. 121) pour plus de détails.

② Zone d'affichage d'état

Une barre verte s'affiche pendant la réception et en cas de détection de signaux.

La barre ne s'affiche pas si le squelch est activé.

Une barre rouge s'affiche pendant l'émission.

③ Zone d'affichage d'étiquette

"VFO" s'affiche dans le mode VFO.

Le numéro et l'étiquette du canal mémoire s'affichent dans le mode mémoire.

④ Zone d'affichage de fréquence

Dans le mode mémoire, en appuyant sur  pendant une seconde ou plus, l'étiquette du canal mémoire s'affiche.

⑤ Zone d'affichage du niveau VOL/SQL

⑥ Affichage du S-mètre/niveau de puissance d'émission et affichage des informations de la station partenaire

⑦ Zone d'affichage d'horloge/tension

⑧ Zone d'affichage d'icône

Les icônes Bluetooth, APRS, carte micro-SD et GPS s'affichent lorsque chaque fonction est utilisée.

⑨ Zone d'affichage du mode de communication

Les modes analogiques et numériques sont indiqués au moyen de symboles.

Une barre rouge s'affiche au-dessus du symbole dans le mode AMS (mode automatique). La fonction AMS s'adapte automatiquement au mode de communication du signal reçu.

* Les communications numériques ne fonctionnent que sur la bande A.

● Ecran bibande

La bande A et la bande B s'affichent en haut et en bas.



[V/M] Le canal VFO et le canal mémoire alternent en touchant ce symbole.

Le "V" s'affiche en orange dans le mode VFO et le "M" s'affiche en orange dans le mode mémoire.


[SQL] Le niveau de squelch peut être réglé après avoir touché ce symbole. Les caractères s'affichent en orange pendant 5 secondes pendant que le niveau de squelch peut être réglé.

[MUTE] L'audio de réception peut être coupée en touchant ce symbole. Les caractères s'affichent en orange lorsque le son a été coupé.

[SCOPE] Le fonctionnement de l'analyseur spectral (band scope) est activé ou désactivé à chaque pression de ce symbole. Les caractères s'affichent en orange pendant le fonctionnement de l'analyseur spectral.

● Ecran d'analyseur spectral


L'écran apparaît comme dans l'illustration lorsque l'analyseur spectral est activé.



Conseil La largeur de l'analyseur spectral peut être réglée sur "WIDE" ou "NARROW" sous **[DISPLAY]→[4 BAND SCOPE]** dans le menu de configuration.

● Ecran des menus de fonctions

En appuyant sur **[F]**, le menu de fonctions s'affiche sur l'écran sous la bande de fonctionnement.



[BACK][FWD] Le menu change à chaque pression de ces symboles.

Conseil Les fonctions affichées dans le menu peuvent être attribuées aux touches tactiles en bas de l'afficheur. Pour tout détail, voir page 121.

Changement du mode d'affichage.

Le mode d'affichage change selon la séquence suivante à chaque pression de .

Ecran d'affichage de fréquence → Ecran d'affichage de Compas/Lat&Lon → Ecran d'affichage d'altitude* → Ecran de timer/horloge* → Ecran GPS*

*Cet écran s'affiche lorsque [DISPLAY] → [1 DISPLAY SELECT] est réglé sur "ON" dans le menu de configuration.

● Ecran du compas

Le sens de déplacement de votre station et les coordonnées de déplacement de la station reçue s'affichent sur l'écran du compas.



COMPASS Affiche les paramètres du compas. Deux réglages sont possibles. "Heading Up" où le cap est en haut, et "North Up" où le nord est toujours en haut.

Voir "Changement des paramètres du compas" (p. 94) pour plus de détails.

DISTANCE Lorsqu'une information de position enregistrée est rappelée, la distance par rapport à la position actuelle s'affiche.

[YR] En touchant ce symbole, la position de la station partenaire reçue s'affiche sur le compas (lorsque les informations de position sont incluses dans le signal) et le symbole est affiché en orange.

[MY] En touchant ce symbole, le sens de déplacement de votre station s'affiche sur le compas et le symbole est affiché en orange.

[MEMORY] En touchant ce symbole, les informations de position affichées sont enregistrées dans la mémoire.

[★] En touchant ce symbole pendant que l'affichage est vert, les informations de position enregistrées dans la mémoire sous l'étiquette "★" s'affichent. En touchant ce symbole pendant que l'affichage clignote, les informations de position affichées sur le compas sont enregistrées dans la mémoire sous l'étiquette "★".

[L1] En touchant ce symbole pendant que l'affichage est vert, les informations de position enregistrées dans la mémoire sous l'étiquette "L1" s'affichent. En touchant ce symbole pendant que l'affichage clignote, les informations de position affichées sur le compas sont enregistrées dans la mémoire sous l'étiquette "L1".

[L2] En touchant ce symbole pendant que l'affichage est vert, les informations de position enregistrées dans la mémoire sous l'étiquette "L2" s'affichent. En touchant ce symbole pendant que l'affichage clignote, les informations de position affichées sur le compas sont enregistrées dans la mémoire sous l'étiquette "L2".

● **Ecran d'affichage de l'altitude**

L'altitude de la position actuelle est indiquée dans le graphique à barre.



ALTITUDE Affiche l'altitude actuelle.

Axe vertical Représente l'altitude.

Axe horizontal

Représente la distance.

[SCALE] En touchant ce symbole, l'échelle de la distance change.

[CLEAR] En touchant ce symbole, l'affichage du graphique est supprimé (effacé).

● **Ecran timer/horloge**

L'heure actuelle est indiquée en format analogique et numérique. La date est aussi indiquée.



[MODE] Le mode alterne entre le chronomètre et le minuteur à chaque pression de ce symbole.



● Ecran de chronomètre

- [START]** Le chronomètre démarre lorsque ce symbole est touché.
- [LAP]** Le temps intermédiaire est alors enregistré dans la mémoire (il est possible d'enregistrer jusqu'à 99 temps intermédiaires) et affiché dans la fenêtre supérieure de l'afficheur de chronomètre lorsque ce symbole est touché. Le temps intermédiaire (du nouvel intervalle) mesuré s'affichera dans la fenêtre inférieure de l'afficheur de chronomètre.
- [STOP]** Le décompte s'arrête lorsque ce symbole est touché.
- [RECALL]** Lorsque ce symbole est touché, le temps intermédiaire enregistré dans la mémoire s'affiche dans la fenêtre supérieure de l'afficheur de chronomètre et le temps de passage s'affiche dessous. S'il y a plusieurs temps intermédiaires, touchez **[▲]****[▼]** pour vous déplacer entre les temps intermédiaires.
Touchez à nouveau **[RECALL]** pour revenir à l'écran de mesure.
- [RESET]** Le compteur est réinitialisé lorsque ce symbole est touché.




● Ecran de compte à rebours

- [START]** Le chronomètre démarre lorsque ce symbole est touché.
- [STOP]** Le décompte s'arrête lorsque ce symbole est touché.
- [RESET]** Le compteur est réinitialisé lorsque ce symbole est touché.
- [SETUP]** Le compte à rebours peut être modifié (d'1 minute à 99 heures et 59 minutes) lorsque ce symbole est touché. A chaque pression de ce symbole, le réglage alterne entre "Hours", "Minutes" et "Confirm". L'heure peut être modifiée en touchant **[-]** et **[+]** ou en tournant .

● **Ecran GPS**

Les états des satellites GPS sont indiqués par des icônes numérotées.



1, 2, etc.



Nombre de satellites reçus
Force élevée du signal élevé
Force moyenne du signal
Force faible du signal

Saisie du caractère

L'écran du clavier s'affiche pour entrer une étiquette de canal mémoire ou l'indicatif de votre station.

● **Ecran de saisie de nombres et de symboles**



[ABC]

L'écran passe à l'écran de saisie alphabétique en touchant ce symbole.

[123#%^]

L'écran passe à l'écran de saisie des nombres et des symboles à chaque pression de ce symbole.

[←][→]

Le curseur dans le champ de saisie se déplace vers la gauche et vers la droite en touchant ces symboles.

[ENT]

Les caractères saisis sont confirmés et l'affichage revient à l'écran précédent en touchant ce symbole.

[BACK]

L'affichage revient à l'écran précédent en touchant ce symbole.

[X]

Un caractère à gauche du curseur est effacé en touchant ce symbole.

● **Ecran de saisie alphabétique**



[Caps]

L'entrée alterne entre les minuscules et les majuscules à chaque pression de ce symbole.

Installation de la radio

Précautions pendant l'installation

Notez les points suivants pendant l'installation de cette radio

- N'installez pas la radio dans un endroit sujet à des vibrations extrêmes, de la poussière, une humidité excessive ou des températures élevées, où exposé à la lumière solaire directe.
- Installez la radio dans un endroit bien aéré, de sorte que la chaleur dégagée ne soit pas obstruée par une surchauffe du dissipateur thermique pendant les émissions pendant des périodes prolongées.
- Ne placez aucun objet sur le dessus du boîtier principal.
- Ne soulevez pas et ne tenez pas le contrôleur par le bouton ou le câble de commande.
- Une alimentation de 13,8V c.c. à terre négative est nécessaire pour cette radio. Vérifiez que la batterie du véhicule est un système de 12V à terre négative lorsque vous utilisez cette radio dans une unité mobile. Ne branchez jamais cette radio à la batterie de 24 V d'un gros véhicule.
- Ne branchez jamais cette radio à une source d'alimentation de 120V c.a.
- Notez qu'il existe un risque de bourdonnement et de bruit en fonction des conditions d'installation et de la source d'alimentation utilisée.
- Installez l'appareil aussi loin que possible de la télévision et de la radio pour éviter des interférences TV et radio (TV1, BCI).
Notamment, n'installez pas la radio à proximité d'éléments d'antenne interne.


Lieu d'installation en cas d'utilisation dans une unité mobile

● Contrôleur

Il est recommandé d'installer le contrôleur sur le dessus du tableau de bord du véhicule ou devant la console centrale. Pour l'installation du contrôleur, voir page 28.

● Boîtier principal

Il est recommandé d'installer le boîtier principal sous le tableau de bord du véhicule ou sur le côté de la console centrale. Pour l'installation du boîtier principal, voir page 27.



A propos de l'antenne

L'installation correcte de l'antenne est extrêmement importante pour l'émission et la réception. Notez les points suivants, dans la mesure où les performances de la radio dépendent en grande partie du type et des caractéristiques de l'antenne.

- Utilisez une antenne adaptée aux conditions d'installation et à l'application prévue.
- Utilisez une antenne adaptée à la bande de fréquence de fonctionnement.
- Utilisez une antenne et un câble coaxial ayant une impédance caractéristique de 50Ω .
- Réglez le VSWR (rapport d'onde stationnaire) jusqu'à ce qu'il soit de 1,5 ou moins pour une antenne ayant une impédance réglée de 50Ω .
- Maintenez la longueur du câble coaxial aussi courte que possible.

Installation de l'antenne


● Installation de l'antenne dans une unité mobile

Fixez la base de l'antenne à l'arrière du véhicule (pare-choc arrière, coffre, hayon, etc.) puis installez l'antenne sur la base.


Précautions

- Vérifiez que la base de l'antenne est convenablement mise à la terre au niveau de la carrosserie du véhicule.
- Evitez d'acheminer le câble coaxial fourni avec un câble d'antenne de véhicule commercial.
- Evitez la pénétration de pluie ou d'humidité dans le câble ou les connecteurs lors de l'installation du câble coaxial à l'intérieur du véhicule.

Type de montage sur pare-choc



Type de montage sur coffre



● Installation de l'antenne dans une station fixe

Il existe des antennes équidirectives et des antennes réseau adaptées à l'utilisation extérieure.


- Les antennes équidirectives telles que l'antenne GP (à plan de sol) sont adaptées aux communications entre une station locale et des stations mobiles dans toutes les directions.
- Les antennes directionnelles telles que l'antenne Yagi sont adaptées aux communications entre une station de base et une station éloignée dans une direction spécifique.

Précautions

- Créez une boucle (mou) dans le câble coaxial juste au-dessous de l'antenne et fixez-le de sorte que le poids du câble ne tire pas sur l'antenne ou le connecteur.
- Installez l'antenne en tenant compte des supports de fixation et de la position des fils de retenue, de sorte que l'antenne ne tombe pas ou ne soit emportée par des vents violents.


Antenne GP

<Exemple montée sur véranda>



Antenne Yagi

<Exemple montée sur toit>



Installation du boîtier principal

Installez le boîtier principal au moyen du support MMB-36 fourni.


1 Sélectionnez le lieu d'installation

Attention Sélectionnez un endroit assurant une fixation solide du câble coaxial et du câble d'alimentation de l'antenne.

Conseil Voir aussi "Lieu d'installation pour l'utilisation dans une unité mobile" (p. 24).


2 Percez quatre trous de 6 mm de diamètre là où le support doit être installé, en faisant correspondre les positions des trous de boulonnage du support.

3 Fixez le support au moyen des boulons, des écrous et des rondelles fournis.



4 Fixez le boîtier principal au support au moyen des boulons à bride comme indiqué dans l'illustration.

Conseil L'angle de montage peut être modifié en fonction de la position de fixation des boulons à bride.



Installation du contrôleur

Installez le contrôleur au moyen du support fourni.

Attention

Le support peut être plié à la main pour s'adapter à l'endroit où le contrôleur doit être installé. Faites attention pour éviter de vous blesser en pliant le support.

1 Sélectionnez le lieu d'installation


Attention

Choisissez un endroit stable et plat, présentant aussi peu de creux et de saillies que possible.


Conseil

Voir aussi "Lieu d'installation pour l'utilisation dans une unité mobile" (p. 24).

2 Fixez le support sur le contrôleur au moyen des viset des rondelles fournies, comme indiqué dans l'illustration.




3 Retirez le sceau de protection d'un côté de la pellicule adhésive double-face, et collez-le sur le fond du support.



4 Retirez l'autre sceau de protection du dessous de la pellicule adhésive double-face collée sur le support, puis collez le support sur le lieu d'installation.

Attention

Éliminez toute la saleté et la poussière du lieu d'installation avant d'appliquer le support.





Branchement de la radio

Raccordement du contrôleur au boîtier principal

Attention

Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de raccorder le câble entre le contrôleur et le boîtier principal.

- 1 Branchez le connecteur du câble du contrôleur dans la prise jack [CONTROL] à l'avant du boîtier principal jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- 2 Branchez l'autre connecteur du câble du contrôleur dans la prise jack [CONTROL] à l'arrière du contrôleur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.




Branchement du micro

- 1 Branchez le connecteur du micro dans la prise jack [MIC] à l'avant du boîtier principal, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.


Conseils

- Pour débrancher le micro, tirez sur le connecteur tout en appuyant sur le loquet.
- En utilisant le kit de rallonge de micro en option "MEK-2", il est possible d'utiliser un micro avec un connecteur à 8 broches. Un câble de rallonge de micro (d'environ 3 m de long) est également inclus avec le MEK-2. Utilisez-le pour installer le micro dans des endroits impossibles à atteindre avec le câble du micro fixe.



Branchement de l'antenne

- 1 Reliez le câble coaxial de l'antenne à la borne [ANT] située au dos du boîtier principal et serrez le connecteur.



Branchement de l'alimentation

Branchement de la batterie du véhicule

Si vous utilisez cette radio comme unité mobile, branchez le câble d'alimentation c.c. à la batterie de 12V à terre négative du véhicule.


Précautions

- Utilisez la radio du véhicule avec un circuit de 12 V c.c. à terre négative, où le pôle moins (-) de la batterie est relié à la carrosserie du véhicule.
- Ne branchez pas la radio à la batterie 24V d'un gros véhicule.
- N'utilisez pas l'allume-cigare situé dans le véhicule comme source d'alimentation.

(1) Acheminement du câble de l'intérieur du véhicule vers le compartiment moteur

Faites passer le câble d'alimentation dans le compartiment du moteur en l'introduisant dans un passe-fil situé sur la cloison pare-feu depuis le côté passager.

- 1 Faites passer le fil trempé du compartiment moteur à travers le passe-fil vers l'intérieur du véhicule.
- 2 Accrochez l'extrémité du fil "d'alimentation" avec l'extrémité du "fil nu" du câble d'alimentation c.c. fourni.
- 3 Repliez les extrémités des fils et enroulez-les de ruban isolant.
- 4 Tirez le fil "d'alimentation" dans le compartiment du moteur.
Le câble d'alimentation c.c. sortira du passe-fil dans le compartiment du moteur.
- 5 Soulevez le ruban adhésif et détachez le câble d'alimentation du fil "d'alimentation"




(2) Branchement du câble d'alimentation

Précautions

- N'utilisez pas un câble d'alimentation c.c. différent de celui fourni ou spécifié.
- Ne faites pas passer le câble d'alimentation c.c. là où des objets peuvent être placés par-dessus ou là où des personnes peuvent marcher sur le câble.
- N'utilisez pas le câble d'alimentation c.c. avec le porte-fusibles coupé.
- N'inversez pas la polarité (positive et négative) lors du branchement de la batterie.

- 1 Débranchez la borne moins (-) de la batterie.
Cela évitera un court-circuit de la tension 12 V c.c. pendant l'intervention sur les câbles.
- 2 Procurez-vous des bornes disponibles dans le commerce et sertissez ou soudez les extrémités des fils rouge (+) et noir (-) au câble d'alimentation c.c.



- 3 Branchez le fil rouge (+) du câble d'alimentation c.c. à la borne positive (+) de la batterie

Attention

Fixez solidement le câble d'alimentation c.c. de sorte que les bornes ne se détachent pas.

- 4 Rebranchez la borne négative (-) de la batterie qui a été débranchée.


- 5 Branchez le fil noir (-) du câble d'alimentation c.c. à la borne négative (-) de la batterie

Attention

Fixez solidement le câble d'alimentation c.c. de sorte que les bornes ne se détachent pas.

- 6 Branchez le câbled'alimentation c.c. au connecteur du cordon d'alimentation du boîtier principal

Enfoncez la fiche dans le connecteur jusqu'à ce vous entendiez un déclic.




Branchement de l'équipement d'alimentation externe

Si cette radio est utilisée comme une station fixe, utilisez une source d'alimentation 12V c.c. externe.

Précautions

- Utilisez une source d'alimentation externe capable de fournir 13,8V c.c., et ayant une intensité de 20 A ou plus.
- Veillez à mettre la source d'alimentation externe hors tension avant le branchement.

- 1 Branchez le fil rouge (+) du câble d'alimentation c.c. fourni à la borne positive (+) de la source d'alimentation externe, et le fil noir (-) à la borne négative (-) de la source d'alimentation externe.
- 2 Branchez le câble d'alimentation c.c. au connecteur du cordon d'alimentation du boîtier principal
Enfonchez la fiche dans le connecteur jusqu'à ce vous entendiez un déclic.



Configuration de la carte micro-SD

Les opérations suivantes peuvent être effectuées en utilisant une carte micro-SD dans cette radio.

- Sauvegarde des informations et des paramètres de la radio
- Sauvegarde des informations dans les canaux mémoire
- Sauvegarde des paramètres dans le mode de configuration
- Sauvegarde des données du journal GPS
- Sauvegarde de photos prises avec l'appareil photo intégré au micro haut-parleur "MH-85A11U"
- Sauvegarde des données téléchargées au moyen de la fonction GM et de la fonction WIRES-X
- Echange de données sauvegardées entre plusieurs radios

Cartes micro-SD pouvant être utilisées

Les cartes micro-SDHC 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB et 32 GB peuvent être utilisées dans cette radio.

Précautions


- Les cartes micro-SD ou micro-SDHC ne sont pas fournies avec le produit.
- Il n'est pas garanti que toutes les cartes micro-SD et micro-SDHC vendues dans le commerce fonctionnent avec ce produit.

Points importants pour utiliser des cartes micro-SD

- Ne pliez pas la carte micro-SD et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Ne touchez pas les bornes de la carte micro-SD à mains nues.
- Il se peut que des cartes micro-SD qui ont été initialisées dans d'autres appareils n'enregistrent pas normalement une fois utilisées dans cet appareil. Réinitialisez la carte micro-SD dans cette radio si vous utilisez une carte qui a été initialisée dans un autre appareil. (Pour la procédure d'initialisation de la carte mémoire, voir page 35)
- Ne sortez pas la carte micro-SD et ne coupez pas l'alimentation de la radio pendant la lecture ou l'écriture des données sur la carte.
- N'insérez rien d'autre qu'une carte micro-SD dans le logement de carte micro-SD de la radio.
- Ne retirez pas et n'insérez pas la carte micro-SD avec une force excessive.
- Lorsqu'une seule carte micro-SD est utilisée pendant une période prolongée, l'écriture et l'effacement des données peuvent devenir impossibles. Utilisez une nouvelle carte micro-SD lorsqu'il n'est plus possible d'écrire ou d'effacer des données.
- Notez que Yaesu ne sera pas responsable de dommages subis à la suite de pertes ou de corruption des données en cas d'utilisation d'une carte micro-SD.

Installation de la carte micro-SD


1 Appuyez sur  pendant 2 secondes ou plus pour mettre le boîtier principal hors tension.



2 Insérez la carte micro-SD dans le logement de carte micro-SD, avec les bornes dirigées vers le haut, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic

Précautions

- Insérez la carte micro-SD dans le sens correct.
- Ne touchez pas les bornes de la carte micro-SD avec les mains.



Après avoir mis l'appareil sous tension, l'icône "SD" s'affiche en haut à droite de l'écran.

Conseil

L'icône peut mettre un certain temps à s'afficher en fonction de la capacité de la carte.



Retrait de la carte micro-SD

1 Appuyez sur  pendant 2 secondes ou plus pour mettre le boîtier principal hors tension.

2 Appuyez sur la carte micro-SD

Après avoir entendu un déclic, la carte micro-SD est expulsée.

3 Sortez la carte micro-SD du logement de carte micro-SD


Initialisation de la carte micro-SD

Si vous utilisez une nouvelle carte micro-SD, initialisez-la selon la procédure suivante.


Attention

Lors de l'initialisation, toutes les données enregistrées sur la carte micro-SD seront effacées. Vérifiez le contenu de la carte micro-SD avant son initialisation.

- 1 Appuyez sur **[DISP SETUP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.




- 2 Touchez **[SD CARD]**
La liste des menus s'affichera.



- 3 Touchez **[3 FORMAT]**
L'écran de confirmation de format s'affichera.



- 4 Touchez **[OK?]**
La carte micro-SD sera initialisée.
Conseil Touchez **[Cancel]** pour arrêter l'initialisation.
"Completed" s'affichera une fois l'initialisation terminée et l'écran reviendra à la liste des menus.




Réception

Mise sous tension

- 1 Appuyez sur  pendant 2 secondes ou plus. L'appareil sera mis sous tension et l'afficheur apparaîtra sur l'écran.

Conseils

- Lors de la première mise sous tension après l'achat, ou après une réinitialisation, un écran vous demandant d'entrer l'indicatif de votre station s'affichera.
- A partir de la deuxième fois, l'indicatif de votre station entré la première fois s'affichera.



YAESU

JH1YPC-123

Mise hors tension

- 1 Appuyez sur  pendant 2 secondes ou plus. L'afficheur disparaîtra et l'appareil sera mis hors tension.

Entrée de l'indicatif

Lors de la première mise sous tension après l'achat ou après une réinitialisation de l'appareil, un écran vous demandant d'entrer l'indicatif de votre station s'affichera. L'indicatif permet d'identifier la station émettrice lors des communications en mode numérique.

1 Touchez le [CALLSIGN]

Conseils

L'afficheur passera automatiquement à l'écran de saisie des caractères si aucune opération n'est effectuée pendant environ 3 secondes.



2 Touchez une touche de caractère.

le caractère sélectionné s'affichera en haut de l'écran.

Entrez chaque caractère de votre indicatif.

Conseils


- Il est possible d'entrer jusqu'à 10 caractères (lettres, chiffres et un tiret).
- Pour l'utilisation de l'écran de saisie des caractères, voir page 23.



3 Touchez [ENT]

L'écran changera.

Ensuite, l'indicatif s'affichera au bas de l'écran de mise sous tension, et l'afficheur passera à l'écran d'affichage de la fréquence (écran bibande).



Commutation de la bande de fonctionnement

Les deux bandes sont affichées en haut et en bas de l'écran bibande. La fréquence et le mode de modulation de la "bande de fonctionnement" peuvent être modifiés. La bande qui n'est pas en service est appelée la "sous-bande".

- 1 Touchez la zone d'affichage de la fréquence de la bande que vous souhaitez configurer comme la bande de fonctionnement.


Les caractères de l'étiquette et de la fréquence s'afficheront en blanc. Les caractères de la sous-bande s'afficheront en gris.

Conseil La bande de fonctionnement peut aussi être changée en appuyant sur .



Réglage du volume

- 1 Tournez . Le niveau de volume s'affichera dans le compteur VOL au-dessous de la fréquence.



Réglage du niveau de squelch

Les bruits parasites peuvent être supprimés lorsqu'un signal ne peut pas être détecté. Les niveaux de squelch de la bande A et de la bande B peuvent être réglés individuellement. Le bruit peut être supprimé plus facilement lorsque le niveau de squelch augmente mais il peut alors être plus difficile de détecter les signaux faibles. Réglez le niveau de squelch selon les besoins.


1 Touchez [SQL]

Lorsque [SQL] devient orange, le compteur VOL sous la fréquence change pour indiquer le réglage du niveau SQL.



2 Tournez pour régler le niveau de squelch. Le niveau s'affichera dans le compteur SQL.

Conseil Le compteur SQL reviendra au compteur VOL si aucune opération n'est effectuée pendant 3 secondes.




Syntonisation de la radio

● Utilisation des boutons

- 1 Tournez 


La fréquence augmente en tournant le bouton dans le sens horaire et diminue en tournant le bouton dans le sens antihoraire.



● Utilisation des touches du micro

- 1 Appuyez sur **[UP]** ou **[DWN]**


La fréquence augmente en appuyant sur **[UP]** et diminue en appuyant sur **[DWN]**.



● Saisie des nombres


- 1 Appuyez sur 

Le menu de fonction s'affichera.



- 2 Touchez 

L'écran de saisie des nombres s'affichera.



- 3 Touchez une touche numérique
Le numéro sélectionné s'affichera en haut de l'écran.

Conseil Pour le fonctionnement de l'écran de saisie de nombres, voir page 23.



- 4 Touchez [ENT]
L'affichage reviendra au menu de fonctions et la fréquence entrée pour la bande de fonctionnement s'affichera en haut de l'écran.




Modification des pas de fréquence

Le pas de fréquence pendant la syntonisation avec le bouton ou les touches [UP]/[DWN] du micro peut être modifié.

- Modification temporaire du pas de fréquence à 1 MHz


- 1 Appuyez sur **DIAL** de la bande de fonctionnement, ou touchez l'écran de fréquence de la bande de fonctionnement.
Le champ MHZ de l'écran de fréquence clignotera.



- 2 Tournez  de la bande de fonctionnement
La fréquence changera par pas de 1MHz


Conseil

Si aucune opération n'est effectuée pendant 3 secondes, le champ MHz cessera de clignoter et le pas de fréquence reviendra au pas normal.



● **Modification temporaire du pas de fréquence à 5 MHz**

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Les chiffres de fréquence kHz ne s'afficheront pas à l'écran.




2 Tournez 


La fréquence changera par pas de 5 MHz.

Conseil

Si aucune opération n'est effectuée pendant 3 secondes, les chiffres kHz s'afficheront et le pas de fréquence reviendra au pas normal.

● **Modification du pas de fréquence avec le menu de configuration**


- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.



- 2 Touchez **[CONFIG]**
La liste des menus s'affichera.



- 3 Tournez  ou touchez l'écran pour sélectionner **[7 FM AM STEP]**



Réception

4 Touchez [7 FM AM STEP]

Le pas de fréquence actuellement configuré deviendra orange.




5 Tournez pour sélectionner le pas de fréquence.

Le réglage changera dans l'ordre suivant:

AUTO → 5.00 KHz → 6.25 KHz → 8.33 KHz (bande aviation seulement) → 10.00 KHz → 12.50 KHz → 15.00 KHz → 20.00 KHz → 25.00 KHz → 50.00 KHz → 100.00 KHz

Conseil Valeur par défaut: AUTO



6 Touchez [7 FM AM STEP]


Le pas de fréquence sélectionné sera configuré et passera de orange à vert.



7 Appuyez sur pendant une seconde ou plus

Le pas de fréquence sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois [BACK].



Commutation du mode de fonctionnement

Il est possible d'alternier le mode de fonctionnement entre le mode VFO où la fréquence peut être réglée librement, et le mode mémoire où les canaux enregistrés dans la mémoire sont rappelés pour le fonctionnement.

1 Choisissez la bande de fonctionnement

2 Touchez [V/M]

Le mode passera en mode mémoire.

Le numéro de canal s'affichera au-dessus de la fréquence.

Le nom (étiquette) attribué au canal de mémoire s'affichera également.

**3** Touchez à nouveau [V/M]

Le mode passera en mode VFO et la fréquence reviendra à la dernière fréquence reçue.

"VFO" s'affichera au-dessus de la fréquence.

**Commutation du mode de communication.**

Cette radio est équipée d'une fonction de sélection automatique de mode (AMS) qui sélectionne automatiquement l'un des quatre modes de communication pour correspondre au signal reçu.

En plus des signaux numériques C4FM, des signaux analogiques sont aussi identifiés pour correspondre automatiquement au mode de communication de la station partenaire.

* Les communications numériques ne peuvent être effectuées que sur la Bande A.

Appuyez sur  pour afficher "◻◻" sur l'écran.

* L'affichage diffère en fonction du signal reçu.



Exemple d'affichage en mode AMS

Réception

Pendant le fonctionnement en mode de communication fixe, passez en mode de communication en utilisant .

Le mode de communication changera en séquence à chaque pression de , comme suit.

“ (AMS)” → “DN (mode V/D)” → “VW/DW (mode FR)” → “FM (analogique)”

Mode de fonctionnement	Affichage	Explication des modes
AMS (Sélection automatique de mode)		Le mode de fonctionnement est sélectionné automatiquement parmi quatre modes de communication pour correspondre au signal reçu. (L'affichage de la partie  diffère en fonction du signal reçu) Les paramètres de la fonction AMS peuvent être modifiés dans le menu de configuration ( , 174).
Mode V/D (Mode de communication vocale et de données simultanée)	DN	Lorsqu'une erreur de signal audio est détectée et réparée en même temps que l'émission du signal audio numérique, il devient plus difficile d'interrompre des conversations. Un mode numérique de base est C4FM FDMA.
Mode vocal FR FR mode (Mode vocal plein débit)	VW	Les données vocales numériques sont transmises avec la totalité de la largeur de bande 12,5 kHz. Une communication vocale de haute qualité est possible.
Data FR mode (Mode de communication de données grande vitesse)	DW	Mode de communication de données grande vitesse utilisant la totalité de la largeur de bande 12,5 kHz pour la communication de données. Passe automatiquement à ce mode pour les communications vidéo.
Mode FM analogique	FM	Mode de communication analogique utilisant le mode FM. Ce mode est efficace pour les communications où la force du signal est si faible que la voix est interrompue au milieu en mode numérique.

Attention


Dans le mode V/D ("DN" affiché), les informations de position sont incluses dans le signal transmis pendant la conversation, alors que dans le mode Voice FR ("VW" affiché), les informations de position ne sont pas incluses.

Commutation du mode de modulation

Le mode de modulation peut être sélectionné entre "FM", "NARROW FM" et "AM" dans le mode analogique.

Au départ de l'usine, le mode est réglé sur "AUTO" où le mode de modulation optimal est automatiquement sélectionné en fonction de la fréquence.

- 1 Choisissez la bande de fonctionnement
- 2 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.



- 3 Touchez **[TX/RX]**
La liste des menus s'affichera.



- 4 Touchez **[MODE]** pour sélectionner le mode de modulation
Le mode de modulation changera dans l'ordre suivant à chaque pression de l'écran:
"AUTO (FM)": Commute automatiquement le mode de modulation pour correspondre à la bande de fréquence




"FM": Passe en mode FM.

"NARROW FM": Passe en mode Narrow FM. Le degré de modulation est réduit de moitié par rapport au niveau normal.

"AM": Passe en mode AM.

Conseil Valeur par défaut: AUTO (FM)

- 5 Appuyez sur **[DISP SETUP]** pendant une seconde ou plus
Le mode de modulation est configuré et l'affichage revient à l'écran précédent.



Affichage de l'analyseur spectral (band scope)


L'analyseur spectral peut afficher un graphique de l'activité des signaux des canaux qui entourent le canal mémoire ou la fréquence qui a été configurée dans la bande de fonctionnement. L'affichage est centré sur la fréquence de fonctionnement actuelle.

- 1 Touchez **[SCOPE]**
[SCOPE] deviendra orange et l'analyseur spectral s'affichera.

Conseil La plage à afficher peut également être réglée. Voir "Réglage de la largeur de l'analyseur spectral" (p. 172).




- 2 Touchez à nouveau **[SCOPE]**
L'affichage reviendra à l'écran bibande.



Suppression de l'audio

L'audio de la bande de fonctionnement et de la sous-bande peut être coupée d'une seule pression.

- 1 Touchez **[MUTE]**
[MUTE] devient orange et le son devient inaudible.




- 2 Touchez à nouveau **[MUTE]**
Le son deviendra audible.



Emission

- 1 Appuyez sur le bouton **[PTT]** du micro et maintenez-le enfoncé.
Une barre rouge s'affiche à gauche de l'afficheur de bande.
Le niveau de sortie d'émission s'affichera aussi sur le compteur PO, sous le compteur VOL.
- 2 Parlez directement dans le micro **[MIC]**

Conseil Maintenez le micro à une distance d'environ 1 pouce de votre bouche lorsque vous parlez.



- 3 Relâchez le bouton **[PTT]**
La barre rouge et le compteur PO disparaîtront et la radio reviendra à l'état de réception.

Conseils


- Dans la mesure du possible, évitez d'émettre en continu pendant une période prolongée. La température du boîtier principal augmentera et risque de causer des brûlures et des défaillances du matériel dues à la surchauffe.
- "ERROR TX FREQ" s'affichera si vous essayez d'émettre sur une fréquence qui ne fait pas partie de la bande radioamateur.



Réglage de la puissance d'émission

Pendant les communications avec une station proche, la puissance d'émission peut être réduite pour réduire la consommation d'énergie.

- Appuyez sur .
Le menu de fonction s'affichera.




- Touchez **[Tx PWR]** pour sélectionner la puissance d'émission.

La puissance d'émission change dans l'ordre suivant, à chaque pression de **[Tx PWR]**.

“HI” → “LO” → “MD”


Modèle	HI	MD	LO
FTM-400XDE	50 W	20 W	5 W



- Appuyez sur .
La puissance d'émission est configurée et l'affichage revient à l'écran précédent.

Conseils


- Le réglage actuel s'affichera sous **[Tx PWR]** sur l'afficheur.
- Le réglage par défaut au départ de l'usine est "HI".



Réglage de la sensibilité du micro

La sensibilité (gain) du micro peut être réglée.

- Appuyez sur  pendant une seconde ou plus.
Le menu de configuration s'affichera.



- 2 Touchez **[TX/RX]**
La liste des menus s'affichera.



- 3 Touchez **[AUDIO]**
La liste des menus s'affichera.




- 4 Touchez **[3 MIC GAIN]** pour sélectionner la sensibilité
La sensibilité changera dans l'ordre suivant à chaque pression de l'écran.
"MIN" → "LOW" → "NORMAL" → "HIGH" → "MAX"



- Conseils**
- La sensibilité peut aussi être sélectionnée en appuyant sur .
 - Valeur par défaut: NORMAL

- 5 Appuyez sur pendant une seconde ou plus
La sensibilité est configurée et l'affichage revient à l'écran précédent.

- Conseil** Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois **[BACK]**.



Communication en mode FM

- 1 Choisissez la bande de fonctionnement
- 2 Sélectionnez "FM" comme mode de modulation
- 3 Syntonisez la radio avec
- 4 Appuyez sur le bouton **[PTT]** du micro et maintenez-le enfoncé pour parler.

Conseil

Le mode Narrow FM peut aussi être utilisé. Réglez le mode sur **[NARROW FM]** sous **[TX/RX]** → **[MODE]** dans le menu de configuration.

Communication par l'intermédiaire du répéteur

Cette radio contient une fonction ARS (décalage relais automatique) qui permet la communication à travers le répéteur automatiquement en réglant simplement le récepteur sur la fréquence du répéteur.

- 1 Réglez la fréquence de réception sur la fréquence du répéteur
 ."-" ou "+" s'affiche en haut de l'écran.
- 2 Appuyez sur **PTT** pour commencer à communiquer à travers le répéteur.

Conseils

- Appuyez sur **[F]** et touchez **[REV]** pour inverser temporairement les fréquences d'émission et de réception afin de vérifier si la communication directe avec la station partenaire est possible.
- Lors de l'inversion des fréquences, **[REV]** devient orange.
- En touchant à nouveau **[REV]**, l'inversion sera annulée.
- Lorsque les paramètres sont modifiés dans le menu de configuration, la radio peut être utilisée de manière encore plus pratique.



La fonction ARS peut être désactivée sous "CONFIG" → "4 AUTO RPT SHIFT".

Le sens du décalage relais peut être configuré sous "CONFIG" → "5 RPT SHIFT".

La largeur du décalage relais peut être modifiée sous "CONFIG" → "6 RPT SHIFT FREQ".

● Décalage relais

Le FTM-400XDE a été configuré en usine pour les décalages relais habituels dans le pays où il est vendu. Pour la bande de 144 MHz, ce décalage sera généralement de 600 kHz, tandis que pour la bande de 430 MHz, le décalage sera de 1.6 MHz ou 7.6 MHz.


En fonction de la partie de la bande sur laquelle vous trafiquez, le décalage relais peut être vers le bas (-) ou vers le haut (+) et l'une de ces icônes s'affichera sur l'écran lorsque les décalages relais ont été activés.

● Décalage relais automatique (ARS)

La fonction ARS du FTM-400XDE permet d'appliquer automatiquement le décalage relais approprié chaque fois qu'il est réglé dans les sous-bandes désignées du répéteur. Si la fonction ARS ne semble pas fonctionner, il est possible qu'elle ait été désactivée accidentellement.

Pour réactiver la fonction ARS:

- 1 Appuyez sur **[DISP SETUP]** pendant une seconde ou plus
 Le menu de configuration s'affichera.



- 2 Touchez **[CONFIG]**
La liste des menus s'affichera.



- 3 Tournez **DIAL**, ou touchez l'écran pour sélectionner **[4 AUTO RPT SHIFT]**


- 4 Touchez **[4 AUTO RPT SHIFT]** pour sélectionner "ON".



Le réglage alternera entre "ON" et "OFF" à chaque pression.

- 5 Appuyez sur **[DISP SETUP]** pendant une seconde ou plus
Le décalage relais automatique sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois **[BACK]**.



● Appel par tonalité (1750 Hz)


Appuyez sur la touche de programme **[P1]** du micro (MH-48) et maintenez-la enfoncée pour générer une tonalité d'avertissement de 1750 Hz pour accéder au répéteur. L'émetteur est activé automatiquement et une tonalité audio de 1750 Hz est superposée à la porteuse. Une fois que l'accès au répéteur est établi, vous pouvez relâcher la touche **[P1]** et utiliser le bouton **[PTT]** pour activer l'émetteur.

Autres paramètres


Réglage du volume de bip

Il est possible de régler le volume du bip de confirmation qui est émis lorsqu'on appuie sur une touche.

- 1 Appuyez sur **[DISP SETUP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.




- 2 Touchez **[CONFIG]**
La liste des menus s'affichera.




- 3 Touchez **[8 BEEP]** pour sélectionner le volume.
Le volume change dans l'ordre suivant à chaque pression de l'écran.
"OFF" → "LOW" → "HIGH"

Conseil Valeur par défaut: LOW



- 4 Appuyez sur **[DISP SETUP]** pendant une seconde ou plus
Le volume du bip sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.


Conseil Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois **[BACK]**.



Verrouillage des boutons et des interrupteurs

Les boutons et les interrupteurs etc. peuvent être verrouillés pour éviter des modifications accidentelles et un fonctionnement non désiré.


- 1 Appuyez rapidement sur  "LOCK" s'affichera sur l'écran et l'affichage reviendra à l'écran précédent.
Appuyez à nouveau rapidement sur  pour annuler le verrouillage. "UNLOCK" s'affichera sur l'écran et l'affichage reviendra à l'écran précédent.




Réglage de la date et de l'heure

Cette radio est équipée d'une horloge intégrée. Réglez l'heure avant de l'utiliser.


- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le mode passera en mode de configuration.



- 2 Touchez **[CONFIG]**
La liste des menus s'affichera.



- 3 Touchez **[1 DATA & TIME ADJUST]**
L'écran de configuration de la date et de l'heure s'affichera.



- 4 Touchez **[SET]**.
"Month" clignotera.



- 5 Touchez **[+]** et **[-]** pour régler le mois.



- 6 Touchez **[SET]**
"Day" clignotera.



7 Touchez **[+]** et **[-]** pour régler le jour.



8 Touchez **[SET]**.
"Year" clignotera.



9 Touchez **[+]** et **[-]** pour régler l'année.



10 Touchez **[SET]**.
"Hour" clignotera.



11 Touchez **[+]** et **[-]** pour régler l'heure.



12 Touchez **[SET]**.
"Minute" clignotera.



13 Touchez **[+]** et **[-]** pour régler les minutes.




14 Touchez [SET]



15 Appuyez sur [DISP] pendant une seconde ou plus
La date et heure seront configurées et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseils

- L'heure s'affichera en haut à droite de l'écran.
- Vous pouvez revenir à l'écran précédent en touchant trois fois [BACK].




Conseils

- La précision de l'horloge est de ± 30 secondes par mois à une température normale. La précision peut être différente en fonction des conditions d'utilisation telles que la température.
- L'heure est automatiquement réglée lorsque des signaux sont reçus depuis le GPS.
- Lors de la première utilisation de la radio, la précision de l'horloge peut être occasionnellement plus basse. Dans ce cas, réglez à nouveau l'heure.
- Le calendrier peut indiquer les dates entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2099.


Réglage de la luminosité de l'affichage

Il est possible de régler la luminosité et le contraste de l'écran tactile.

1 Appuyez sur [DISP] pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.



2 Touchez [DISPLAY]
La liste des menus s'affichera.



- 3 Sélectionnez **[5 LCD BRIGHTNESS]** et touchez l'écran.

L'écran de sélection du niveau s'affichera.




- 4 Touchez **[+]** et **[-]** pour sélectionner le niveau de luminosité

Le réglage change d'un niveau à chaque pression de l'écran. Le niveau de luminosité peut être sélectionné parmi les sept niveaux suivants.


"MIN", "2", "3", "4", "5", "6" et "MAX"

Conseil Valeur par défaut: MAX



- 5 Touchez **[BACK]**

La luminosité est configurée et l'affichage revient à l'écran précédent.



- 6 Sélectionnez **[6 LCD CONTRAST]** et touchez l'écran. L'écran de sélection du niveau s'affichera.




- 7 Touchez **[+]** et **[-]** pour sélectionner le niveau de contraste.

Le réglage change d'un niveau à chaque pression de l'écran. Le niveau de contraste peut être sélectionné parmi les sept niveaux suivants.


"-3", "-2", "-1", "0", "+1", "+2", "+3"

Conseil Valeur par défaut: +3



- 8 Appuyez sur **[DISP SETUP]** pendant une seconde ou plus. Le contraste est configuré et l'affichage revient à l'écran précédent.


Conseil Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois **[BACK]**.




Modification de la couleur de fond de la zone d'affichage de fréquence

Le fond (ton) de l'afficheur de fréquence peut être sélectionné parmi cinq couleurs.

- 1 Appuyez sur **[DISP SETUP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.



- 2 Touchez **[DISPLAY]**
La liste des menus s'affichera.




- 3 Touchez **[3 BACKGROUND COLOR]** pour sélectionner la couleur
Le réglage change dans l'ordre suivant à chaque pression de l'écran.
"ORANGE" → "GREEN" → "BLUE" → "PURPLE" → "GRAY"

Conseil Valeur par défaut: ORANGE

- 4 Appuyez sur **[DISP SETUP]** pendant une seconde ou plus
La couleur de fond est configurée et l'affichage revient à l'écran précédent.


Conseil Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois **[BACK]**.



Reconfiguration des paramètres

Les paramètres et la mémoire de cette radio peuvent être ramenés aux valeurs par défaut configurées au départ de l'usine.

- 1 Appuyez sur **[DISP SETUP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.



- 2 Touchez **[RESET/CLONE]**

La liste des menus s'affichera.


Il est possible de sélectionner les réinitialisations suivantes.

[1 FACTORY RESET]: Permet de rétablir tous les paramètres aux valeurs par défaut configurées au départ de l'usine.

[4 MEM CH RESET]: Permet d'effacer uniquement les canaux de mémoire enregistrés.

*Les réglages du menu de configuration ne seront pas effacés.

[6 APRS RESET]: Permet de rétablir les paramètres APRS aux valeurs par défaut configurées au départ de l'usine.



- 3 Touchez l'entrée à réinitialiser.

L'écran de confirmation de réinitialisation s'affichera.



- 4 Touchez **[OK?]**

Les paramètres et la mémoire seront réinitialisés et rétablis aux valeurs par défaut configurées au départ de l'usine.

Conseil Touchez **[Cancel]** pour interrompre la réinitialisation.



Utilisation de la mémoire

Les fréquences et les paramètres utilisés fréquemment peuvent être enregistrés dans la mémoire pour pouvoir trafiquer rapidement et facilement sur le canal actif. La radio est également équipée des fonctions de mémoire suivantes:

- Saut de canaux mémoire que vous ne souhaitez pas recevoir pendant le balayage (P.77)
- Balaie uniquement les canaux mémoire spécifiés (P.76)
- "Programmable Memory Scan (PMS)" qui balaie uniquement la plage de fréquence spécifiée (dans la même bande de fréquence) (P.79)

La fréquence de fonctionnement et le mode de fonctionnement (mode de modulation) individuels, ainsi que d'autres informations de fonctionnement peuvent aussi être enregistrés dans la mémoire pour chaque canal mémoire normal et canal mémoire PMS.

- Fréquence de fonctionnement
- Informations tonalité
- Informations de saut de mémoire
- Etiquette de mémoire
- Informations DCS
- Informations répéteur
- Puissance d'émission

(Les informations de mode de fonctionnement ne sont pas enregistrées dans les canaux de mémoire).

Ecriture en mémoire

Conseil

Les informations enregistrées dans la mémoire peuvent être perdues en raison d'une utilisation incorrecte, d'électricité statique ou de bruit électrique. Des données peuvent aussi être perdues suite à des défaillances et des réparations de composants. Veuillez à écrire les informations enregistrées dans les mémoires sur un morceau de papier ou utilisez une carte micro-SD.

Un total de 500 canaux mémoire peuvent être utilisés pour chaque bande (bande A et bande B).

- 1 Accédez au mode VFO
- 2 Utilisation  pour régler la fréquence à écrire dans la mémoire.
- 3 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus. L'écran d'écriture en mémoire s'affichera. La fréquence sera automatiquement affichée dans le canal mémoire libre suivant.

Conseil

Voir les étapes de 3 à 12 dans "Attribution de nom à un canal mémoire" (p. 66) pour attribuer un nom à un canal mémoire.

- 4 Tournez  pour sélectionner un canal mémoire différent (si vous le souhaitez).

Conseil

Le canal mémoire peut aussi être sélectionné en le touchant directement.

- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les données dans la mémoire.

Lorsque l'écriture en mémoire est terminée, la fréquence et le numéro du canal mémoire s'affichent sur l'écran.

Conseils

- La fréquence qui est déjà écrite dans la mémoire peut aussi être écrasée par une nouvelle fréquence.
- Touchez **[V/M]** pour revenir au mode VFO.



Conseils

- Au départ de l'usine, la fréquence du canal mémoire 1 de la bande A est réglée sur 144.000 MHz tandis que la fréquence du canal mémoire de la bande B est réglée sur 430.000 MHz. Ces paramètres peuvent être modifiés sur d'autres fréquences mais ne peuvent pas être effacés.
- Des noms peuvent aussi être attribués aux canaux mémoire (☞P.66).
- 9 paires de canaux mémoire PMS peuvent être écrites pour chacune des bandes (bande A et bande B) (☞P.79).

Rappel de la mémoire

- 1 Touchez **[V/M]** pour commuter le mode.
Le dernier canal mémoire utilisé s'affichera sur l'écran.



- 2 Tournez **⊙** pour sélectionner le canal mémoire.
Touchez à nouveau **[V/M]** pour revenir au mode VFO.



Conseil

Les canaux mémoire non enregistrés seront omis.



Rappel du canal Home

- 1 Appuyez sur **[FWD]**
Le menu de fonctions s'affichera.
- 2 Commutez le menu avec **[BACK]** et **[FWD]**.




3 Touchez [HOME]

Le canal Home s'affichera sur l'écran.

Conseil Changez la fréquence avec  pour revenir au mode VFO.



Touchez à nouveau [HOME] pour revenir au mode VFO et afficher la fréquence qui a été sélectionnée avant de rappeler le canal home.



Conseil

Au départ de l'usine, la fréquence du canal Home de la bande A est réglée sur 144.000 MHz tandis que la fréquence du canal Home de la bande B est réglée sur 430.000 MHz.

Modification de la fréquence du canal Home

La configuration par défaut de la fréquence du canal Home au départ de l'usine peut être modifiée.

- 1 Accédez au mode VFO
- 2 Réglez la fréquence avec 
- 3 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
L'écran d'écriture en mémoire s'affichera.



- 4 Tournez  pour sélectionner [HOME]
- 5 Appuyez sur 
L'écran de confirmation d'écrasement s'affichera.



- 6 Touchez **[OK?]** pour confirmer et enregistrer la fréquence du canal Home.

Une fois l'écriture du canal Home terminée, la fréquence actualisée du canal Home s'affiche.

Conseil Touchez **[Cancel]** pour interrompre l'écriture.



Effacement de la mémoire

- 1 Touchez **[V/M]** pendant 2 à 3 secondes. La liste des mémoires s'affichera.
- 2 Tournez  pour sélectionner la mémoire à effacer.



- 3 Touchez **[DEL]**. L'écran de confirmation d'effacement s'affichera.



- 4 Touchez **[OK?]** pour confirmer et supprimer les données. La mémoire sera effacée et l'affichage deviendra un champ vide.

- Conseils**
- Touchez **[Cancel]** pour annuler l'effacement de la mémoire.
 - Répétez les étapes de 2 à 4 pour effacer d'autres mémoires.



Attention

Le canal mémoire 1 et le canal Home ne peuvent pas être effacés.

Attribution d'un nom à la mémoire

Des noms (étiquettes mémoire) tels que des indicatifs et les noms des stations de radiodiffusion peuvent être attribués aux canaux mémoire et au canal Home. Il est possible d'entrer jusqu'à huit caractères comme étiquette mémoire, parmi les caractères suivants.

- Lettres (majuscules/minuscules), chiffres, symboles

Exemple: Attribution d'un nom comme "YM Grp01"

- 1 Touchez **[V/M]** pendant 2 à 3 secondes.
La liste des mémoires s'affichera.



- 2 Sélectionnez le canal mémoire auquel le nom sera attribué.

Conseil

Sélectionnez le canal Home pour attribuer un nom au canal Home.

- 3 Appuyez sur **[F]** pendant une seconde ou plus
L'écran de saisie de caractères s'affichera.

Conseil

Touchez le canal mémoire ou appuyez sur **[M]** pendant une seconde ou plus pour afficher l'écran de saisie des caractères.



- 4 Touchez d'abord **[Caps]** puis touchez **[Y]** et **[M]**
[Caps] deviendra orange pour permettre la saisie de majuscules.



- 5 Touchez **[Space]**

- 6 Touchez **[G]**




- 7 Touchez d'abord **[Caps]** puis touchez **[R]** et **[P]**
[Caps] deviendra blanc pour permettre la saisie de minuscules.



- 5 Touchez [123]
L'écran de saisie des nombres et des symboles s'affichera.
- 9 Touchez [0] puis [1]



- 10 Touchez [ENT]
Le nom sera enregistré dans la mémoire et s'affichera à droite de la fréquence.



- 11 Touchez [BACK]
L'affichage reviendra à l'écran précédent.



Modification de la méthode d'affichage d'étiquette mémoire

La méthode d'affichage de la fréquence et du nom attribué à la mémoire peut être sélectionnée pour chaque canal.

- 1 Accédez au mode Mémoire
- 2 Sélectionnez le canal mémoire dont vous souhaitez modifier la méthode d'affichage d'étiquette mémoire.
- 3 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 4 Touchez [MEMORY]
La liste des menus s'affichera.




- 5 Touchez [1 ALPHA TAG SIZE] pour sélectionner la taille de l'affichage de l'étiquette mémoire

Le réglage alternera entre "SMALL" et "LARGE" à chaque pression.

"SMALL": Affiche l'étiquette mémoire en petits caractères et la fréquence en gros caractères.

"LARGE": Affiche l'étiquette mémoire en gros caractères et la fréquence en petits caractères.



Conseil Valeur par défaut: LARGE

- 6 Appuyez sur [DISP] pendant une seconde ou plus

La taille de l'affichage de l'étiquette mémoire sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil La méthode d'affichage peut aussi être modifiée en appuyant sur [A] pendant une seconde ou plus dans le mode mémoire.

LARGE



SMALL



Mémoire Split

Des fréquences d'émission et de transmission séparées peuvent être enregistrées dans chaque canal mémoire.

● Enregistrement simultané

- 1 Sélectionnez la fréquence de réception dans le mode VFO.

- 2 Appuyez sur [F] pendant une seconde ou plus L'écran d'écriture en mémoire s'affichera.

- 3 Appuyez sur [F] pendant une seconde ou plus L'écran de saisie de caractères s'affichera.

Conseil Voir les étapes de 4 à 11 dans "Attribution de nom à un canal mémoire" (p. 66) pour attribuer un nom à un canal mémoire.

- 4 Touchez [TX IN]

L'écran de saisie des nombres s'affichera.



- 5** Entrez la fréquence d'émission
La fréquence entrée s'affichera à droite de [T] en haut de l'écran.



- 6** Touchez [ENT]
L'affichage reviendra à l'écran d'écriture en mémoire.



- 7** Tournez  pour sélectionner le canal mémoire

Conseil Le canal mémoire peut aussi être sélectionné en le touchant directement.

- 8** Appuyez sur  pour enregistrer la fréquence d'émission.
Une fois l'écriture en mémoire terminée, la fréquence de réception s'affiche sur l'écran.

● Enregistrement ultérieur d'une fréquence de d'émission

- 1** Touchez [V/M] pendant 2 à 3 secondes.
La liste des mémoires s'affichera.



- 2** Sélectionnez le canal mémoire dont vous souhaitez enregistrer la fréquence d'émission.
3 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
L'écran de saisie de caractères s'affichera.

- Conseils**
- Touchez le canal mémoire ou appuyez sur  pendant une seconde ou plus pour afficher l'écran de saisie des caractères.
 - Voir les étapes de 3 à 12 dans "Attribution de nom à un canal mémoire" (p. 66) pour attribuer un nom à un canal mémoire.



Utilisation de la mémoire

4 Touchez [TX IN]

L'écran de saisie des nombres s'affichera.



5 Entrez la fréquence d'émission

La fréquence entrée s'affichera à droite de [T] en haut de l'écran.



6 Touchez [ENT]

L'affichage reviendra à la liste des mémoires.



7 Appuyez sur pour enregistrer la fréquence d'émission.

Une fois l'écriture en mémoire terminée, la fréquence de réception s'affiche sur l'écran.

Recherche de signal

L'émetteur-récepteur FTM-400XDE est équipé d'une fonction de balayage qui permet de rechercher des canaux mémoire et des fréquences VFO pour les signaux actifs. Le balayage peut être effectué avec les quatre méthodes suivantes:

- Balayage VFO
- Balayage de tous les canaux mémoire
- Balayage de canaux mémoire spécifiés
- Balayage des mémoires programmables

Conseil

La fonction d'analyseur spectral permet de rechercher des canaux actifs et d'afficher un graphique. Lorsque **[SCOPE]** est touché sur l'écran, les forces des canaux s'affichent dans un graphique, avec la fréquence actuelle indiquée au centre de l'écran (P.47).

Balayage VFO

- Sélectionnez la bande à balayer, et passez en mode VFO.
- Appuyez brièvement sur **[F]**
Le menu de fonction s'affichera.
- Touchez **[SCAN]**

Conseil Lorsque **[SCAN]** n'est pas affiché dans le menu de fonctions, touchez **[BACK]** et **[FWD]** pour commuter le menu.


Le balayage est effectué de la fréquence basse vers la haute fréquence.

Pendant le balayage, le point décimal de l'affichage de la fréquence clignote.

Lorsqu'un signal est reçu, le balayage s'arrête pendant trois secondes avant de reprendre.

Conseils

- Le balayage peut aussi être lancé en appuyant sur le bouton **[UP]** ou **[DOWN]** du micro pendant une seconde ou plus.
- Le sens du balayage (UP/DOWN) peut être réglé avec **[SCAN]** → **[2 SCAN DIRECTION]** dans le menu de configuration.
- Le sens du balayage peut aussi être modifié en appuyant sur le bouton **[UP]** ou **[DOWN]** du micro ou en tournant **[R]** pendant le balayage.
- L'action utilisée pour arrêter le balayage peut être réglée avec **[SCAN]** → **[3 SCAN RESUME]** dans le menu de configuration (voir page suivante).
- Le niveau de squelch peut être réglé en effectuant la procédure suivante pendant le balayage.
Touchez **[SQL]** → Tournez **[VOL]**.



● Pour arrêter le balayage

Pour arrêter le balayage, touchez **[SCAN]** ou appuyez sur le bouton **[PTT]** du micro (la radio n'émettra pas dans ce cas).

■ Configuration de l'opération de réception à l'arrêt du balayage

L'une des trois méthodes suivantes peut être sélectionnée comme l'action à effectuer après la fin du balayage.

- (1) Redémarre le balayage après la réception pendant la durée déterminée. Sélectionnez une, trois ou cinq secondes.
- (2) Continue la réception jusqu'à ce que le signal disparaisse puis redémarre le balayage deux secondes après la disparition du signal (BUSY).
- (3) Arrête le balayage pour recevoir à cette fréquence (HOLD).

1 Appuyez sur **[DISP/SENSE]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez **[SCAN]**
La liste des menus s'affichera.



3 Touchez **[3 SCAN RESUME]** pour sélectionner la méthode de réception

La méthode changera dans l'ordre suivant à chaque pression de l'écran.

“BUSY” → “HOLD” → “1sec” → “3sec” → “5sec”

Conseils

- La méthode de réception peut aussi être sélectionnée en appuyant sur **[M]**.
- Valeur par défaut: 3 sec.

4 Appuyez sur **[DISP/SENSE]** pendant une seconde ou plus

La méthode de réception à l'arrêt du balayage sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.



Conseil

Les paramètres sont applicables à "VFO Scan", "Memory Scan" et "Programmable Memory Scan".

Balayage mémoire

L'émetteur-récepteur FTM-400XDE balayera les fréquences enregistrées dans les mémoires dans l'ordre des numéros des canaux mémoire.

- 1 Accédez au mode Mémoire
- 2 Appuyez brièvement sur .
Le menu de fonction s'affichera.
- 3 Touchez **[SCAN]**

Conseil Lorsque **[SCAN]** n'est pas affiché dans le menu de fonctions, touchez **[BACK]** et **[FWD]**

Le balayage commencera par le numéro de canal mémoire le plus bas vers le numéro le plus haut.



Pendant le balayage, le point décimal de l'affichage de la fréquence clignote.

Lorsqu'un signal est reçu, le balayage s'arrête pendant trois secondes avant de reprendre.

Conseils

- Le balayage peut aussi être lancé en appuyant sur le bouton **[UP]** ou **[DWN]** du micro pendant une seconde ou plus.
- Le sens du balayage (UP/DOWN) peut être réglé avec **[SCAN]** → **[2 SCAN DIRECTION]** dans le menu de configuration.
- L'action à effectuer à l'arrêt du balayage peut être configurée avec **[SCAN]** → **[3 SCAN RESUME]** dans l'écran de configuration (voir page précédente).
- Le niveau de squelch peut être réglé en effectuant la procédure suivante pendant le balayage.
Touchez **[SQL]** → Tournez 




● Pour arrêter le balayage

Pour arrêter le balayage, touchez **[SCAN]** ou appuyez sur le bouton **[PTT]** du micro (la radio n'émettra pas dans ce cas).

Sélection de la méthode de balayage

Le balayage peut être configuré pour toutes les mémoires ou seulement pour les mémoires spécifiées.

- Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- Touchez **[MEMORY]**
La liste des menus s'affichera.



- Touchez **[2 MEM SCAN TYPE]** pour sélectionner la méthode de balayage
Le réglage alternera entre "ALL MEM" et "SELECT MEM" à chaque pression.



ALL MEM: Balaye toutes les mémoires.

SELECT MEM: Ne balaye que les mémoires spécifiées.

Conseils

- La méthode de balayage peut aussi être sélectionnée en appuyant sur **[MCA]**.
- Valeur par défaut: ALL MEM

- Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
La méthode de balayage sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Configuration des mémoires spécifiées

Permet de spécifier les mémoires à balayer lorsque "2 MEM SCAN TYPE" est réglé sur "SELECT MEM" dans le menu de configuration.

La mémoire peut être spécifiée avec l'une des deux méthodes suivantes:

- Sélectionne les mémoires depuis l'écran de la liste des mémoires.
- Spécifie des canaux individuels depuis l'écran du menu de fonctions.

(1) Sélection des canaux mémoire depuis l'écran de la liste des mémoires.

- Touchez **[V/M]** pendant 2 à 3 secondes (jusqu'à ce le bip soit émis)
L'écran de la liste des mémoires s'affichera.



Balayage

- 2 Sélectionnez le canal mémoire à spécifier en tournant 

Conseil Le canal mémoire peut aussi être sélectionné en le touchant sur l'écran.

- 3 Touchez **[SKIP/SEL]** pour afficher "SELECT"
Le réglage affiché sous **[SKIP/SEL]** changera dans l'ordre suivant à chaque pression.
"OFF" → "SKIP" → "SELECT"

Conseil Répétez les étapes 2 et 3 pour spécifier d'autres mémoires.

- 4 Touchez **[BACK]**.

Revenez à l'écran précédent et "▶" s'affichera à gauche du numéro du canal mémoire.



(2) Spécification de canaux mémoire individuels depuis l'écran de menu de fonctions

- 1 Accédez au mode mémoire et rappelez le canal mémoire à régler comme canal spécifié.
- 2 Appuyez sur 
Le menu de fonction s'affichera.
- 3 Touchez **[SKIP/SEL]** pour afficher "SELECT"
"▶" s'affichera à gauche du numéro du canal mémoire.

Conseil Si **[SKIP/SEL]** n'est pas affiché dans le menu de fonctions, touchez **[BACK]** ou **[FWD]** pour changer le menu.


Le réglage affiché sous **[SKIP/SEL]** changera dans l'ordre suivant à chaque pression.

"OFF" → "SKIP" → "SELECT"



Balaye uniquement les canaux mémoire spécifiés.

- 1 Sélectionnez d'abord la bande à balayer, avant d'accéder au mode mémoire.
- 2 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 3 Touchez **[MEMORY]**
La liste des menus s'affichera.



- 4 Touchez **[2 MEM SCAN TYPE]** et sélectionnez "SELECT MEM"

Le réglage alternera entre "ALL MEM" et "SELECT MEM" à chaque pression.

- 5 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
L'affichage reviendra à l'écran précédent.

- 6 Appuyez sur **[F.MEM]**
Le menu de fonction s'affichera.

- 7 Touchez **[SCAN]**

Seul le balayage des canaux mémoire qui ont été réglés sur "SELECT" commencera.

Conseils

- Le balayage peut aussi être lancé en appuyant sur le bouton **[UP]** ou **[DWN]** du micro pendant une seconde ou plus.
- Le balayage se fait par ordre croissant des numéros des canaux mémoire.
- Lorsqu'un signal est reçu, le balayage s'arrête pendant trois secondes puis redémarre.
- Pour arrêter le balayage, touchez **[SCAN]** ou appuyez sur le bouton **[PTT]** du micro (la radio n'émettra pas dans ce cas).



Réglage des mémoires à omettre

Les canaux mémoire que vous ne souhaitez pas recevoir peuvent être omis pendant le balayage.

Les canaux à omettre peuvent être réglés avec les deux méthodes suivantes:

- (1) Désignation des canaux à partir de la liste des mémoires
- (2) Réglage individuel des canaux depuis l'écran de menu de fonctions

(1) Désignation des canaux à omettre à partir de l'écran de la liste des mémoires

- 1 Touchez **[V/M]** pendant deux à trois secondes (jusqu'à ce que le bip soit émis)
L'écran de la liste des mémoires s'affichera.



- 2 Tournez **[MEM]** pour sélectionner la mémoire à omettre.

Conseil

La mémoire peut aussi être sélectionnée en la touchant directement.

- 3 Touchez **[SKIP/SEL]** pour afficher "SKIP".
Le réglage affiché sous **[SKIP/SEL]** changera dans l'ordre suivant à chaque pression.
"OFF" → "SKIP" → "SELECT"

Conseil Répétez les étapes 2 et 3 pour spécifier d'autres mémoires.



- 4 Touchez **[BACK]**.
Revenez à l'écran précédent, un "▶" clignotant s'affichera à gauche du numéro du canal mémoire.

(2) Réglage individuel des canaux à omettre depuis l'écran du menu de fonctions

- 1 Accédez au mode mémoire et rappelez les canaux mémoire qui ont été réglés pour être omis.
- 2 Appuyez sur **[F.WD]**
Le menu de fonction s'affichera.
- 3 Touchez **[SKIP/SEL]** pour afficher "SKIP"
Un "▶" clignotant s'affichera à gauche du numéro du canal mémoire.

Conseil Si **[SKIP/SEL]** n'est pas affiché dans le menu de fonctions, touchez **[BACK]** ou **[FWD]** pour changer le menu.

Le réglage affiché sous **[SKIP/SEL]** changera dans l'ordre suivant à chaque pression.
"OFF" → "SKIP" → "SELECT"



Balayage des mémoires programmables (PMS)

En utilisant le canal mémoire dédié, seules les fréquences comprises dans la plage de fréquence spécifiée seront balayées.

La plage de fréquence est enregistrée préalablement dans le canal mémoire PMS.

Écriture dans la mémoire programmable

Neuf paires (P1L/P1U à P9L/P9U) de plages de fréquence peuvent être configurées dans les canaux de mémoire PMS.

Enregistrez la limite inférieure de la plage de fréquence à balayer dans le canal mémoire "P*L" et la limite supérieure dans le canal mémoire "P*U".

Les mémoires ayant le même numéro de canal "*" (un nombre de 1 à 9) sont traitées comme une paire de canal PMS "P*".

Exemple: Configurez un canal PMS en enregistrant une fréquence inférieure de 433.200 MHz et une fréquence supérieure de 433.700 MHz dans le canal mémoire P1.

- 1 Accédez au mode VFO
- 2 Sélectionnez la fréquence (433.200) à régler pour la limite inférieure, avec 

Attention La fréquence à régler comme limite inférieure (P1L) doit être inférieure à la limite supérieure (P1U).

- 3 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus. L'écran d'écriture en mémoire s'affichera.

- 4 Tournez  pour sélectionner [P1L]

Le canal mémoire peut aussi être sélectionné en le touchant directement.

Conseil Un nom alpha-tag peut être attribué au canal mémoire (P.66).

- 5 Appuyez sur . L'affichage reviendra à l'écran précédent et la fréquence et le numéro de canal mémoire mémorisés s'afficheront.

- 6 Accédez au mode VFO
- 7 Sélectionnez la fréquence (433.700) à régler pour la limite supérieure, avec 

- 8 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus. L'écran d'écriture en mémoire s'affichera.

- 9 Tournez  pour sélectionner [P1U]

Le canal mémoire peut aussi être sélectionné en le touchant directement.

Conseil Un nom alpha-tag peut être attribué au canal mémoire (P.66).



10 Appuyez sur

L'affichage reviendra à l'écran précédent et la fréquence et le numéro de canal mémoire mémorisés s'afficheront.

Fréquence inférieure P1L



Fréquence supérieure P1U



Balayage de la mémoire programmable

- 1 Accédez au mode Mémoire
- 2 Rappelez la mémoire PMS de la fréquence supérieure ou inférieure.
- 3 Appuyez brièvement sur 

Le menu de fonction s'affichera.
- 4 Touchez **[SCAN]**

Conseil

Lorsque **[SCAN]** n'est pas affiché dans le menu de fonctions, touchez **[BACK]** et **[FWD]** pour commuter le menu.

Le balayage de la mémoire programmable commencera.

Conseils

- Le balayage peut aussi être lancé en appuyant sur le bouton **[UP]** ou **[DWN]** du micro pendant une seconde ou plus.
- Lorsqu'un signal est reçu, le balayage s'arrête pendant trois secondes puis redémarre.
- Pour arrêter le balayage, touchez **[SCAN]** ou appuyez sur le bouton **[PTT]** du micro (la radio n'émettra pas dans ce cas).
- Le niveau de squelch peut être réglé en effectuant la procédure suivante pendant le balayage.
Touchez **[SQL]** → Tournez 



Attention

Lorsque les fréquences supérieure et inférieure ne sont pas réglées correctement, le balayage de mémoire programmable ne fonctionne pas.

Ecoute du canal Home


Cette radio est équipée d'une fonction de réception double (aussi connue sous le nom de double veille (DW)) qui contrôle la présence d'un signal sur le canal Home environ toutes les trois secondes pendant l'écoute ou le balayage. Si un signal est détecté, le canal Home est reçu pendant cinq secondes, puis l'écoute ou le balayage avec double réception est rétabli.

Exemple: Contrôle du le canal Home pendant la réception de "145.500 MHz"



Fréquence de réception

Ecoute du canal Home à intervalles de trois secondes environ.



Lorsque le canal Home est occupé, la radio reçoit le signal pendant cinq secondes puis reprend la double réception.

Attention

Au départ de l'usine, la fréquence par défaut du canal Home de la bande 144 MHz est réglée sur 144.000 MHz tandis que la fréquence par défaut du canal Home de la bande 430 MHz est réglée sur 430.000 MHz. Ces canaux peuvent être changés sur la fréquence de fonctionnement préférée (P.64).

Utilisation de la double réception

- 1 Réglez la radio sur le canal mémoire ou la fréquence de réception VFO désirée avec 
- 2 Appuyez brièvement sur  Le menu de fonction s'affichera.
- 3 Touchez **[DW]**

Conseil

Si **[DW]** n'est pas affiché dans le menu de fonctions, touchez **[BACK]** ou **[FWD]** pour commuter le menu.

La double réception commence et la fréquence du canal Home est reçue pendant environ trois secondes.

Lorsqu'un signal est détecté sur le canal Home, il continue à être reçu jusqu'à ce que le signal disparaisse.



● Pour annuler la double réception

Touchez à nouveau **[DW]**.


Réglage de la condition de redémarrage de la double réception

La condition de redémarrage de la double réception lorsque le signal du canal Home est détecté peut être sélectionnée parmi deux méthodes suivantes.

- (1) Redémarre la double réception après cinq secondes (AUTO).
- (2) Arrête la double réception et continue à recevoir le canal Home (HOLD).

1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez **[SCAN]**
La liste des menus s'affichera.



3 Touchez **[1 DUAL WATCH STOP]** pour sélectionner la condition de redémarrage.
Le réglage alterne entre "AUTO" et "HOLD" à chaque pression.

Conseil Valeur par défaut: AUTO



4 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
La fonction de double réception sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Utilisation de la fonction GPS

La radio est équipée d'un appareil de réception GPS interne qui permet de recevoir et d'afficher des informations de position en permanence. Les informations de position peuvent être utilisées comme dans l'exemple suivant.

Enregistrer les informations de position dans la mémoire et les utiliser pour la navigation

☞ Voir "Utilisation de la fonction de retour en arrière" (page 95)

Enregistrer les stations ayant des communications fréquentes et contrôler si elles sont à portée de communication

☞ Voir l'édition séparée du "Manuel d'utilisation GM"

Echanger des informations de position et des messages via la communication de données avec d'autres stations

☞ Voir l'édition séparée du "Manuel d'utilisation APRS"

Qu'est ce que le GPS?

GPS ou Global Positioning System est un système de localisation par satellite qui permet de déterminer la position actuelle sur la terre. Ce système militaire a été développé par le Ministère de la Défense américain avec environ 30 satellites GPS tournant autour de la Terre à une altitude d'environ 20.000 km. Lorsque des signaux provenant de trois satellites ou plus sont reçus, les informations sur la position actuelle (longitude, latitude, altitude, etc.) peuvent être déterminées avec une précision de quelques mètres. L'heure exacte peut également être reçue depuis l'horloge atomique intégrée au satellite GPS.


Localisation à l'aide du GPS

1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus pour mettre l'appareil sous tension

La recherche de satellite commence et l'icône "📶" s'affiche en haut à droite de l'écran.

Conseils

- La capture des satellites peut prendre plusieurs minutes.
- Lorsqu'il n'est pas possible de capturer trois satellites ou plus, l'icône disparaît. Dans ce cas, la localisation n'est pas possible et les informations de position ne peuvent pas être utilisées.



A propos de la localisation GPS

La localisation fait référence au calcul d'une position à partir des informations de l'orbite du satellite et du temps de transmission des ondes radios. La localisation exige l'acquisition de trois satellites ou plus. Si la localisation ne se fait pas correctement, déplacez-vous dans un espace ouvert aussi loin que possible de bâtiments, dans une zone présentant moins d'obstacles.

● A propos de l'erreur

En fonction de l'environnement du récepteur, une erreur de plusieurs centaines de mètres peut se produire. Bien que la localisation soit possible en utilisant seulement trois satellites, en fonction des conditions de localisation, il est possible que la précision soit réduite ou ne soit plus possible dans les conditions suivantes.

- Entre des bâtiments hauts, des routes étroites entre des bâtiments, à l'intérieur et à l'ombre de bâtiments, sous des lignes à haute tension et des constructions en hauteur, entre des arbres et des arbustes, par ex. en forêt ou dans les bois, dans des tunnels et sous terre, derrière une vitre réfléchissante à énergie solaire, ou encore dans les lieux où sont présents des champs magnétiques puissants.


● Lorsque la radio n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Lorsque la fonction GPS est utilisée pour la première fois après l'achat de l'émetteur-récepteur FTM-400XDE, et lorsqu'elle est activée après avoir été inactive pendant une période prolongée, la localisation peut prendre plusieurs minutes pour rechercher les satellites. De la même manière, lorsque le GPS est à nouveau utilisé plusieurs heures après avoir été mis hors tension, la localisation peut prendre plusieurs minutes pour rechercher les satellites.

Localisation avec un appareil GPS externe


Les appareils de réception GPS du commerce peuvent aussi être connectés à la prise jack [EXT GPS] située sur le côté du contrôleur.

Le connecteur [EXT GPS] est illustré ci-dessous.




- ① TXD (sortie données série [émetteur-récepteur → GPS externe])
- ② RXD (entrée données série [émetteur-récepteur ← GPS externe])
- ③ GND

- 1 Eteignez la radio.
- 2 Branchez le connecteur du GPS externe dans la prise jack [EXT GPS] située sur le côté du contrôleur.



- 3 Mettez la radio sous tension.
- 4 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus. Le menu de configuration s'affichera.
- 5 Touchez **[CONFIG]**. La liste des menus s'affichera.



- 6 Touchez **[17 GPS DEVICE]** pour sélectionner "EXTERNAL".
A chaque pression de ce symbole, le réglage alterne entre "INTERNAL" et "EXTERNAL".



- 7 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus pour revenir à l'écran précédent.

Lorsque le GPS externe capture trois satellites ou plus, l'icône "📶" s'affiche en haut à droite de l'écran.

Conseils


- Lorsqu'un appareil GPS externe est connecté, consultez également le manuel d'utilisation de l'appareil connecté.
- Lorsqu'un appareil GPS externe est utilisé, éloignez la radio du GPS externe.
- Lorsqu'un appareil GPS externe est utilisé, les données provenant du GPS intégré cessent d'être valides.

Contrôle de l'état de capture des satellites

Les satellites acquis dans la position actuelle et les forces des signaux peuvent être observés sur l'écran en forme de radar.

1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez **[DISPLAY]**
La liste des menus s'affichera.



3 Touchez **[1 DISPLAY SELECT]**
L'écran d'activation/désactivation des différents écrans s'affiche.



4 Touchez **[GPS INFO]** pour sélectionner "ON"
A chaque pression de ce symbole, le réglage alterne entre "ON" et "OFF".



5 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
L'affichage reviendra à l'écran précédent.

6 Appuyez brièvement sur  deux fois.
L'écran GPS en forme de radar s'affiche et le nombre de satellites GPS acquis ainsi que l'icône indiquant la force du signal s'affichent.

Plus la couleur de l'icône est brillante, plus la force du signal est importante.



Conseils

- Lorsque l'écran d'affichage de l'altitude et l'écran du timer/horloge sont tous deux réglés sur "ON", l'écran change dans l'ordre suivant à chaque  pression.
Affichage normal de fréquence → Ecran d'affichage de compas/Lat&Lon → Ecran d'affichage d'altitude → Ecran de timer/horloge → Ecran GPS
- Lorsqu'un appareil GPS externe est connecté, il est possible que les informations des satellites ne soient pas transmises en fonction de l'appareil GPS (dans ce cas, l'icône ne s'affichera pas).

Affichage des informations de position

Affichage des informations de position actuelle de votre station

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[DISPLAY]**
La liste des menus s'affichera.



- 3 Touchez **[2 TARGET LOCATION]** pour sélectionner "NUMERIC"
A chaque pression, le réglage alterne entre "COMPASS" et "NUMERIC".



- 4 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
L'affichage reviendra à l'écran précédent.
- 5 Appuyez brièvement sur 
L'écran d'affichage de la latitude et de la longitude s'affiche.
- 6 Touchez **[MY]**
La latitude et la longitude de votre station s'affichent sous forme numérique.

Conseil

Lorsque l'écran d'affichage de l'altitude et l'écran du timer/horloge sont tous deux réglés sur "ON", l'écran change dans l'ordre suivant à chaque  pression.

Affichage normal de fréquence → Ecran d'affichage de compas/Lat&Lon → Ecran d'affichage d'altitude → Ecran de timer/horloge → Ecran GPS



Affichage des informations de position de la station partenaire en mode numérique

En mode V/D numérique C4FM, la position et la direction de la station partenaire peuvent être affichées en temps réel pendant la communication. Les informations de position obtenues depuis le GPS sont transmises en même temps que le signal vocal.

- 1 Réglez le mode de communication en mode AMS (fonction de sélection automatique de mode) ou en mode numérique, ou activez la fonction GM

Conseil

Voir "Utilisation de la fonction GM" (p. 99) sur la méthode de base d'utilisation de la fonction GM.

- 2 Accédez à l'écran d'affichage de la latitude et de la longitude.
- 3 Touchez **[YR]**
La latitude et la longitude de la station partenaire s'affichent sous forme numérique.

Explication de l'écran d'information de position

Exemple d'affichage de position de votre station



① Latitude

Affichée comme "X DD°MM'SS"

X: N (latitude nord / S (latitude sud)

DD: 0 - 90 (degrés)

MM: 0 - 59 (minutes)

SS: 0 - 59 (secondes)

Exemple: N 35°37' 23" (latitude 35 degrés 37 minutes et 23 secondes)

Conseil

Les "DDD°MM'SS" et "DDD°MM.MM" alterneront à chaque pression de la section numérique.

② Longitude

Affichée comme "X DDD°MM'SS"

X: E (longitude est) / W (longitude ouest)

DDD: 0 - 180 (degrés)

MM: 0 - 59 (minutes)

SS: 0 - 59 (secondes)

Exemple: E 139°45' 02" (longitude est 139 degrés 45 minutes 02 secondes)

Conseil

Les "DDD°MM'SS" et "DDD°MM.MM" alterneront à chaque pression de la section numérique.

Exemple d'affichage de position d'une station partenaire



③ Affichage de l'état des informations de position

L'affichage de l'état indique que les données reçues contiennent des informations de position. L'affichage de l'état clignote lorsque la fonction GM est activée.

Conseil

Consultez l'édition séparée du manuel d'utilisation GM pour tout détail sur la fonction GM (téléchargez le manuel depuis le site YAESU)

④ Indicatif de station partenaire et heure de réception

⑤ Distance d'une station partenaire

Conseil

Utilisez [APRS] → [12 APRS UNITS] dans le menu de configuration pour modifier les unités d'affichage des différentes données.

Enregistrement des informations de position (fonction de journal GPS)

Les informations de position de votre station peuvent être enregistrées (sauvegardées) régulièrement sur une carte micro-SD.

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

- 2 Touchez **[CONFIG]**

La liste des menus s'affichera.



- 3 Sélectionnez **[18 GPS LOG]** et touchez l'écran.

L'écran de sélection de l'intervalle d'enregistrement et d'activation/désactivation de la fonction de journal GPS s'affiche.



- 4 Touchez **[ON]**

La durée de l'intervalle s'affiche en caractères verts.

Conseils

- Les informations de position ne sont pas enregistrées si "OFF" est sélectionné.
- Valeur par défaut: OFF



- 5 Touchez **[+]** et **[-]** pour sélectionner la durée de l'intervalle.

A chaque pression de l'écran, la durée de l'intervalle change dans l'ordre suivant. La durée de l'intervalle peut être sélectionnée parmi les six niveaux suivants.

"1 sec" "2 sec" "5 sec" "10 sec" "30 sec" "60 sec"

Conseil

Valeur par défaut: 10 sec

- 6 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

La durée de l'intervalle pour l'enregistrement des informations de position sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

L'enregistrement des informations de position à l'intervalle réglé commencera également.

Conseils

- Les informations de position continuent à être enregistrées jusqu'à ce que la radio soit éteinte ou que "OFF" soit sélectionné dans l'étape 4.
L'enregistrement recommence sous le même nom de fichier lorsque la radio est rallumée ou lorsque l'intervalle d'enregistrement est à nouveau sélectionné dans l'étape 5.
- Les données de position sont enregistrées sous le nom de fichier "GPSymmdd.log".
"ymmdd" indique la date de début de l'enregistrement en format "yy" (année), "mm" (mois) et "dd" (jour).

Contrôle du parcours avec un ordinateur

Le parcours peut aussi être affiché avec un logiciel de carte disponible dans le commerce, en utilisant les données du journal des informations de position enregistrées.

- 1 Eteignez la radio.
- 2 Retirez la carte micro-SD.
- 3 Introduisez la carte micro-SD dans le lecteur de carte de l'ordinateur.
- 4 Ouvrez le dossier "FTM400D" contenu sur la carte micro-SD.
- 5 Ouvrez le dossier "GPSLOG".
Les données sont enregistrées sous le nom de fichier "GPSyymmdd.log".
"yymmdd" fait référence à l'année (yy), au mois (mm) et au jour (dd) du début de l'enregistrement.
- 6 Importez les données dans le logiciel de carte du commerce.
Le parcours s'affichera sur la carte.

Conseils

- Consultez le manuel d'utilisation du logiciel de carte en votre possession pour toute information sur l'importation et l'affichage des données de parcours sur la carte.
- Les informations de position peuvent aussi être utilisées en raccordant la radio directement à un ordinateur ("Connexion à un périphérique extérieur" P.155).


Mesure de l'altitude

Les changements d'altitude en fonction de l'altitude de la position actuelle et de la distance parcourue peuvent aussi être affichés dans un graphique.


- 1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

- 2 Touchez **[DISPLAY]**
La liste des menus s'affichera.

- 3 Touchez **[1 DISPLAY SELECT]**
Une liste des différentes sélections de réglage d'écran s'affiche.



- 4 Touchez **[ALTITUDE]** pour sélectionner "ON"
 A chaque pression de ce symbole, le réglage alterne entre "ON" et "OFF".



- 5 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
 L'affichage reviendra à l'écran précédent.
 6 Appuyez brièvement sur **[DISP]** deux fois.
 Le graphique d'altitude s'affiche sur l'écran.



● Changement de l'échelle d'altitude

- 1 Touchez **[SCALE]**
 A chaque pression de ce symbole, la valeur de l'échelle change dans l'ordre suivant.
 "5 m" → "20 m" → "40 m" → "80 m"

Conseil L'échelle d'altitude maximum est réglée automatiquement en fonction des valeurs d'altitude actuelles.



● Effacement de changements d'altitude précédents

- 1 Touchez **[CLEAR]**
 Le graphique à gauche disparaît et l'affichage de l'altitude actuelle passe sur le côté gauche.



Autres configurations

● Changement du système de référence géodétique

Sélectionnez avec **[CONFIG]** → **[16 GPS DATUM]** dans le menu de configuration. Sélectionnez le système de référence géodétique qui est le standard de localisation.

"WGS-84": Utilisation du système de référence géodétique mondial pour la localisation. Ce système est utilisé comme standard dans le monde entier.

"TOKYO MEAN": Utilisation du système de référence géodétique japonais pour la localisation. Pour la localisation au Japon (Tokyo), l'erreur peut être inférieure.

Conseils

- Lorsque le système de référence géodétique est modifié, les informations de position dévient d'environ 400 m.
- Normalement réglé sur "WGS-84".

● Changement de fuseau horaire

Sélectionnez avec **[CONFIG]** → **[3 TIME ZONE]** dans le menu de configuration. La différence d'heure avec l'UTC (Temps universel coordonné) peut être modifiée par intervalles de 30 minutes.

Utilisation de la Fonction Smart Navigation

La fonction de navigation intelligente utilise deux méthodes de navigation.

(1) Fonction de navigation en temps réel

Dans le mode V/D numérique C4FM, la position et la direction de la station partenaire reçue peuvent être affichées en temps réel pendant la communication car les informations de position obtenues depuis le GPS sont transmises en même temps que le signal vocal.

(2) Fonction de retour en arrière

En enregistrant préalablement les points de départ ou autres, la distance et la direction par rapport à la position actuelle de la position enregistrée peuvent être affichées en temps réel.

Affichage de l'écran du compas


Lorsque la fonction de navigation est active, utilisez l' "Ecran du compas" pour afficher la direction de votre station et de la station partenaire sur le compas.

1 Appuyez sur pendant une seconde ou plus

Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez [DISPLAY]

La liste des menus s'affichera.



3 Touchez [2 TARGET LOCATION] pour sélectionner "COMPASS"

A chaque pression de ce symbole, le réglage alterne entre "COMPASS" et "NUMERIC".



4 Appuyez sur pendant une seconde ou plus

L'affichage reviendra à l'écran précédent.

5 Appuyez brièvement sur

L'écran avec le compas au centre s'affiche.

La direction entre votre station et la station partenaire s'affiche également avec une aiguille de compas.

Conseil

L'aiguille du compas ne s'affiche pas lorsqu'il n'y a aucune information de position.



6 Appuyez brièvement sur

L'affichage revient à l'écran de fréquence normale depuis l'écran du compas.

Conseil

Lorsque l'écran de l'altitude et l'écran du timer/horloge sont tous deux réglés sur "ON", l'écran change dans l'ordre suivant à chaque pression de .

Affichage normal de fréquence → Ecran d'affichage de compas/Lat&Lon → Ecran d'affichage d'altitude → Ecran de timer/horloge → Ecran GPS

Utilisation de la Fonction Smart Navigation

● Changement de la direction de l'écran du compas

L'écran du compas peut être sélectionné entre "Heading UP" où votre cap est toujours affiché en haut, ou "North UP" où le nord est toujours affiché en haut.

1 Touchez l'aiguille du compas.

L'écran du compas alterne entre "Heading UP" et "North UP" à chaque pression de l'aiguille du compas.

La direction de l'écran du compas actuel est indiquée à côté du coin supérieur gauche de l'écran.



Conseil

Bien que l'échelle de l'écran du compas possède 16 directions, l'aiguille du compas peut pointer dans 32 directions.



Utilisation de la fonction de navigation en temps réel

1 Accédez à l'écran du compas

2 Touchez [YR]

Pendant l'émission en mode V/D, la distance et la direction de la station partenaire reçue s'affichent.

Conseil

Lorsqu'une station partenaire est sélectionnée avec la fonction GM et affichée sur l'écran du compas, le "•" à gauche de l'indicatif de la station partenaire clignote.

Lorsque "•" clignote, l'affichage du compas n'est pas mis à jour, même en cas de réception de signaux contenant des informations de position en provenance de stations différentes de celles affichées.

En touchant [YR] "•" s'allume et l'affichage du compas est actualisé en cas de réception de signaux contenant des informations de position en provenance de stations différentes de celles affichées.




Direction of partner station
Partner station information
in display



Distance to partner station

Lorsqu'une station partenaire se trouve à moins de 50 mètres de votre position, un bip retentit, l'affichage de l'aiguille du compas disparaît et l'échelle du spectroscopie apparaît en vert.



Utilisation de la fonction de retour en arrière

Enregistrement de la destination

Il est possible d'enregistrer un maximum de trois positions dans la mémoire.

● Enregistrement de la position actuelle (point de départ)

- 1 Accédez à l'écran du compas
- 2 Touchez [MY]

L'affichage devient orange.



- 3 Touchez [MEMORY]

Conseil Ce symbole n'est pas actif lorsqu'il n'y a pas d'information de position

[★], [L1] et [L2] clignotera.



Utilisation de la Fonction Smart Navigation

4 Touchez [★], [L1] ou [L2]

Les informations de position sont enregistrées dans la mémoire et la position touchée devient orange.

Conseil

Lorsque les informations de position sont déjà enregistrées dans [★], [L1] et [L2], le texte s'affiche en vert.



● Enregistrement des positions d'autres stations

Lorsque des informations de position sont incluses dans les données d'autres stations reçues par communication numérique, elles peuvent être enregistrées dans la mémoire.

1 Accédez à l'écran du compas

2 Touchez [YR]

L'affichage devient orange.



3 Touchez [MEMORY]

[★], [L1] et [L2] clignotera.



4 Touchez [★], [L1] ou [L2]

Les informations de position sont enregistrées dans la mémoire et la position touchée devient orange.

Conseil

Lorsque les informations de position sont déjà enregistrées dans [★], [L1] et [L2], le texte s'affiche en vert.



Affichage de la position de destination en temps réel

1 Accédez à l'écran du compas

2 Touchez [★], [L1] ou [L2]

Conseil Ce symbole n'est pas actif lorsque les informations de position n'ont pas été enregistrées dans la mémoire.

La direction de l'aiguille du compas change selon les informations de position qui ont été enregistrées dans la mémoire et un cercle vert s'affiche à la pointe pour indiquer la direction de la destination.

La distance jusqu'à la destination s'affiche également.

3 Déplacez-vous tout en maintenant la pointe de l'aiguille du compas vers le haut.

Conseil Lorsque la destination enregistrée après avoir touché [MY] est sélectionnée, la date et l'heure d'enregistrement s'affichent aussi.



Qu'est ce que la fonction APRS?

Il existe plusieurs méthodes pour afficher les informations de position GPS avec des radioamateurs. APRS (Automatic Packet Reporting System) utilise un format développé par Bob Bruninga WB4APR. Ce système permet la communication de données pour les messages et les informations de position.

Lorsqu'un signal APRS est reçu depuis une station partenaire, la direction, la distance, la vitesse, etc. de la station partenaire par rapport à votre station s'affichent sur l'écran de la radio.



Pendant l'utilisation de la fonction GM, l'indicatif et le symbole, etc. de votre station doivent être configurés (configurations initiales).

Voir l'édition séparée du manuel d'utilisation APRS pour tout détail (téléchargez le manuel depuis le site YAESU).

Qu'est ce que la fonction GM?

La fonction GM (Group Monitor) contrôle automatiquement si des stations dont la fonction GM est active sur la même fréquence se trouvent à portée de communication.

Le FTM-400XDE peut ensuite afficher la position et la distance et d'autres informations pour chaque indicatif de membre du groupe sur l'écran.

Cette fonction ne vous permet pas seulement de savoir qui se trouve à portée de communication, elle est aussi pratique pour contrôler instantanément les positions relatives de tous les membres du groupe.

De plus, cette fonction permet d'envoyer des données telles que des messages et des images entre les membres du groupe.



Conseils

- La fonction GM ne fonctionne que sur la bande A.
- La fonction GM ne fonctionne pas en mode analogique. Lorsque la fonction GM est activée, la bande A passe automatiquement en mode DN.
- Si des données image sont envoyées avec la fonction GM active, le mode passe automatiquement en mode FR (mode de communication de données grande vitesse). A la fin de la transmission des données, le mode revient automatiquement au mode V/D initial (mode de communication vocale/ données simultanée).

Méthodes de base pour utiliser la fonction GM

Deux méthodes sont possibles pour utiliser la fonction GM:

- (1) Affiche toutes les stations où la fonction GM est active et à portée de communication (un maximum de 24 stations peut être affiché).
- (2) Enregistre l'identifiant des partenaires du groupe et affiche seulement les partenaires.

Une explication des deux méthodes de démarrage de la fonction GM est fournie. Voir l'édition séparée du manuel d'utilisation GM pour d'autres détails concernant l'utilisation de la fonction (téléchargez le manuel depuis le site YAESU).


● Affichage de toutes les stations où la fonction GM est active.

- 1 Réglez la fréquence sur la bande A
- 2 Appuyez sur 

Jusqu'à 24 stations fonctionnant à portée de communication où la fonction GM est active.

Conseils

- Les stations à portée de communication sont affichées en vert.
- Les stations hors de portée de communication sont affichées en gris.



● Affichage des partenaires enregistrés dans le groupe seulement

Lorsqu'un groupe qui a été créé préalablement est sélectionné dans la liste des groupes et que l'on touche l'écran, l'état des membres enregistrés dans ce groupe s'affiche.

Il est possible de créer un total de 16 groupes. Des noms tels que "Touring", "Camp" peuvent être attribués aux groupes. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 24 stations comme membres de chaque groupe.

- 1 Réglez l'appareil sur la fréquence de la bande A.
- 2 Appuyez sur 
- 3 Touchez **[GROUP]**



- 4 Tournez  ou touchez l'écran pour sélectionner un groupe.
- 5 Touchez l'écran pour sélectionner le groupe.
Jusqu'à 24 membres du groupe dont la fonction GM est active à la même fréquence s'afficheront.



- 6 Touchez **[GROUP]**
L'affichage reviendra à la liste des groupes.
- 7 Appuyez sur 
La fonction GM sera désactivée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil Le mode de communication passera automatiquement dans le mode DN de la fonction AMS.

Qu'est ce que la fonction WIRES-X?

Le WIRES-X est un système qui permet de se connecter à d'autres utilisateurs via Internet. Cette fonction permet aux utilisateurs de communiquer avec d'autres utilisateurs dans le monde indépendamment de la distance.

Lorsque l'émetteur-récepteur est connecté à WIRES-X, l'indicatif des autres stations et groupes sur WIRES-X sont affichés.

Pour établir une station nœud WIRES-X, le kit de connexion WIRES-X « HRI-200 » vendu séparément est nécessaire. Pour avoir des détails, consultez le manuel d'instruction séparé WIRES-X (téléchargeable depuis le site web Yaesu).

Communication avec des stations partenaires spécifiées

Utilisation du squelch de tonalité

Cette radio est équipée du système CTCSS (Continuous Tone-code Squelch System) qui permet d'entendre l'audio uniquement en cas de réception de signaux contenant la même tonalité de fréquence que la tonalité configurée dans le menu de squelch. En faisant correspondre préalablement la fréquence de tonalité à la station partenaire, une attente silencieuse est possible.


Attention

Le système CTCSS ne fonctionne pas en mode numérique. Au début, utilisez la touche  pour commuter le mode de communication sur la fonction de sélection automatique de mode (AMS), ou en mode analogique.

Configuration de la fréquence de tonalité

La tonalité peut être sélectionnée parmi 50 fréquences entre 67.0 Hz et 254.1 Hz.

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[SIGNALING]**
La liste des menus s'affichera.



- 3 Tournez  ou touchez l'écran pour sélectionner **[1 TONE SQL FREQ]**
- 4 Touchez **[1 TONE SQL FREQ]**

Les caractères de la valeur configurée deviendront orange.



- 5 Tournez  pour sélectionner la fréquence.

Conseil Valeur par défaut: 88.5 Hz



- 6 Touchez **[1 TONE SQL FREQ]**

Les caractères de la valeur configurée deviendront verts.



- 7 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
La fréquence de tonalité sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.
- Conseil** Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois **[BACK]**.

Utilisation du squelch de tonalité

- 1 Appuyez sur .
Le menu de fonction s'affichera.
- 2 Touchez **[SQL]** pour afficher "T-TRX"
- Conseils**
- Si **[SQL]** n'est pas affiché dans le menu, utilisez **[BACK]** ou **[FWD]** pour changer le menu.
 - Le type de squelch change dans l'ordre suivant à chaque pression.
"NOISE" "T-TX" "T-TRX" "T-REV" "D-TRX" "PRGM" "PAGER" "D-TX"* "TT/DR"* "DT/TR"*
- *Ces types de squelch s'affichent lorsque **[SIGNALING]** → **[8 SQL EXPANSION]** est réglé sur "ON" dans le menu de configuration.



Le squelch ne s'ouvrira qu'en cas de réception d'un signal de tonalité de la fréquence configurée.



Conseil

Une sonnerie (bip) peut retentir en cas de réception de signaux contenant le même code de tonalité (P.110).

Emission du signal de tonalité

- 1 Appuyez sur .
Le menu de fonction s'affichera.
- 2 Touchez **[SQL]** pour afficher "T-TX"



Communication avec des stations partenaires spécifiées

- Appuyez sur le bouton [PTT] du micro.
Les ondes radio contenant ce signal de tonalité seront émises en appuyant sur le bouton [PTT].



Conseil

Si vous alternez fréquemment entre l'émission et la réception, réglez [SQL] sur "T-TRX" dans le menu de fonctions.

Utilisation du squelch à code numérique

Cette radio est équipée d'une fonction DCS (squelch à code numérique) qui permet d'entendre l'audio uniquement en cas de réception de signaux contenant le même code DCS. En faisant correspondre préalablement le code DCS à la station partenaire, une attente de réception silencieuse est possible.


Attention

DCS ne fonctionne pas en mode numérique. Au début, utilisez la touche [M] pour commuter le mode de communication sur la fonction de sélection automatique de mode (AMS), ou en mode analogique.

Configuration du code DCS

Le code DCS peut être sélectionné parmi 104 codes numériques de 023 à 754.

- Appuyez sur [DISP] pendant une seconde ou plus.
Le menu de configuration s'affichera.
- Touchez [SIGNALING]
La liste des menus s'affichera.



- Tournez [A], ou touchez l'écran pour sélectionner [2 DCS CODE]
- Touchez [2 DCS CODE]

Les caractères de la valeur configurée deviendront orange.



- 5 Tournez  pour sélectionner le code DSC

Conseil Valeur par défaut



- 6 Touchez **[2 DCS CODE]**

Les caractères de la valeur configurée deviendront verts.



- 7 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

Le code DCS sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois **[BACK]**.

Utilisation du DCS

- 1 Appuyez sur 

Le menu de fonction s'affichera.

- 2 Touchez **[SQL]** pour afficher "D-TRX"

Conseils

- Si **[SQL]** n'est pas affiché dans le menu, utilisez **[BACK]** ou **[FWD]** pour changer le menu.
- Le type de squelch change dans l'ordre suivant à chaque pression.
"NOISE" "T-TX" "T-TRX" "T-REV" "D-TRX"
"PRGM" "PAGER" "D-TX"* "TT/DR"* "DT/TR"*

*Ces types de squelch s'affichent lorsque **[SIGNALING]** → **[8 SQL EXPANSION]** est réglé sur "ON" dans le menu de configuration.



Le squelch ne s'ouvrira que lorsque le code DCS configuré est reçu.



Conseil

Une sonnerie (bip) peut retentir en cas de réception de signaux contenant le même code DCS (P.110).

Utilisation de la fonction de récepteur d'appel

Utilisez cette fonction pour appeler uniquement des stations spécifiées grâce à un code de récepteur d'appel qui associe deux tonalités CTCSS.


Attention

Le fonction de récepteur d'appel ne fonctionne pas en mode numérique. Au début, utilisez la touche  pour commuter le mode de communication sur la fonction de sélection automatique de mode (AMS), ou en mode analogique.

Configuration du code de station de réception

1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez **[SIGNALING]**
La liste des menus s'affichera.



3 Tournez , ou touchez l'écran pour sélectionner **[5 PAGER CODE]**

4 Touchez **[5 PAGER CODE]**
L'écran de configuration du code s'affichera.



5 Touchez deux fois **[RX CODE 1]**.
Les caractères de la valeur configurée deviendront orange.



6 Tournez  pour sélectionner le code.
Sélectionnez le premier code entre 01 et 50.

Conseil Valeur par défaut: 05



7 Touchez **[RX CODE 1]**
Les caractères de la valeur configurée deviendront verts.



- 8** Touchez deux fois [RX CODE 2]
Les caractères de la valeur configurée deviendront orange.



- 9** Tournez  pour sélectionner le code.
Sélectionnez le second code entre 01 et 50.



Conseil Valeur par défaut: 47

- 10** Touchez [RX CODE 2]
Les caractères de la valeur configurée deviendront verts.



- 11** Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le code de votre station sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois [BACK].

Conseils

- Les deux codes "05 47" et "47 05" seront reconnus comme le même code même si l'ordre est différent.
- Trois stations ou plus ayant le même code peuvent être configurées (code de groupe) pour appeler tous les membres du groupe en même temps.

Activation de la fonction de récepteur d'appel

- 1 Appuyez sur **[F.M.]**
Le menu de fonction s'affichera.
- 2 Touchez **[SQL]** pour afficher "PAGER"

Conseils

- Si **[SQL]** n'est pas affiché dans le menu, utilisez **[BACK]** ou **[FWD]** pour changer le menu.
- Le type de squelch change dans l'ordre suivant à chaque pression.
"NOISE" "T-TX" "T-TRX" "T-REV" "D-TRX"
"PRGM" "PAGER" "D-TX"* "TT/DR"* "DT/TR"*

*Ces types de squelch s'affichent lorsque **[SIGNALING]** → **[8 SQL EXPANSION]** est réglé sur "ON" dans le menu de configuration.




La bande de fonctionnement se mettra en attente pour recevoir en mode de récepteur d'appel.



Rappel d'une station spécifiée

- 1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[SIGNALING]**
La liste des menus s'affichera.



- 3 Tournez **[LA]**, ou touchez l'écran pour sélectionner **[5 PAGER CODE]**
- 4 Touchez **[5 PAGER CODE]**
L'écran de configuration du code s'affichera.



- 5** Touchez deux fois **[TX CODE 1]**
Les caractères de la valeur configurée deviendront orange.



- 6** Tournez  pour sélectionner le code.
Sélectionnez le premier code entre 01 et 50.

Conseil Valeur par défaut: 05



- 7** Touchez **[TX CODE 1]**
Les caractères de la valeur configurée deviendront verts.



- 8** Touchez deux fois **[TX CODE 2]**
Les caractères de la valeur configurée deviendront orange.



- 9** Tournez  pour sélectionner le code.
Sélectionnez le second code entre 01 et 50.

Conseil Valeur par défaut: 47



- 10** Touchez **[TX CODE 2]**
Les caractères de la valeur configurée deviendront verts.



- 11** Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le code de la station partenaire sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois **[BACK]**


- 12** Activez la fonction de récepteur d'appel.

- 13** Appuyez sur le bouton **[PTT]**
La station partenaire sera appelée.

Notification d'un appel entrant en provenance d'une station partenaire avec la sonnerie

Si vous communiquez au moyen du squelch de tonalité, du DCS ou du récepteur d'appel, une sonnerie (bip) peut retentir pour notifier qu'un signal a été reçu d'une station partenaire.

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[SIGNALING]**
La liste des menus s'affichera.



- 3 Touchez **[7 BELL RINGER]** pour sélectionner la durée de la sonnerie.
La sonnerie change comme suit à chaque pression.
"OFF" "1 time" "3 times" "5 times" "8 times"
"CONTINUOUS"

Conseil Valeur par défaut: OFF



- 4 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
La sonnerie sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.
- Conseil** Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois **[BACK]**.

Autres fonctions de squelch

● Tonalité inverse

Touchez **[SQL]** dans le menu de fonctions pour afficher "T-REV".
Il s'agit d'une méthode de communication où un signal de tonalité est envoyé lorsqu'il n'y a aucun son. Lorsqu'il y a un son, le signal de tonalité disparaît.

● Décodeur CTCSS d'inversion programmé par l'utilisateur

Touchez **[SQL]** dans le menu de fonctions pour afficher "PRGM".
Le décodeur CTCSS d'inversion programmé par l'utilisateur supprime l'audio de votre récepteur FTM-400XDE lorsqu'il reçoit un signal contenant une tonalité CTCSS correspondant à la tonalité programmée. La fréquence du signal de tonalité peut être réglée à intervalles de 100 Hz, entre 300 Hz et 3000 Hz, avec **[SIGNALING]** → **[6 PRG REV TONE]** dans le menu de configuration.

● Emission DCS

Touchez **[SQL]** dans le menu de fonctions pour afficher "D-TX".

La radio envoie le code DCS pendant l'émission.

Cette fonction ne peut être utilisée que si **[SIGNALING]** → **[8 SQL EXPANSION]** est réglé sur "ON" dans le menu de configuration.

● Emission de tonalité / Réception DCS

Touchez **[SQL]** dans le menu de fonctions pour afficher "TT/DE".

La radio envoie un signal de tonalité pendant l'émission et passe en mode d'attente de réception pour les codes DCS configurés précédemment.

Cette fonction ne peut être utilisée que si **[SIGNALING]** → **[8 SQL EXPANSION]** est réglé sur "ON" dans le menu de configuration.

● Emission DCS / Réception de tonalité

Touchez **[SQL]** dans le menu de fonctions pour afficher "DT/TR".

La radio envoie le code DCS pendant l'émission et passe en mode d'attente de réception pour la tonalité de squelch configuré précédemment.

Cette fonction ne peut être utilisée que si **[SIGNALING]** → **[8 SQL EXPANSION]** est réglé sur "ON" dans le menu de configuration.

Utilisation de la fonction DTMF

La fonction DTMF (Multifréquences double tonalité) est un son "peepoppa" entendu dans un récepteur du téléphone lorsqu'un appel est effectué sur une ligne téléphonique. Cette radio peut envoyer le code DTMF en utilisant les touches du micro ou en rappelant une mémoire.

Il est possible d'enregistrer un code DTMF de 16 chiffres maximum dans 9 canaux de la mémoire. Il est utile d'enregistrer préalablement les numéros de téléphone utilisés pour se connecter à une ligne publique depuis une liaison téléphonique.

Conseil


Le code DTMF est généré sur la base d'une association des fréquences suivantes.

	1209Hz	1336Hz	1477Hz	1633Hz
697Hz	1	2	3	A
770Hz	4	5	6	B
852Hz	7	8	9	C
941Hz	*	0	#	D

Enregistrement du code DTMF

1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez **[SIGNALING]**
La liste des menus s'affichera.




3 Tournez **[DIAL]**, ou touchez l'écran pour sélectionner **[4 DTMF MEMORY]**

4 Touchez **[4 DTMF MEMORY]**
L'écran de mémoire DTMF s'affichera.



5 Tournez **[DIAL]** ou touchez l'écran pour sélectionner le canal à enregistrer.

6 Touchez le canal sélectionné.
L'écran de saisie de caractères s'affichera.




- 7 Utilisez les touches de caractères pour entrer le code DTMF

Conseil Le code DTMF peut aussi être entré avec les touches de caractères du micro.

- 8 Touchez [ENT]

Le code DTMF sera configuré.

Conseil Répétez les étapes de 5 à 8 pour enregistrer des numéros supplémentaires dans d'autres canaux.



- 9 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus

Le code DTMF sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois [BACK].

Emission du code DTMF enregistré

- 1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus

Le menu de configuration s'affichera.

- 2 Touchez [SIGNALING]

La liste des menus s'affichera.



- 3 Tournez **[DIAL]**, ou touchez l'écran pour sélectionner [3 AUTO DIALER]

- 4 Touchez [3 AUTO DIALER] pour sélectionner "ON"

Le composeur automatique alternera entre "ON" et "OFF" à chaque pression.

- 5 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus

L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois [BACK]



- 6 Appuyez sur **[F]**

Le menu de fonction s'affichera.

- 7 Touchez [DTMF]

Le caractère deviendra orange.

Conseil Si [DTMF] n'est pas affiché dans le menu, utilisez [BACK] ou [FWD] pour commuter le menu.



Utilisation de la fonction DTMF

- 8 Tournez  pour sélectionner le code DTMF.
- 9 Appuyez sur le bouton **[PTT]**
Le code DTMF sera envoyé automatiquement.



- 10 Relâchez le bouton **[PTT]** du micro.
L'émission continuera jusqu'à ce que le signal DTMF soit envoyé.

Envoi du code DTMF manuellement

- 1 Appuyez sur le bouton **[PTT]** du micro et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur **[0]** à **[9]**, **[*]**, **[#]**, **[A]** à **[D]**.
- 2 Relâchez le bouton **[PTT]**
L'émission continuera jusqu'à ce que le signal DTMF soit envoyé.

Utilisation de la fonction minuteur

Utilisation de la fonction chronomètre

Cette radio est équipée de fonctions de chronomètre et de minuteur. Elles peuvent être utilisées en accédant à l'écran timer / horloge.

Affichage de l'écran timer / horloge

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[DISPLAY]**
La liste des menus s'affichera.




- 3 Tournez , ou touchez l'écran pour sélectionner **[1 DISPLAY SELECT]**
- 4 Touchez **[1 DISPLAY SELECT]**
L'écran d'activation et de désactivation des différents écran s'affichera.



- 5 Touchez **[TIMER/CLOCK]** pour sélectionner "ON"
A chaque pression, le réglage alterne entre "ON" et "OFF".
- 6 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil

Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois **[BACK]**.



- 7 Appuyez brièvement sur  deux fois.
L'écran timer/horloge s'affichera.

Conseil

L'écran changera dans la séquence suivante à chaque pression de  si l'écran d'affichage de l'altitude et l'écran GPS sont réglés sur "ON".

Affichage normal de fréquence → Ecran d'affichage de compas/Lat&Lon → Ecran d'affichage d'altitude → Ecran de timer/horloge → Ecran GPS




Utilisation du chronomètre

1 Affichez l'écran timer / horloge.

2 Touchez **[MODE]**

Le chronomètre s'affichera.



3 Touchez **[START]**

Le chronométrage commencera.



4 Touchez **[LAP]**

Le temps intermédiaire sera enregistré dans la mémoire à chaque pression.

Conseil

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 99 temps intermédiaires dans la mémoire.



5 Touchez **[STOP]**

Le chronomètre s'arrêtera.



Les temps intermédiaires et les temps de passage seront effacés en touchant **[RESET]**



Le temps intermédiaire mesuré auparavant s'affichera en touchant **[RECALL]**. S'il y a plusieurs temps intermédiaires, touchez **[▲]** ou **[▼]** pour alterner entre les temps intermédiaires.



- 6 Touchez brièvement **[DISP]** deux fois.
L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseils

- Touchez **[RECALL]** lorsque les temps intermédiaires précédents sont affichés puis tounez **[DISP]** deux fois.
- L'écran changera dans l'ordre suivant à chaque **[DISP]** pression si l'écran d'altitude et l'écran GPS sont tous deux réglés sur "ON".
Affichage normal de fréquence → Ecran d'affichage de compas/Lat&Lon → Ecran d'affichage d'altitude → Ecran de timer/horloge → Ecran GPS

Utilisation du minuteur

- 1 Affichez l'écran timer / horloge.
2 Touchez deux fois **[MODE]**
Le minuteur s'affichera.



- 3 Touchez **[SETUP]**
L'indication "Hour" de l'heure de départ clignotera.
4 Tournez **[DIAL]** pour régler l'heure.

Conseils

- L'heure peut être réglée entre 00 et 99.
- L'heure peut aussi être réglée en touchant **[+]** ou **[-]**.

- 5 Touchez **[SETUP]**
"Hour" sera réglé, et "Minute" clignotera.
6 Tournez **[DIAL]** pour régler les minutes.

Conseil

- L'heure peut aussi être réglée en touchant **[+]** ou **[-]**.



7 Touchez [SETUP]

Les "Minutes" seront configurées et le temps configuré s'affichera sur le compteur.



8 Touchez [START]

Le compte à rebours démarrera.



Lorsque le temps configuré est écoulé, un bip retentit et l'heure s'affiche sous forme "00:00'00" en caractères verts.

Touchez [STOP] pour faire une pause pendant le compte à rebours. Touchez [START] pour redémarrer le compte à rebours et touchez [RESET] pour mesurer depuis le début.



9 Appuyez brièvement sur deux fois.

L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil

L'écran changera dans la séquence suivante à chaque pression de  si l'écran d'affichage de l'altitude et l'écran GPS sont réglés sur "ON".

Affichage normal de fréquence → Ecran d'affichage de compas/Lat&Lon → Ecran d'affichage d'altitude → Ecran de timer/horloge → Ecran GPS


Utilisation de la Fonction APO

Si la fonction APO (Mise hors tension automatique) est réglée sur ON, l'alimentation de la radio sera automatiquement désactivée s'il n'y a aucune opération pendant une période définie. Un bip de notification retentira une minute avant la coupure de l'alimentation. Cette fonction permet d'éviter la consommation de la batterie si vous oubliez d'éteindre la radio lorsqu'elle est reliée à la batterie d'un véhicule.

- 1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[CONFIG]**
La liste des menus s'affichera.



- 3 Tournez **[A]**, ou touchez l'écran pour sélectionner **[13 APO]**
- 4 Touchez **[13 APO]**
L'écran de sélection "ON", "OFF" et le temps avant la mise hors tension après la fin des opérations s'affichera.



- 5 Touchez **[ON]**
- 6 Touchez **[+]** ou **[-]** pour sélectionner le temps avant la mise hors tension.
Le temps changera d'un niveau à chaque pression. L'intervalle de temps peut être sélectionné parmi les 14 niveaux suivants.

"0.5hour" "1.0hour" "1.5hour" "2.0hour" "3.0hour"
"4.0hour" "5.0hour" "6.0hour" "7.0hour" "8.0hour"
"9.0hour" "10.0hour" "11.0hour" "12.0hour"

- 7 Appuyez brièvement sur **[DISP]** deux fois.
La fonction APO sera activée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil



Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois **[BACK]**.



Utilisation de la fonction TOT

Lorsque la fonction TOT (Timer timeout) est activée, la radio revient automatiquement au mode de réception après l'écoulement d'une durée donnée en mode d'émission. Un bip de notification retentit environ 10 secondes avant le retour de la radio en mode de réception. Cela permet d'éviter d'envoyer par erreur des ondes radio non désirées et l'épuisement de la batterie.

- 1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[CONFIG]**
La liste des menus s'affichera.
- 3 Tournez **DATA**, ou touchez l'écran pour sélectionner **[14 TOT]**.
- 4 Touchez **[14 TOT]**
Les caractères de la valeur configurée deviendront orange.
- 5 Tournez **DATA** pour sélectionner le temps.
Le temps changera dans l'ordre suivant.
"OFF" "5 min" "10 min" "15 min" "20 min" "30 min"
- 6 Touchez **[14 TOT]**
Les caractères de la valeur configurée deviendront verts.



- 7 Appuyez brièvement sur **[DISP]** deux fois.
La fonction TOT sera activée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil

Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois **[BACK]**.

Changement de fonction des touches tactiles

Il est possible d'attribuer les fonctions utilisées fréquemment dans le menu de fonctions aux touches tactiles en bas de l'écran.

Exemple: Pour changer [MUTE] en [SCAN]

- 1 Touchez **[MUTE]** pendant 4 secondes ou plus.
Une liste des touches de fonction s'affiche.

Conseil Il est possible de faire défiler les touches de la liste de fonctions en tournant .



- 2 Touchez **[SCAN]**
La touche tactile **[MUTE]** se change en **[SCAN]**.



- 3 Touchez la touche tactile **[SCAN]**
L'affichage reviendra à l'écran précédent.



[MUTE] devient opérationnel dans le menu de fonctions affiché en appuyant sur .



Conseil

L'attribution de fonctions aux autres touches tactiles peut aussi être changée avec l'étape 2. Après le changement d'affichage de la touche tactile, sélectionnez une autre touche tactile avant d'appuyer sur la touche de fonction. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche dont l'attribution a été changée en dernier (affichée en orange).

Envoi et réception de messages et d'images

Le fonctionnement en mode numérique permet d'envoyer et de recevoir des messages (texte) et des images.

Les messages et les images envoyés et reçus seront sauvegardés dans la liste commune dans la mémoire.

Précautions

- Pour envoyer ou recevoir des messages et des images, utilisez la touche  avant de commencer à commuter la communication sur AMS (fonction de sélection automatique de mode) ou en mode numérique.
- Le fonctionnement de la radio passera automatiquement en mode numérique sur la bande A lors de l'envoi de messages et d'images.
- Lorsque la liste des données est affichée en touchant **[LOG]** pendant le fonctionnement sur la bande B, la bande de fonctionnement passe sur la bande A en revenant à l'écran d'affichage de la fréquence.
- Configurez la carte micro-SD de la radio pour télécharger des images. Voir "Configuration de la carte micro-SD" (p. 33) pour plus de détails.

Conseil

Les trois types de modes numériques disponibles sont les suivants. Voir "Commutation du mode de communication" (page 45) pour plus de détails.

- Mode V/D (mode vocal /communication de données simultanément)
- Mode FR vocal (mode vocal plein débit)
- Mode FR données (mode de communication de données grande vitesse)

Visualisation de messages et d'images

Les données envoyées ou reçues peuvent être visualisées dans la liste. Le contenu des données envoyées ou reçues peut être vérifié en le sélectionnant dans la liste.

1 Appuyez sur

Le menu de fonction s'affichera.

2 Touchez **[LOG]**

Conseil Si **[LOG]** n'est pas affiché dans le menu de fonctions, touchez **[BACK]** ou **[FWD]** pour commuter le menu.

La liste des données s'affichera.



3 Tournez ou touchez l'écran pour sélectionner les données que vous souhaitez contrôler.

Conseils

- Une liste des messages s'affiche lorsque la touche tactile est . L'affichage passe à une liste d'images lorsque l'écran est touché et changé en .
- Les données qui viennent d'être téléchargées s'affichent en haut de la liste.
- Touchez  pour afficher la fin de la liste.
- Touchez **[TOP]** pour afficher le haut de la liste.



- 4 Touchez les données sélectionnées.
Le contenu des données s'affichera.

Conseils

- Une image ayant une résolution de 320 * 240 pixels s'affiche en plein écran lorsqu'elle est touchée. Après 10 secondes ou lorsque l'image est à nouveau touchée, l'affichage revient à l'écran initial.
- Touchez **[EDIT]** en haut à droite de l'image pour modifier l'étiquette (nom d'image).



Conseil

Les photos prises avec l'appareil photo en option intégré au micro haut-parleur MH-85A11U et sauvegardées sur la carte micro-SD s'afficheront aussi dans la liste.

Tri des messages et des images

Les données qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimées de la mémoire et de la carte micro-SD.

● **Suppression de données depuis l'écran d'affichage du contenu**

- 1 Affichez le contenu des données que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez **[DEL]**
Un écran demandant de confirmer ou non la suppression des données s'affiche.



- 3 Touchez **[OK?]**
La suppression commencera.
Une fois la suppression terminée, l'écran reviendra à la liste des données.
La liste des données se déplacera vers le haut à chaque fois.

Conseil

Touchez **[CANCEL]** pour interrompre la suppression.



● Effacement de la liste

- 1 Tournez  ou touchez l'écran pour sélectionner les données que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez [DEL].
Un écran demandant de confirmer ou non la suppression des données s'affiche.



- 3 Touchez [OK?]
La suppression commencera.
Une fois la suppression terminée, l'écran reviendra à la liste des données.
La liste des données se déplacera vers le haut à chaque fois.



Conseil Touchez [CANCEL] pour interrompre la suppression.

Téléchargement de messages et d'images

Lorsque des messages ou des images sont envoyés en mode numérique à la fréquence de fonctionnement, le contenu s'affiche pendant un certain temps. Les messages sont aussi téléchargés dans la mémoire de la radio ou sur la carte micro-SD configurée dans la radio.

Réception de messages



Réception d'images



Conseils

- Lorsque des données image sont reçues, l'indicatif de l'expéditeur et une estimation du temps restant avant la fin de la réception des données s'affichent après ">".
- Le message "Not Completed" s'affiche si le téléchargement du message échoue car le format n'est pas supporté ou pour d'autres motifs.
- Le message "Insufficient SD's Memory" s'affiche si l'image ne peut pas être téléchargée en raison d'un espace mémoire insuffisante sur la carte micro-SD.

Envoi de messages et d'images

Des messages et des images peuvent être envoyés depuis la radio en mode numérique. Les données envoyées seront reçues par toutes les stations utilisant la même fréquence en mode numérique.

Les quatre méthodes de transmission de données sont les suivantes.

- (1) Créer et envoyer un nouveau message
- (2) Envoyer une image sauvegardée
- (3) Répondre à un message ou une image téléchargé
- (4) Transférer un message ou une image téléchargé

Création et envoi d'un message

- 1 Appuyez sur 

Le menu de fonction s'affichera.

- 2 Touchez **[LOG]**

Conseil

Si **[LOG]** n'est pas affiché dans le menu de fonctions, touchez **[BACK]** ou **[FWD]** pour commuter le menu.

La liste des données s'affichera.

- 3 Tournez  ou touchez l'écran pour sélectionner **[NEW]**

- 4 Touchez **[NEW]**

Un écran de confirmation du contenu du message s'affichera.

- 5 Touchez 

L'écran de saisie de caractères s'affichera.

- 6 Utilisez les touches de caractères pour entrer le message.

Les caractères touchés s'afficheront en haut de l'écran.

Conseils

- Il est possible d'entrer jusqu'à 80 caractères.
- Il est possible d'entrer des caractères alphabétiques, numériques et des symboles.



7 Touchez [ENT]

Les caractères entrés seront configurés et l'affichage reviendra à l'écran de confirmation du contenu du message.



8 Touchez [SEND]

La transmission du message commencera et l'icône à gauche de l'adresse clignotera. L'indicateur d'envoi et de réception en haut à gauche de l'écran deviendra rouge.

"Completed" s'affichera une fois le message terminé. L'affichage reviendra ensuite à l'écran de la liste des messages. L'étiquette du message envoyé sera ajoutée en haut de la liste.



● Utilisation de message standard

Les 19 messages texte standards suivants ont été préalablement entrés dans la radio pour gagner du temps et éviter l'effort de saisie du texte.

1	QRM	11	Bonne nuit
2	QRP	12	Transmission de messages
3	QRT	13	Transmission d'images
4	QRX	14	de ma part
5	QRZ	15	en attente de vous voir
6	QSY	16	Contactez-moi
7	Bonjour	17	Merci
8	Bon travail	18	OK
9	Bonne journée	19	urgent
10	Bon après-midi		

1 Suivez les étapes de 1 à 4 de "Création et envoi de message" (p. 125) pour afficher l'écran de création d'un nouveau contenu de message.

2 Touchez [☰]

Le champ de message standard s'affichera sous le message.

Conseil

Il est possible d'enregistrer un maximum de 80 caractères dans "01:" à "10:" (p.128).



3 Tournez [🔄] pour afficher le message standard que vous souhaitez utiliser.

4 Appuyez sur [🔄]

Le message standard sera affiché comme texte du message.


Conseil

Le texte du message peut aussi être affiché en touchant le message standard affiché.



5 Touchez [☰]

Le champ de message standard sous le message disparaîtra.



6 Suivez les étapes de 5 à 7 dans "Création et envoi de messages" (p. 125) pour entrer le texte en cas d'ajout de texte.

● **Enregistrement de messages standards**

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 textes contenant chacun un maximum de 80 caractères comme messages standards.


Le texte enregistré peut être sélectionné et utilisé tout comme les 19 messages standards qui ont été préparés à l'avance.

1 Suivez les étapes de 1 à 7 de "Création et envoi de message" (p. 125) pour afficher l'écran de confirmation du contenu du message.

Conseil Il est possible d'entrer des caractères alphabétiques et numériques et des symboles.


2 Touchez [SAVE TEXT]

Le champ de message standard s'affichera sous le message.



3 Tournez  pour afficher le numéro que vous souhaitez enregistrer.

Conseil Il est possible de sélectionner les numéros de "01" à "10".



4 Appuyez sur

Le texte sera enregistré comme message standard et le champ des messages standards disparaîtra.

Conseils

- Le texte peut aussi être enregistré en touchant le numéro d'enregistrement affiché.
- Si un texte est enregistré avec un numéro qui contient déjà un message standard, le message standard précédent sera écrasé.
- Touchez **[SAVE TEXT]** pour annuler l'enregistrement.



Envoi de photos enregistrées

Il est possible d'envoyer les photos prises avec l'appareil photo intégré au micro haut-parleur MH-85A11U.

Conseil

Voir "Photos prises avec l'appareil photo en option intégré au micro haut-parleur" (p. 140) qui explique comment prendre des photos avec l'appareil photo intégré au micro haut-parleur MH-85A11U.

1 Appuyez sur

Le menu de fonction s'affichera.

2 Touchez **[LOG]**

Conseil

Si **[LOG]** n'est pas affiché dans le menu de fonctions, touchez **[BACK]** ou **[FWD]** pour commuter le menu.

La liste des données s'affichera.



3 Tournez ou touchez l'écran pour sélectionner la photo que vous souhaitez envoyer.

Conseils

- Une liste des messages s'affiche lorsque la touche tactile est . L'affichage passe à une liste d'images lorsque l'écran est touché et changé en .
- Les photos avec une icône  affichée à gauche de l'étiquette ont été prises avec l'appareil photo intégré au micro haut-parleur.

4 Touchez la photo sélectionnée.

Les détails et la photo s'afficheront.



5 Touchez **[FORWARD]**

La transmission de la photo commencera et l'icône à gauche de l'adresse clignotera. L'indicateur d'envoi et de réception en haut à gauche de l'écran deviendra rouge.

"Completed" s'affichera une fois l'envoi de la photo terminé et l'affichage reviendra à l'écran de la liste des images. L'étiquette de la photo transmise sera ajoutée en haut de la liste.



Conseils

- La transmission d'une photo sera interrompue si l'on appuie sur le bouton **[PTT]** du micro pendant la transmission (il peut s'écouler un certain temps avant l'arrêt de la transmission).
- Pendant l'envoi d'une image, le mode de communication passe automatiquement en mode VW (mode de communication de données grande vitesse). A la fin de la transmission, le mode repassera automatiquement au mode DN de la fonction AMS.

Réponse à un message ou à une image

Il est possible d'envoyer des messages de réponse aux messages ou aux images reçus.

1 Appuyez sur **[F]**

Le menu de fonction s'affichera.

2 Touchez **[LOG]**

Conseil Si **[LOG]** n'est pas affiché dans le menu de fonctions, touchez **[BACK]** ou **[FWD]** pour commuter le menu.

La liste des données s'affichera.



3 Tournez **[DIAL]**, ou touchez l'écran pour sélectionner le message ou l'image auquel vous souhaitez répondre.

Conseil Une liste des messages s'affiche lorsque la touche sélectionnée est . L'affichage passe à une liste d'images lorsque l'écran est touché et changé en .

- 4** Touchez le message ou l'image sélectionné
Le contenu des données s'affichera.




- 5** Touchez **[REPLY]**
L'écran de message de réponse s'affichera.
L'indicatif de la station appelante s'affichera dans l'adresse.
Les 16 premiers caractères du message reçu seront automatiquement insérés après "Re:".



Conseil Pour répondre à une image, les 16 premiers caractères de l'étiquette (nom de l'affichage) seront insérés après "Re:".

- 5** Touchez **[≡≡≡]**
L'écran de saisie de caractères s'affichera.



- 6** Utilisez une touche de caractère pour entrer le message.
le caractère sélectionné s'affichera en haut de l'écran

Conseil Les 16 premiers caractères peuvent aussi être édités.



- 7** Touchez **[ENT]**
Les caractères entrés seront configurés et l'affichage reviendra à l'écran précédent.



8 Touchez [SEND]

La transmission du message commencera et l'icône à gauche de l'adresse clignotera. L'indicateur d'envoi et de réception en haut à gauche de l'écran deviendra rouge.

"Completed" s'affichera une fois l'envoi du message terminé et l'affichage reviendra à l'écran de la liste des messages. L'étiquette du message envoyé sera ajoutée en haut de la liste.



Transfert de messages et d'images

Il est possible de transférer des messages et des images téléchargés.

1 Appuyez sur

Le menu de fonction s'affichera.

2 Touchez [LOG]

Conseil Si [LOG] n'est pas affiché dans le menu de fonctions, touchez [BACK] ou [FWD] pour commuter le menu.

La liste des données s'affichera.



3 Tournez , ou touchez l'écran pour sélectionner le message ou l'image que vous souhaitez transférer.

Conseil Une liste des messages s'affiche lorsque la touche sélectionnée est . L'écran passera à une liste des images lorsque l'écran est touché et changé en .

4 Touchez le message ou l'image sélectionné

Le contenu des données s'affichera.



5 Touchez **[FORWARD]**

La transmission des données commencera et l'icône à gauche de l'adresse clignotera. L'indicateur d'envoi et de réception en haut à gauche de l'écran deviendra rouge.

"Completed" s'affichera une fois l'envoi des données terminé et l'affichage reviendra à l'écran de la liste des données. L'étiquette des données transmises sera ajoutée en haut de la liste.

Conseils

- Pour transférer un message, touchez **[OK?]** lorsque l'écran de confirmation de l'adresse s'affiche avant l'envoi du message.
- Les images peuvent être transférées en appuyant sur **[D-TX]** sur le micro haut-parleur équipé d'appareil photo.



Conseils

- La transmission d'une photo sera interrompue si l'on appuie sur le bouton **[PTT]** du micro pendant la transmission (il peut s'écouler un certain temps avant l'arrêt de la transmission).
- Pendant l'envoi d'une image, le mode de communication passe automatiquement en mode VW (mode de communication de données grande vitesse). A la fin de la transmission, le mode repassera automatiquement au mode DN de la fonction AMS.

Utilisation du casque Bluetooth

L'unité Bluetooth "BU-2" en option et le casque BH-2A sont disponibles pour l'utilisation de casque sans fil.

Une communication mains libres est également possible lorsque la fonction VOX (émission à commande vocale) est utilisée.


Conseil

D'autres casques Bluetooth peuvent être utilisés mais il n'est pas garanti que toutes les fonctions fonctionnent normalement.

Installation de l'unité Bluetooth "BU-2"

• Outils et pièces nécessaires

- Unité Bluetooth "BU-2" (option)
- Tournevis cruciforme n° 1




• Procédure d'installation

Précautions


- Évitez de toucher les composants du circuit intégré avec les mains car les semi-conducteurs risquent d'être endommagés par l'électricité statique.
- Notez que le coût de la main d'oeuvre pour l'installation des éléments en option peut être facturé séparément.

- 1 Eteignez la radio.
- 2 Coupez l'alimentation externe.
- 3 Débranchez le câble de commande, le micro et le câble d'alimentation c.c. du boîtier principal.
- 4 Retirez les huit vis du boîtier principal, quatre en haut et deux de chaque côté.




- 5** Soulevez doucement l'avant du couvercle supérieur du boîtier principal.

Attention Évitez de soulever le couvercle supérieur rapidement en le forçant. Cela risque d'endommager les câbles entre le haut-parleur et le tableau principal.




- 6** Débranchez les câbles du haut-parleur entre le couvercle supérieur et le connecteur situé sur le tableau à l'intérieur du boîtier principal avant de déposer le couvercle.

Attention Maintenez le connecteur lorsque vous débranchez le câble et évitez de tirer directement sur le câble.




- 7** Retirez les deux vis situées à l'avant du boîtier principal.
- 8** Soulevez d'abord le crochet avant situé en haut au centre avant de déposer le couvercle avant.



- 9** Reportez-vous à la figure à droite pour installer le BU-2.

Attention Vérifiez le sens du connecteur et branchez l'unité BU-2 à fond vers l'arrière.



- 10** Installez le couvercle avant du boîtier principal et fixez-le avec les deux vis.
- 11** Branchez les câbles du haut-parleur entre le couvercle supérieur du boîtier principal et la prise d'origine sur le tableau.
- 12** Installez le couvercle supérieur du boîtier principal et réinstallez les huit vis.

Configuration du casque Bluetooth

Configurez les paramètres Bluetooth selon vos préférences, conformément aux méthodes d'utilisation suivantes du casque sans fil:

- Ecoute de l'audio avec le casque seulement ou écoute de l'audio avec le casque et le haut-parleur de la radio.
- Conservation de la puissance de la batterie du casque.
- Utilisation du bouton [PTT] pour alterner entre l'émission à la transmission, ou commutation automatique par la voix.
- Commutation automatique de l'émission et de la réception même avec des sons de faible niveau.

- 1 Mettez le FTM-400XDE sous tension.
- 2 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 3 Touchez **[OPTION]**



- 4 Sélectionnez et touchez **[2 Bluetooth]**

Conseil Ce symbole n'est pas disponible lorsque l'unité BU-2 est installée sur la radio.

L'écran des paramètres s'affiche.



- 5 Touchez **[AUDIO]**

Le réglage alterne entre "AUTO" et "FIX" à chaque pression.

"AUTO": Si un casque Bluetooth est branché, le son du haut-parleur de la radio sera coupé et le son sera entendu dans le casque seulement.

"FIX": Le son peut être entendu dans le casque Bluetooth et dans le haut-parleur de la radio.



- 6 Touchez **[BATTERY]**

Le réglage alternera entre "NORMAL" et "SAVE" à chaque pression.

"NORMAL": La fonction d'économie de batterie du casque Bluetooth sera désactivée.

"SAVE": La fonction d'économie de batterie du casque Bluetooth sera activée.



7 Touchez **[VOX]**

Le réglage alternera entre "OFF" et "ON" à chaque pression.

"OFF": Commutez l'émission et la réception avec le bouton [PTT].

"ON": Commutez l'émission et la réception avec la voix.

Conseil Si VOX est réglé sur ON, **[GAIN]** s'affichera.

8 Touchez **[GAIN]**

Le réglage alterne entre "HIGH" et "LOW" à chaque pression.

"HIGH": La sensibilité VOX du casque Bluetooth sera plus haute et plus réactive aux faibles niveaux.

"LOW": La sensibilité VOX du casque Bluetooth sera plus basse et moins réactive aux faibles niveaux.

9 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus

Le fonctionnement du casque Bluetooth sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil Valeur par défaut: AUDIO: AUTO
BATTERY: NORMAL
VOX: OFF
GAIN: HIGH

**Identification du casque Bluetooth**

Un code d'identification individuel connu sous le nom "code PIN" est attribué aux appareils Bluetooth tels que les casques. Le code PIN permet l'identification mutuelle des appareils associés et l'enregistrement lors de la première utilisation avec un terminal Bluetooth. Cette opération s'appelle "appariement". L'appariement permet d'éviter des interférences et des interceptions incorrectes. L'appariement est initialement effectué en cas de communication sans fil avec cette radio au moyen d'un casque Bluetooth.

Conseil

Le code PIN pour le casque Bluetooth Yaesu "BH-2A" est 6111. Vérifiez le code PIN dans le manuel d'utilisation du produit si vous utilisez des casques Bluetooth de marques différentes.

Exemple: Pour appairer le casque Bluetooth "BH-2A" en option

Conseil

Consultez le manuel d'utilisation du produit utilisé qui explique la méthode d'appariement avec un casque différent du BH-2A.

- 1 Mettez le casque BH-2A hors tension.
- 2 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 3 Touchez **[CONFIG]**
L'écran de la liste des menus s'affichera.



- 4 Sélectionnez et touchez **[15 Bluetooth PAIRING]**
L'écran de saisie du code PIN s'affichera.

- Conseils**
- "6111" s'affichera dans le champ du code PIN comme valeur par défaut.
 - Si vous utilisez un casque différent du BH-2A, entrez le code PIN à 4 chiffres du casque dans ce champ. Le caractère dans la position du curseur sera écrasé lorsque la touche numérique sur l'écran sera touchée.



- 5 Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation du BH-2A pendant 5 secondes.
La LED du BH-2A clignotera alternativement entre rouge et bleu.

- 6 Touchez **[ENT]**
L'affichage reviendra à l'écran de la liste des menus et le texte "Pairing..." clignotera dans le champ d'affichage de la valeur configurée.

"Completed" s'affichera lorsque l'appariement est réussi et l'affichage reviendra à la liste des menus.

La LED du BH-2A clignotera aussi en bleu.

Attention Recommencez l'appariement depuis le début si "ERROR" s'affiche.



- 7 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
L'affichage reviendra à l'écran précédent.
L'icône "📶" s'affichera en haut à droite de la zone d'affichage de la bande.



Conseils

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 8 codes PIN d'appariement dans BU-2. Si deux casques ou plus sont utilisés, par exemple un casque de réserve et un casque personnel, configurez les codes PIN respectifs et effectuez l'appariement préalablement. Cependant, il n'est pas possible d'utiliser deux casques en même temps.
- Lorsque 8 appariements ont été effectués après l'exécution de huit codes PIN, les informations d'appariement les plus anciennes seront écrasées.

Utilisation du casque Bluetooth

Une fois apparié, un casque peut être utilisé simplement en mettant l'appareil sous tension.

Conseils

- La distance de communication du casque avec la radio est d'environ 10 mètres ou moins.
- L'icône "📶" ne s'affiche pas si le casque est trop loin de la radio et se trouve hors de portée de communication.

(1) Lorsque la fonction VOX est réglée sur OFF

- 1 Mettez le casque Bluetooth sous tension.
L'audio de réception sera audible dans le casque.
- 2 Appuyez sur le bouton [PTT] du casque.
La radio passera en mode d'émission.
- 3 Relâchez le bouton [PTT] du casque.
La radio passera en mode de réception.

(2) Lorsque la fonction VOX est réglée sur ON

- 1 Mettez le casque Bluetooth sous tension.
L'audio de réception sera audible dans le casque.
- 2 Parlez dans le micro du casque.
La radio passera en mode d'émission.

Conseil Lorsque vous cessez de parler, la radio revient automatiquement au mode de réception.

Photos prises avec l'appareil photo en option (fonction Instantané).

Il est facile de prendre des instantanés avec l'appareil photo intégré au micro haut-parleur "MH-85A11U" en option.

La photo prise s'affiche sur l'écran pendant plusieurs secondes et peut aussi être transmise à d'autres émetteurs-récepteurs en appuyant simplement sur le bouton de transmission d'images du micro.

Conseils

- Visitez notre site YAESU et notre catalogue pour connaître les modèles d'émetteur-récepteur qui permettent la transmission de photos.
- Le bouton de transmission d'image du micro ne peut transmettre des données images qu'après que la photo a été prise.
- La fonction Instantané ne fonctionne que si la carte micro-SD est insérée dans le logement de carte du boîtier principal.

La photo prise peut être sauvegardée sur la carte micro-SD introduite dans le logement de carte du boîtier principal.

Les données image sauvegardées peuvent être transmises à des émetteurs-récepteurs en mode numérique.

Branchement du micro haut-parleur avec appareil photo



- 1 Eteignez la radio.
- 2 Branchez le MH-85A11U au boîtier principal.
Reportez-vous à la figure à droite pour brancher le connecteur du micro dans la prise jack [DATA] à l'avant du boîtier principal.

Attention Vérifiez le sens du connecteur et branchez-le à fond.


- 3 En vous reportant à la figure, installez le porte-cordon de micro fourni pour fixer le cordon du MH-85A11U au boîtier principal.

Attention Retirez les vis situées sur le côté de la radio et utilisez la vis et la rondelle fournies pour installer le porte-cordon de micro.


Conseil Comme le connecteur du micro peut être passé à travers le porte-cordon du micro fixé à la radio, il n'est pas nécessaire de le retirer une fois installé.




- 4 Mettez l'appareil principal sous tension.
- 5 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus. Le menu de configuration s'affichera.
- 6 Touchez **[DATA]**



- 7 Touchez [1 COM PORT SETTING]
L'écran des paramètres détaillés s'affichera.



- 8 Touchez [OUTPUT] pour sélectionner "OFF (camera)"
Le réglage change comme suit à chaque pression.
"OFF(camera)" → "GPS OUT" → "PACKET" → "WAYPOINT"



Conseil Valeur par défaut: OFF (camera)

- 9 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil Il est aussi possible de ramener l'affichage à l'écran précédent en touchant deux fois [BACK].

Pour prendre des photos

- 1 Insérez la carte micro-SD et allumez la radio.
- 2 Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers l'objet à photographier et appuyez sur le bouton de l'obturateur situé sur le micro.

Attention Maintenez une distance focale de 50 cm minimum entre l'objet et l'appareil photo. La photo sera floue si l'objet est trop près et l'image ne sera pas nette.



Conseil Par défaut, les photos seront prises au format 320 * 240 en qualité photo NORMALE. La taille (résolution) et la qualité (rapport de compression) de la photo peuvent être configurés avec "OPTION" → "1 USB CAMERA" dans le menu de configuration (P.200).

La photo prise s'affichera sur l'écran pendant plusieurs secondes.

L'image sera ensuite enregistrée au format JPEG sur la carte microSD qui aura été insérée dans la fente pour cartes du boîtier principal.

Lorsque l'image est affichée sur l'écran, les touches [BACK], [DEL] ou [FORWARD] permettent d'enregistrer les données, de les supprimer ou de les transférer vers d'autres stations.

[BACK]: Enregistre l'image sur la carte microSD puis revient à l'écran initial.



Photos prises avec l'appareil photo en option (fonction Instantané).

[DEL]: Supprime l'image*, puis revient à l'écran initial.* Les images supprimées peuvent être affichées sur l'ordinateur.

[FORWARD]: Transfert l'image à d'autres émetteurs-récepteurs. Appuyez sur le bouton [PTT] du microphone pour annuler la transmission d'une image (l'image sera enregistrée sur la carte microSD).

Lorsque l'image est affichée sur l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur; l'image sera enregistrée sur la carte microSD et l'image prise s'affichera sur l'écran.

Conseil

- Il faut environ 30 secondes pour transmettre une photo prise avec une résolution de 320 * 240 à un autre émetteur-récepteur.
- Appuyez sur le bouton [PTT] du micro pour annuler la transmission de la photo (l'annulation de la transmission peut prendre quelques instants).
- Après avoir transmis la photo, le mode passera automatiquement à DN dans le mode AMS.

Conseil

La première photo prise sera enregistrée sous le nom de fichier "M*****000001.jpg" et les photos suivantes seront enregistrées sous les noms de fichier "M*****000002.jpg", "M*****000003.jpg" et ainsi de suite, en ordre croissant.

La configuration du dossier de la carte micro-SD est la suivante, et les données des photos prises sont enregistrées dans le dossier intitulé "PHOTO" dans le répertoire racine.

Racine

```
├── FTM400D
│   ├── BACKUP
│   ├── GPSLOG
│   └── PHOTO
├── GM
├── PHOTO
└── QSOLOG
```

Visualisation d'une photo enregistrée

1 Appuyez sur 

Le menu de fonction s'affichera.

2 Touchez [LOG]

Une liste des messages ou des photos sauvegardées sur la carte micro-SD s'affichera.

- Conseils**
- Une liste des messages s'affichera si la touche sélectionnée est . L'affichage passera à une liste des photos si  est sélectionné.
 - La date et l'heure à laquelle la photo a été prise seront utilisées comme l'étiquette de cette photo.
 - Les dernières photos prises s'afficheront en haut de la liste.

3 Sélectionnez et touchez la photo que vous souhaitez voir

La photo apparaîtra après le message "Attendez...".

- Conseils**
- Les photos prises avec une résolution réglée sur "320 * 240" (unité: pixel) dans le menu de configuration sous "OPTION" → "1 USB CAMERA" → "PICTURE SIZE" s'afficheront en plein écran lorsqu'elles sont sélectionnées. Après 10 secondes ou en touchant à nouveau la photo, l'affichage reviendra à l'écran initial.
 - Touchez [EDIT] en haut à droite de l'écran pour modifier l'étiquette.
 - Touchez [DEL] pour effacer la photo de la carte micro-SD.
 - Touchez [FORWARD] ou [REPLY] pour envoyer la photo à d'autres émetteurs-récepteurs (P.129).

4 Touchez [BACK]

L'affichage reviendra à l'écran de la liste des photos.

Conseil

Les photos peuvent être affichées sur un ordinateur en lisant le contenu de la carte micro-SD dans l'ordinateur.

Attention

Si le nom de fichier de la photo est modifié sur l'ordinateur, il ne sera plus possible d'afficher la photo sur l'écran du FTM-400XDE.



Enregistrement et lecture d'audio de réception en option


L'audio de réception reçue peut être enregistrée puis écoutée plus tard au moyen du guide vocal "FVS-2" en option.

La voix annonçant la fréquence de la bande de fonctionnement peut aussi être entendue lorsque la fonction d'annonce est activée.

Installation du guide vocal "FVS-2"

• Préparations

- Guide vocal "FVS-2" (en option)
- Plus pilote




• Procédure d'installation

Précautions


- Sauf en cas de nécessité, ne touchez aucune pièce avec les mains car les semi-conducteurs risquent d'être endommagés par l'électricité statique.
- Notez que les coûts de main d'oeuvre pour l'installation d'éléments en option par le personnel d'assistance du service client de notre société seront facturés séparément.

- 1 Eteignez la radio.
- 2 Coupez l'alimentation externe.
- 3 Débranchez le câble de commande, le micro et le câble d'alimentation c.c. du boîtier principal.
- 4 Retirez les huit vis du boîtier principal, quatre en haut et deux de chaque côté.




- 5** Soulevez lentement le côté avant du couvercle supérieur du boîtier principal.

Attention Evitez de soulever le couvercle supérieur en le forçant. Les câbles branchés aux tableaux à l'intérieur du boîtier principal et au haut-parleur à l'intérieur du couvercle risquent d'être coupés.




- 6** Débranchez le câble du haut-parleur entre le couvercle supérieur et la prise du tableau situé à l'intérieur du boîtier principal avant de déposer le couvercle.

Attention Maintenez le connecteur pour débrancher le câble sans tirer directement sur le câble.



- 7** Reportez-vous à la figure à droite pour installer le FVS-2.

Attention Vérifiez le sens du connecteur et branchez le FVS-2 à fond vers l'arrière.



- 8** Branchez les câbles du haut-parleur entre le couvercle du boîtier principal et la prise d'origine sur le tableau.
- 9** Installez le couvercle supérieur du boîtier principal et fixez-le avec les huit vis

Utilisation de la mémoire vocale

La mémoire vocale est une fonction permettant d'enregistrer l'audio reçue. L'audio est enregistrée dans le FVS-2 installé sur la radio. L'audio enregistrée peut être écoutée sur la radio puis effacée.

Configuration du fonctionnement de la mémoire vocale

- 1 Allumez la radio.
- 2 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

- 3 Touchez **[OPTION]**



- 4 Sélectionnez et touchez **[3 VOICE MEMORY]**
L'écran des paramètres détaillés s'affichera.



- 5 Touchez **[PLAY/REC]** pour régler la durée d'enregistrement.
Le réglage alternera entre "FREE 5min" et "LAST 30sec" à chaque pression.
"FREE 5min": Permet d'enregistrer un total de 5 minutes d'audio dans 8 zones d'enregistrement.
"LAST 30sec": Les 30 dernières secondes sont enregistrées.



Conseil Valeur par défaut: FREE 5 min

- 6 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Enregistrement de l'audio de réception

1 Appuyez sur 
Le menu de fonction s'affichera.

2 Touchez **[REC]**
L'enregistrement commencera.

Conseils * Si **[REC]** n'est pas affiché dans le menu, utilisez **[BACK]** ou **[FWD]** pour commuter le menu.

- Réglez la durée d'enregistrement avec "OPTION" → "3 VOICE MEMORY" dans le menu de configuration. Il s'affichera sous **[REC]**.

3 Touchez **[STOP]**
L'enregistrement s'arrêtera.
Le numéro de piste de l'audio enregistrée s'affichera sous **[PLAY TRACK]**.



4 Appuyez sur 
L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Lecture de l'audio enregistrée

1 Appuyez sur 
Le menu de fonctions s'affichera.

2 Touchez **[PLAY/REC]** pour sélectionner le numéro de piste à écouter.

- Conseils**
- Ce numéro n'est pas disponible s'il n'y a qu'un enregistrement.
 - Lorsqu'il y a deux enregistrements ou plus, le numéro de piste change dans l'ordre "ALL", "1", "2"... à chaque pression.
 - Toutes les pistes enregistrées sont lues en séquence lorsque "ALL" est sélectionné.



Enregistrement et lecture d'audio de réception en option

3 Touchez [PLAY]

La lecture commencera.

La lecture s'arrêtera automatiquement à la fin de la piste sélectionnée.



Touchez [STOP] pour arrêter la lecture.



4 Appuyez sur [F]

L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Suppression de l'audio enregistré

1 Appuyez sur [F]

Le menu de fonction s'affichera.

2 Touchez [CLR]

L'écran de confirmation s'affichera.



3 Touchez [OK?]

L'effacement commencera.

Attention La totalité de l'audio enregistrée sera effacée. S'il y a deux enregistrements ou plus, il n'est pas possible de choisir le numéro de piste à effacer.

Lorsque les enregistrements sont effacés, [ALL] s'affiche sous [PLAY TRACK].



4 Appuyez sur [F]

L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Ecoute de l'annonce vocale de la fréquence

Configuration de la fonction d'annonce

Configurez les informations suivantes.

- Lecture automatique de la fréquence ou non
- Lecture de la fréquence en japonais ou en anglais
- Lecture à voix haute
- Supprime le son du récepteur pendant une annonce vocale ou pendant l'écoute d'un message audio enregistré.

1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez **[OPTION]**



3 Sélectionnez et touchez **[3 VOICE MEMORY]**
L'écran des paramètres détaillés s'affichera.



4 Touchez **[ANNOUNCE]** pour sélectionner la condition de lecture de la fréquence

Le réglage alternera entre "AUTO", "OFF" et "MANUAL" à chaque pression.

"AUTO": La fréquence est lue lorsque la bande change après avoir touché **[VOICE]**.

"OFF": La fréquence n'est pas lue.

"MANUAL": La fréquence est lue lorsque **[VOICE]** est touché.



Conseil Valeur par défaut: AUTO

5 Touchez **[LANGUAGE]** pour sélectionner la langue dans laquelle lire la fréquence

Le réglage alternera entre "JAPANESE" et "ENGLISH" à chaque pression.

Conseil Valeur par défaut: ENGLISH



Enregistrement et lecture d'audio de réception en option

- 6 Touchez **[VOLUME]** pour sélectionner le volume d'annonce

Le réglage alternera entre "HIGH", "MID" et "LOW" à chaque pression.

Conseil Valeur par défaut: HIGH



- 7 Toucher **[RX MUTE]** pour sélectionner ON/OFF
Le réglage alternera entre "ON" et "OFF" à chaque pression du symbole.

ON: L'audio de réception sera coupé pendant une annonce vocale ou pendant l'écoute d'audio enregistré.

OFF: L'audio de réception ne sera pas coupé pendant une annonce vocale ou pendant l'écoute d'audio enregistré.

Conseil Valeur par défaut: ON



- 8 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
La fonction d'annonce sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Ecoute de l'annonce vocale de la fréquence

(1) Si le fonctionnement est réglé sur "AUTO"

La fréquence de la bande de fonctionnement sera automatiquement annoncée dans les cas suivants.

- Lorsque le mode VFO et le mode mémoire sont commutés.
- Lorsque la bande de fonctionnement change.

Conseils

- La fréquence sera aussi annoncée en touchant **[VOICE]**.
- Le volume peut être réglé en tournant **[VOLUME]** de la bande de fonctionnement.

(2) Lorsque le fonctionnement est réglé sur "MANUAL"

- 1 Appuyez sur **[F]**
Le menu de fonction s'affichera.

- 2 Touchez **[VOICE]**
La fréquence de la bande de fonctionnement sera annoncée.



Conseil

- Le volume peut aussi être réglé en tournant **[VOLUME]** de la bande de fonctionnement.

Copie des données de la radio vers un autre émetteur-récepteur


Les canaux mémoire et les paramètres du menu de configuration peuvent être copiés dans un autre émetteur-récepteur FTM-400XDE. Cette fonction est utile pour faire correspondre les paramètres des stations partenaires avec qui vous communiquez fréquemment.

Utilisation de la carte micro-SD

Les fichiers de données sauvegardés dans le FTM-400XDE peuvent être sélectionnés et copiés sur une carte micro-SD.

Copie de données sur une carte micro-SD


- 1 Insérez la carte micro-SD dans le logement de carte du boîtier principal.
- 2 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 3 Touchez **[SD CARD]**
La liste des menus s'affichera.




- 4 Sélectionnez et touchez **[1 BACKUP]**
L'écran de sélection du sens de la copie s'affichera.



- 5 Touchez **[Write to SD]**
L'écran de sélection des fichiers de données à copier s'affichera.
"ALL": Copie toutes les données.
"MEMORY": Copie seulement les canaux mémoire et les informations de position pour le retour en arrière.
"SETUP": Copie seulement les paramètres du menu de configuration.




- 6 Sélectionnez et touchez le fichier à copier.
L'écran de confirmation s'affichera.



Copie des données de la radio vers un autre émetteur-récepteur

7 Touchez [OK?]

Les données sélectionnées à l'étape 6 seront copiées sur la carte micro-SD.
"Completed" s'affichera une fois la copie terminée.



8 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Copie de données depuis la carte micro-SD.


1 Insérez la carte micro-SD dans le FTM-400XDE où les données sont enregistrées et copiez les données sur la carte.

2 Retirez la carte micro-SD et insérez-la dans le FTM-400XDE dans lequel les données doivent être copiées.

3 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

4 Touchez [SD CARD]

La liste des menus s'affichera.



5 Sélectionnez et touchez [1 BACKUP].

L'écran de sélection du sens de la copie s'affichera.




6 Touchez [Read from SD].

L'écran de sélection des fichiers de données à copier s'affichera.

"ALL": Copie toutes les données.

"MEMORY": Copie seulement les canaux mémoire et les informations de position pour le retour en arrière.


"SETUP": Copie seulement les paramètres du menu de configuration.



- 7 Sélectionnez et touchez les données à copier.

L'écran de confirmation s'affichera.


Conseil Il n'est pas possible de toucher les données qui n'ont pas été sauvegardées sur la carte micro-SD.



- 8 Touchez [OK?]

Les données sélectionnées à l'étape 7 seront copiées sur la carte micro-SD.

"Completed" s'affichera une fois la copie terminée.



- 9 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil


Les informations sur le groupe et les membres enregistrées dans la mémoire avec la fonction GM peuvent être copiées avec la carte micro-SD. Voir l'édition séparée du manuel d'utilisation GM pour plus de détails (téléchargez le manuel depuis le site YAESU).

Utilisation de la fonction de clonage

La fonction de clonage permet de copier directement les données enregistrées dans la radio dans un autre FTM-400XDE.

Exemple: Pour utiliser la fonction de clonage dans deux FTM-400XDE

- 1 Mettez les deux FTM-400XDE hors tension.
- 2 Branchez le câble de clonage "CT-166" en option dans les prises jack [DATA] respectives au dos des boîtiers principaux.




- 2 Mettez les deux FTM-400XDE sous tension.
- 4 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

Copie des données de la radio vers un autre émetteur-récepteur

5 Touchez [RESET/CLONE]

La liste des menus s'affichera.



6 Sélectionnez et touchez [7 CLONE]

L'écran de sélection du sens de la copie s'affichera.



7 Sélectionnez et touchez [This radio → other]

dans le FTM-400XDE depuis lequel les données vont être copiées.

L'écran de confirmation s'affichera.



8 Sélectionnez et touchez [Other → This radio]

dans le FTM-400XDE dans lequel les données vont être copiées

L'écran de confirmation s'affichera.

9 Touchez [OK?] pour chacun d'eux.

Les données seront copiées.

"Completed" s'affichera une fois la copie terminée.



10 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus

L'affichage reviendra à l'écran précédent.

11 Mettez les deux FTM-400XDE hors tension et débranchez le câble de clonage.

Précautions


- Si "ERROR" s'affiche pendant la copie (clonage), vérifiez le branchement du câble de clonage et recommencez l'opération de clonage depuis le début.
- Si l'opération est interrompue avant la fin suite à une perte de puissance pendant la copie (clonage), le FTM-400XDE dans lequel les données sont copiées sera automatiquement réinitialisé. Recherchez d'éventuelles anomalies dans l'alimentation électrique et recommencez l'opération de clonage depuis le début.

Utilisation de la radio avec un périphérique extérieur

Le câble de connexion PC fourni "SCU-20" et d'autres câbles en option permettent de connecter la radio à un ordinateur comme un port COM pour les opérations suivantes.

- Transmission des informations de position de votre station à un ordinateur pour les intégrer à un logiciel de carte.
- Mise à jour du micrologiciel de la radio
- communication par paquets


Utilisez la prise jack [DATA] au dos du boîtier principal pour effectuer la connexion à l'ordinateur. L'attribution des broches de la prise [DATA] est la suivante.



- ① PKD (entrée données paquet)
- ② GND
- ③ PSK (PTT)
- ④ RX 9600 (sortie données packet 9600 bps)
- ⑤ RX 1200 (sortie données packet 1200 bps)
- ⑥ PK SQL (réglage squelch)
- ⑦ TXD (sortie données série [émetteur-récepteur → PC])
- ⑧ RXD (entrée données série [émetteur-récepteur ← PC])
- ⑨ CTS (contrôle transmission des données)
- ⑩ RTS (contrôle transmission données)

Connexion à un ordinateur


- Préparations
- Ordinateur
- Câble de connexion PC "SCU-20" (accessoires)... pour la connexion au port USB d'un ordinateur



- ① PKD (entrée données paquet)
- ② GND
- ③ PSK (PTT)
- ④ RX 9600 (sortie données packet 9600 bps)
- ⑤ RX 1200 (sortie données packet 1200 bps)
- ⑥ PK SQL (réglage squelch)
- ⑦ TXD (sortie données série [émetteur-récepteur PC])
- ⑧ RXD (entrée données série [émetteur-récepteur PC])
- ⑨ CTS (contrôle transmission des données)
- ⑩ RTS (contrôle transmission données)

Utilisation de la radio avec un périphérique extérieur

- Câble de données "CT-165" (option)... pour la connexion au port RS-232C d'un ordinateur



- ① -
- ② GND
- ③ -
- ④ -
- ⑤ -
- ⑥ -
- ⑦ TXD (sortie données série [émetteur-récepteur → PC])
- ⑧ RXD (entrée données série [émetteur-récepteur ← PC])
- ⑨ CTS (contrôle transmission des données)
- ⑩ RTS (contrôle transmission données)

- ① -
- ② TXD (sortie données série [émetteur-récepteur → PC])
- ③ RXD (entrée données série [émetteur-récepteur ← PC])
- ④ -
- ⑤ GND
- ⑥ -
- ⑦ CTS (contrôle transmission des données)
- ⑧ RTS (contrôle transmission données)
- ⑨ -



Conseils

- N'oubliez pas d'éteindre la radio avant de procéder à la connexion.
- Si vous utilisez le câble de connexion PC "SCU-20", vous devez installer un pilote dédié dans l'ordinateur. Téléchargez et utilisez le pilote et le manuel d'installation depuis le site YAESU.

Fonctions à utiliser en cas de besoin

Envoi d'informations de position à l'ordinateur


- 1 Allumez la radio.
- 2 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 3 Touchez **[DATA]**
La liste des menus s'affichera.
- 4 Sélectionnez et touchez **[1 COM PORT SETTING]**
L'écran des paramètres détaillés s'affichera.



- 5 Touchez **[OUTPUT]** pour sélectionner "GPS OUT".
Le réglage change comme suit à chaque pression.
"OFF(camera)" → "GPS OUT" → "PACKET" →
"WAYPOINT"


Conseil Valeur par défaut: OFF (camera)

Attention La fonction Instantané du micro haut-parleur avec appareil photo sera désactivée si ce paramètre est réglé sur "OFF (camera)".



- 6 Touchez **[SPEED]** pour sélectionner la vitesse de transmission du port COM
Le réglage change comme suit à chaque pression.
"4800 bps" → "9600 bps" → "19200 bps" → "38400 bps" → "57600 bps"

Conseil Valeur par défaut: 9600 bps



- 7 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
L'affichage reviendra à l'écran précédent.

La sortie des informations de position commencera et les informations de votre position seront transmises à l'ordinateur à intervalles d'une seconde environ.

Conseil

Un logiciel d'application utilisant la trame GGA et RMC de la norme NMEA-0183 est nécessaire pour utiliser les informations de position.

Mise à jour du micrologiciel de la radio

Le micrologiciel de la radio peut être mis à jour en se connectant à un ordinateur lorsque le micrologiciel mis à jour est disponible. Téléchargez et utilisez la version mise à jour du micrologiciel et le manuel de mise à jour depuis le site YAESU.

Utilisation de la radio comme émetteur-récepteur pour la communication par paquets


Cette radio permet la communication par paquets en connectant la radio au TNC (contrôleur de noeud terminal)

● Préparations

- TNC
- Ordinateur
- Câble de données*... Préparez un câble de données adapté au dispositif de connexion.


* Nous fournissons les produits en option suivants.

- Câble de données "CT-167" (option)




- | | | |
|--|------------------------|--|
| ① PKD (entrée données paquet) | ① Marron | PKD (entrées données paquet) |
| ② GND | ② Câble noir épais GND | |
| ③ PSK (PTT) | ③ Rouge | PSK (PTT) |
| ④ RX 9600 (sortie données packet 9600 bps) | ④ Orange | RX 9600 (sortie données paquet 9600 bps) |
| ⑤ RX 1200 (sortie données packet 1200 bps) | ⑤ Jaune | RX 1200 (sortie données paquet 1200 bps) |
| ⑥ PK SQL (réglage squelch) | ⑥ Vert | PK SQL (réglage squelch) |
| ⑦ TXD (sortie données série [émetteur-récepteur PC]) | ⑦ Bleu | TXD (sortie données série) [émetteur-récepteur → PC] |
| ⑧ RXD (entrée données série [émetteur-récepteur PC]) | ⑧ Gris | RXD (entrée données série [émetteur-récepteur ← PC]) |
| ⑨ CTS (contrôle transmission des données) | ⑨ Blanc | CTS (contrôle communication données) |
| ⑩ RTS (contrôle transmission données) | ⑩ Noir | RTS (contrôle communication données) |

- Câble de données "CT-164" (option)



- | | |
|--|--|
| ① PKD (entrée données paquet) | ① PKD (entrée données paquet) |
| ② GND | ② GND |
| ③ PSK (PTT) | ③ PSK (PTT) |
| ④ RX 9600 (sortie données packet 9600 bps) | ④ RX 9600 (sortie données packet 9600 bps) |
| ⑤ RX 1200 (sortie données packet 1200 bps) | ⑤ RX 1200 (sortie données packet 1200 bps) |
| ⑥ PK SQL (réglage squelch) | ⑥ PK SQL (réglage squelch) |
| ⑦ - | |
| ⑧ - | |
| ⑨ - | |
| ⑩ - | |

- Câble de données "CT-163" (option)



- ① PKD (entrée données paquet)
- ② GND
- ③ PSK (PTT)
- ④ RX 9600 (sortie données packet 9600 bps)
- ⑤ RX 1200 (sortie données packet 1200 bps)
- ⑥ PK SQL (réglage squelch)
- ⑦ TXD (sortie données série [émetteur-récepteur → PC])
- ⑧ RXD (entrée données série [émetteur-récepteur ← PC])
- ⑨ CTS (contrôle transmission des données)
- ⑩ RTS (contrôle transmission données)

Dsub 9 broches

- ① -
- ② TXD (sortie données série [émetteur-récepteur → PC])
- ③ RXD (entrée données série [émetteur-récepteur ← PC])
- ④ -
- ⑤ GND
- ⑥ -
- ⑦ CTS (contrôle transmission des données)
- ⑧ RTS (contrôle transmission données)
- ⑨ -

DIN 6 broches

- ① PKD (entrée données paquet)
- ② GND
- ③ PSK (PTT)
- ④ RX 9600 (sortie données packet 9600 bps)
- ⑤ RX 1200 (sortie données packet 1200 bps)
- ⑥ PK SQL (réglage squelch)


Conseils

- N'oubliez pas d'éteindre la radio avant d'effectuer la connexion.
- Consultez le manuel d'utilisation du TNC utilisé qui explique la procédure de connexion du TNC à un ordinateur.
- Des interférences de réception RF peuvent se produire en raison de bruits dans l'ordinateur. Si les signaux ne sont pas reçus normalement, éloignez l'ordinateur de la radio et utilisez un photocoupleur et un filtre antiparasites pour la connexion.


Utilisation de la radio avec un périphérique extérieur

- Configurez la fonction de communication par paquets

- 1 Allumez la radio.
- 2 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 3 Touchez **[DATA]**
La liste des menus s'affichera.




- 4 Sélectionnez et touchez **[1 COM PORT SETTING]**
L'écran des paramètres détaillés s'affichera.



- 5 Touchez **[OUTPUT]** pour sélectionner "PACKET".
Le réglage change comme suit à chaque pression.
"OFF(camera)" → "GPS OUT" → "PACKET" → "WAYPOINT"


Conseil Valeur par défaut: OFF (camera)

Attention La fonction Instantané du micro haut-parleur avec appareil photo sera désactivée si ce paramètre est réglé sur "OFF (camera)".




- 6 Touchez **[SPEED]** pour sélectionner la vitesse de transmission du port COM
Le réglage change comme suit à chaque pression.
"4800 bps" → "9600 bps" → "19200 bps" → "38400 bps" → "57600 bps"

Conseil Valeur par défaut: 9600 bps




- 7 Touchez **[BACK]**
- 8 Sélectionnez et touchez **[2 DATA BAND SELECT]**
L'écran des paramètres détaillés s'affichera.



- 9** Touchez **[DATA]** pour sélectionner la bande à utiliser pour la communication par paquets


Le réglage change comme suit à chaque pression.
 "A-BAND FIX" → "B-BAND FIX" → "A=TX/B=RX" →
 "A=RX/B=TX" → "MAIN BAND" → "SUB BAND"

- Conseils**
- Voir "Paramètres de communication de données" (p. 193) pour plus de détails.
 - Valeur par défaut: B-BAND FIX




- 10** Touchez **[BACK]**

- 11** Sélectionnez et touchez **[3 DATA SPEED]**
 L'écran des paramètres détaillés s'affichera.




- 12** Touchez **[DATA]** pour sélectionner la vitesse de communication par paquets.
 Le réglage alternera entre "1200 bps" et "9600 bps" à chaque pression.

- Conseil** Valeur par défaut: 1200 bps



- 13** Touchez **[BACK]**


- 14** Sélectionnez et touchez **[4 DATA SQUELCH]**
 L'écran des paramètres détaillés s'affichera.



- 15** Touchez **[DATA]** pour sélectionner la méthode de détection de squelch pour la communication par paquets.

Le réglage alternera entre "RX BAND" et "TX/RX BAND" à chaque pression.

- Conseils**
- Voir "Paramètres de communication de données" (p. 193) pour plus de détails.
 - Valeur par défaut: RX BAND



Utilisation de la radio avec un périphérique extérieur

- 16 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
L'affichage reviendra à l'écran précédent.
La communication par paquets sera activée.
- 17 Choisissez la bande et la fréquence en fonction des paramètres du menu de configuration.
- 18 Tournez  de la bande de réception.
Le niveau de sortie vers TNC depuis la radio sera configuré.
- 19 Réglez le niveau de sortie TNC.
Le niveau d'entrée de la radio sera configuré.

Attention

En cas de transmission de gros volumes de données, la durée d'émission est plus longue et la radio chauffe. Si l'émission dure longtemps, le circuit de prévention de surchauffe entre en action pour réduire la puissance d'émission. Si l'émission se poursuit, elle sera suspendue automatiquement et la radio passera en mode de réception pour éviter une défaillance due à la surchauffe. Lorsque le circuit de prévention de surchauffe est activé et que la radio passe en mode de réception, coupez l'alimentation ou attendez que la température chute en mode de réception.

Il est possible de connecter d'autres périphériques.

● Haut-parleur externe

Il est possible de connecter un haut-parleur externe étanche "MLS-200-M10", ayant une qualité de son et une puissance élevées.


Branchez le haut-parleur externe dans la prise jack [EXT SP] au dos du boîtier principal.

Conseil

Si un haut-parleur externe est branché dans la prise [EXT SP], aucun son ne sortira du haut-parleur interne.

Si vous branchez un haut-parleur extérieur différent du MLS-200-M10 dans la prise [EXT SP], utilisez exclusivement un haut-parleur **stéréo** (ne branchez pas un haut-parleur **mono** directement dans la prise [EXT SP].)

Si vous souhaitez brancher un haut-parleur **mono** dans la prise [EXT SP], utilisez la fiche "Stéréo à Mono" fournie (voir figure).



Le menu de configuration permet de personnaliser les différentes fonctions de la radio selon vos préférences personnelles et le type d'utilisation. Les fonctions sont divisées en menus tels qu'affichage, émission et réception, mémoire, configuration de l'appareil, etc. Il est facile de sélectionner les éléments que vous souhaitez régler à partir des listes respectives, et d'entrer ou de sélectionner les paramètres faciles à utiliser.

Opérations de base du menu de configuration

1 Appuyez sur **DISP** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera

2 Touchez l'entrée de menu.
La liste des menus s'affichera.

3 Sélectionnez l'entrée à configurer.
Tournez **ENT** ou touchez l'entrée.
L'entrée deviendra orange.

Conseil Tournez **ENT** pour sélectionner les entrées qui ne sont pas visibles sur l'écran.

4 des valeurs de consigne
Appuyez sur **ENT** brièvement ou touchez l'entrée
La valeur de consigne changera chaque à chaque pression.

Conseil Lorsque ">" s'affiche dans le champ de valeur de consigne, appuyez sur **ENT** ou touchez une entrée pour afficher l'écran contenant les paramètres détaillés.

5 Appuyez sur **DISP** pendant une seconde ou plus, ou appuyez sur le bouton [PTT] sur le micro.

La valeur choisie sera confirmée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

- Conseils**
- La valeur choisie peut aussi être confirmée en appuyant brièvement sur **ENT**.
 - Pour configurer d'autres entrées dans le même menu, touchez **[BACK]**. La valeur configurée sera confirmée et l'affichage reviendra à l'écran de la liste des menus.
 - En touchant **[BACK]** dans l'un des écrans, l'affichage revient à l'écran précédent.

Conseil

Lorsqu'une entrée de menu est à nouveau touchée et que la liste des menus s'affiche, un écran dans lequel est déjà sélectionnée une entrée configurée précédemment (en orange) s'affiche.



Liste des menus de configuration

Entrée de menu		Explication des fonctions	Réglages disponibles (Valeurs par défaut indiquées en GRAS)
AFFICHAGE			
1	DISPLAY SELECT	L'écran affiche les paramètres en appuyant brièvement sur [DISP] .	ALTITUDE: ON / OFF TIMER/CLOCK: ON/ OFF GPS INFO: ON / OFF
2	TARGET LOCATION	Alterne entre l'écran du compas et l'écran de la latitude et de la longitude lorsque les fonctions GPS et GM sont utilisées.	COMPASS / NUMERIC
3	COULEUR DE FOND	Règle la couleur de fond de l'affichage	ORANGE / GREEN / BLUE / PURPLE / GRAY
4	BAND SCOPE	Configuration de la largeur de l'analyseur spectral	NARROW / WIDE
5	LCD BRIGHTNESS	Luminosité de l'écran tactile	MIN / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / MAX
6	LCD CONTRAST	Contraste de l'écran tactile	-3 / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 / +3
7	TIME/VDD	Configuration de l'affichage de l'heure / tension	TIME / VDD
TX/RX			
	MODE	Configuration du format de signal en mode analogique	AUTO (FM) / FM / NARROW FM / AM
DIGITAL			
1	AMS TX MODE	Configure le mode de transmission AMS	TX M / TX FM FIXED / TX DN FIXED / TX VW FIXED / AUTO
2	SQL TYPE	Configuration du type de squelch en mode numérique	OFF / CODE / BREAK
3	SQL CODE	Configuration du code de squelch en mode numérique	CODE: 001 à 126
4	DIGITAL POPUP TIME	Durée d'affichage contextuel de l'écran d'information	OFF / 2 sec / 4 sec / 6 sec / 8 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec / CONTINUE
5	LOCATION SERVICE	Configuration de l'affichage de la position (MY POSITION) en mode numérique	ON / OFF Voir l'édition séparée du manuel d'utilisation GM pour tout détail sur les fonctions.
6	STANDBY BEEP	Configuration du bip d'attente	ON / OFF
7	DSP VERSION	Affichage de la version DSP	Ver. 2 ** (non modifiable; diffère en fonction de la date d'édition)
AUDIO			
1	SUB BAND MUTE	Configuration du silencieux de sous-bande	OFF / ON
2	MIC GAIN	Configuration de la sensibilité du micro	MIN / LOW / NORMAL / HIGH / MAX
MEMORY			
1	ALPHA TAG SIZE	Configuration de la taille de l'affichage de l'étiquette des canaux mémoire	SMALL / LARGE
2	MEM SCAN TYPE	Configuration de la méthode de balayage pendant le balayage de mémoire	ALL MEM / SELECT MEM

Liste des menus de configuration

Entrée de menu		Explication des fonctions	Réglages disponibles (Valeurs par défaut indiquées en GRAS)
SIGNALING			
1	TONE SQL FREQ	Fréquence de tonalité (CTCSS)	67.0Hz - 254.1 Hz 88.5 Hz
2	CODE DCS	Configuration du code DCS	023 - 754
3	AUTO DIALER	Configuration d'émission automatique de code DTMF	OFF / ON
4	DTMF MEMORY	Enregistrement du code DTMF	1 - 9 voies 16 caractères chaque
5	PAGER CODE	Configuration du code individuel de récepteur d'appel	RX CODE 1: 01 - 50 05 RX CODE 2: 01 - 50 47 TX CODE 1: 01 - 50 05 TX CODE 2: 01 - 50 47
6	PRG REV TONE	Fréquence de tonalité inverse programmée par l'utilisateur	300 Hz - 3000 Hz 1500 Hz
7	BELL RINGER	Réglage de la longueur de la sonnerie de rappel	OFF / 1 time / 3 times / 5 times / 8 times / CONTINUOUS
8	SQL EXPANSION	Réglage du type de squelch séparé pour l'émission et la réception.	OFF / ON
SCAN			
1	DUAL WATCH STOP	Configuration de la méthode de réception des signaux	AUTO / HOLD
2	SCAN DIRECTION	Configuration du sens de balayage	UP / DOWN
3	SCAN RESUME	Règle la fonction de reprise après un arrêt du balayage	BUSY / HOLD / 1 sec / 3 sec / 5 sec
GM			
1	RANGE RINGER	Réglage de la sonnerie lors de la recherche de stations à portée de communication	OFF / ON
2	ID RADIO	Affichage de l'identifiant spécifique par l'émetteur-récepteur	- (non modifiable)
* Voir l'édition séparée du manuel d'utilisation GM pour tout détail sur les fonctions.			
WIRES X			
1	RPT/WIRES FREQ PRESET FREQUENCY	Configuration de la fréquence de fonctionnement dans le répéteur / WIRES-X Enregistrement de la fréquence pré-réglée	MANUAL / PRESET 144,000 - 146,000 144,620
2	SEARCH SETUP	Configuration de la méthode de sélection WIRES ROOM	HISTORY / ACTIVITY
3	EDIT CATEGORY TAG	Edition de l'étiquette de catégorie	C1 - C5
4	REMOVE ROOM/NODE	Suppression des catégories enregistrées	C1 - C5
* Voir l'édition séparée du manuel d'utilisation WIRES-X pour tout détail sur les fonctions.			

Liste des menus de configuration

Entrée de menu		Explication des fonctions	Réglages disponibles (Valeurs par défaut indiquées en GRAS)
CONFIG			
1	DATE & TIME ADJUST	Configuration de la date et de l'heure	-
2	DATE & TIME FORMAT	Configuration des formats d'affichage de la date et de l'heure.	DATE: mmm/dd/yyyy / yyyy/mmm/dd / dd/mmm/yyyy / yyyy/dd/mmm TIME: 24 heures / 12 heures
3	TIME ZONE	Configuration du fuseau horaire	UTC±14: 00 (intervalle 0,5 h) UTC +0: 00
4	AUTO RPT SHIFT	Configuration du décalage relais automatique	OFF /ON
5	RPT SHIFT	Configuration du sens de décalage relais	Arrêt / - / + (Varie en fonction de la fréquence)
6	RPT SHIFT FREQ	Configuration du décalage TX de relais	0,00 - 99,95 MHz (Varie en fonction de la fréquence)
7	FM AM STEP	Configuration du pas des canaux	AUTO / 5,00 KHz / 6,25 KHz / 10,00 KHz / 12,50 KHz / 15,00 KHz / 20,00 KHz / 25,00 KHz / 50,00 KHz / 100,00 KHz
8	BEEP	Configuration du bip	OFF / LOW / HIGH
9	CLOCK TYPE	Configuration du décalage d'horloge	A / B
10	MIC PROGRAM KEY	Configuration des boutons P du micro	OFF / BAND SCOPE / SCAN / HOME / DCS CODE / TONE FREQ / RPT SHIFT / REVERSE / TX POWER / SQL OFF / T-CALL / VOICE / D_X / WX / S-LIST / MSG / REPLY / M-EDIT P1: SQL OFF (T-CALL: Version européenne) P2: HOME P3: D_X P4: TX POWER
11	RX COVERAGE	Configuration de l'extension de plage de réception	NORMAL / WIDE
12	UNIT	Configuration de l'unité d'affichage	METRIC / INCH (Dépend de la version de l'émetteur-récepteur)
13	APO	Temps de fonctionnement de mise hors tension automatique	OFF / 0,5 heure - 12,0 heures
14	TOT	Configuration du timeout TX	OFF / 1 min - 5 min - 30 min
15	Bluetooth PAIRING	Configuration du code PIN et début d'appariement	0000 - 9999 6111
16	GPS DATUM	Sélection de positionnement de fonction GPS	WGS-84 / TOKYO MEAN
17	GPS DEVICE	Sélection du récepteur GPS	INTERNAL / EXTERNAL
18	GPS LOG	Réglage de la durée d'accès GPS	OFF / 1 sec - 60 sec
DATA			
1	COM PORT SETTING	COM PORT SETTING	SPEED: 4800 bps / 9600 bps / 19200 bps / 38400 bps / 57600 bps OUTPUT: OFF (camera) / GPS OUT / PACKET / WAYPOINT WP FORMAT: NMEA 6 / NMEA 7 / NMEA 8 / NMEA 9 WP FILTER: ALL / MOBILE / FREQUENCY / OBJECT/ITEM / DIGIPEATER / VoIP / WEATHER / YAESU / CALL RINGER / RNG RINGER

Liste des menus de configuration

Entrée de menu		Explication des fonctions	Réglages disponibles (Valeurs par défaut indiquées en GRAS)
DATA			
2	DATA BAND SELECT	Configuration de la sélection de bande APRS/DATA	APRS: MAIN BAND / SUB BAND / A-BAND FIX / B-BAND FIX / A=TX/B=RX / A=RX/B=TX DATA: MAIN BAND / SUB BAND / A-BAND FIX / B-BAND FIX / A=TX/B=RX / A=RX/B=TX
3	DATA SPEED	Configuration du débit en bauds de communication APRS/DATA	APRS: 1200 bps / 9600 bps DATA: 1200 bps / 9600 bps
4	DATA SQUELCH	Configuration de la détection de squelch	APRS: RX BAND / TX/RX BAND DATA: RX BAND / TX/RX BAND TX: ON / OFF
APRS			
1	APRS COMPASS	Orientation de l'affichage du compas APRS	NORTH UP / HEADING UP
2	APRS DESTINATION	Affichage du code de modèle Non modifiable	APY400
3	APRS FILTER	Réglage de la fonction de filtre	Mic-E: ON / OFF POSITION: ON / OFF WEATHER: ON / OFF OBJECT: ON / OFF ITEM: ON / OFF STATUS: ON / OFF OTHER: ON / OFF RANGE LIMIT: 1 mi - 3000 mi OFF ALT.NET: ON / OFF
4	APRS MESSAGE TEXT	Saisie de texte de message standard	1 à 8 CH
5	APRS MODEM	Configuration ON/OFF de la fonction APRS	OFF / ON
6	APRS MUTE	Configuration du silencieux AF de la bande A pour APRS	OFF / ON
7	APRS POP-UP	Configuration de la durée d'affichage pour l'affichage contextuel de balises et de messages	BEACON: OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec / HOLD MESSAGE: OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec / HOLD MYPACKET: OFF / ON
8	APRS POP-UP COLOR	Configuration de la couleur de l'écran pour l'affichage contextuel de balises	CHECK OFF / GREEN / BLUE / ORANGE / PURPLE / SKY-BLUE / YELLOW / AMBER / WHITE 1 BEACON: CHECK OFF 2 MOBILE: CHECK OFF 3 OBJECT/ITEM: CHECK OFF 4 CAL RINGER: CHECK OFF 5 RING RINGER: CHECK OFF 6 MESSAGE: CHECK OFF 7 GRP/BULT: CHECK OFF 8 MY PACKET: CHECK OFF
9	APRS RINGER	Configuration de la sonnerie à l'arrivée d'une balise	TX BEACON: ON / OFF TX MESSAGE: ON / OFF RX BEACON: ON / OFF RX MESSAGE: ON / OFF MY PACKET: ON / OFF CALL RINGER: ON / OFF RING RINGER: 1km - 100km / OFF MSG VOICE: ON / OFF
10	APRS RINGER (CALL)	Configuration de l'indicateur pour CALL RINGER	1 - 8 stations
11	APRS TX DELAY	Configuration du délai d'émission de données	100 ms / 150 ms / 200 ms / 250 ms / 300 ms / 400 ms / 500 ms / 750 ms / 1000 ms

Liste des menus de configuration

Entrée de menu		Explication des fonctions	Réglages disponibles (Valeurs par défaut indiquées en GRAS)
APRS			
12	APRS UNITS	Configuration de l'unité d'affichage APRS	1 POSITION: dd°mm.mm' / dd°mm'ss" 2 DISTANCE: km / mile 3 SPEED: km/h / mph / knot 4 ALTITUDE: m / ft 5 BARO: hPa / mb / mmHg / inHg 6 TEMP: °C / °F 7 RAIN: mm / inch 8 WIND: m/s / mph / knot
13	BEACON INFO SELECT	Configuration des informations de balise d'émission	AMBIGUITY: OFF / 1 - 4 digit SPEED/COURSE: ON / OFF ALTITUDE: ON / OFF
14	BEACON STATUS TEXT	Configuration de saisie de texte d'état	SELECT: TEXT 1 - 5 / OFF TX RATE: 1/1 ~ 1/8 / 1/2 (FREQ) - 1/8 (FREQ) TEXT 1 - 5: NONE / FREQUENCY / FREQ & SQL & SHIFT
15	BEACON TX	Commutation entre émission automatique / émission manuelle de balises	AUTO: OFF / ON INTERVAL: 30 sec - 60 min 5 min PROPORTIONAL: ON / OFF DECAY: ON / OFF LOW SPEED: 1 km/h - 99 km/h 5 km/h RATE LIMIT: 5 sec - 180 sec 30 sec
16	DIGI PATH SELECT	Configuration du parcours de répéteur numérique	OFF / WIDE 1-1 / WIDE 1-1,WIDE 2-1 / PATH 1 - PATH 4 / FULL 1 / FULL 2
17	DIGI PATH 1	Configuration d'adresse de parcours de répéteur numérique	ADRESSE 1:- ADRESSE 2:-
18	DIGI PATH 2		ADRESSE 1:- ADRESSE 2:-
19	DIGI PATH 3		ADRESSE 1:- ADRESSE 2:-
20	DIGI PATH 4		ADRESSE 1:- ADRESSE 2:-
21	DIGI PATH FULL 1		Configuration d'adresse de parcours de répéteur numérique
22	DIGI PATH FULL 2	ADRESSE 1:- ADRESSE 2:- ADRESSE 3:- ADRESSE 4:- ADRESSE 5:- ADRESSE 6:- ADRESSE 7:- ADRESSE 8:-	
23	CALL SIGN (APRS)	Configuration de mon indicatif	-
24	MESSAGE GROUP	Configuration du filtre de groupe pour les messages reçus	GROUP 1: ALL:***** GROUP 2: CQ:***** GROUP 3: QST:***** GROUP 4: YAESU:***** GROUP 5: - GROUP 6: - BULLETIN 1: BLN?:***** BULLETIN 2: BLN? BULLETIN 3: BLN?
25	MESSAGE REPLY	Configuration de réponse automatique des messages reçus	REPLY: OFF / ON CALLSIGN: *****-** REPLY TEXT: -
26	MY POSITION SET	Configuration de ma position	GPS / MANUAL

Liste des menus de configuration

Entrée de menu		Explication des fonctions	Réglages disponibles (Valeurs par défaut indiquées en GRAS)
APRS			
27	MY POSITION	Configuration manuelle de ma position	LAT: N 0°00. 00' (' 00") LON: E 0°00. 00' (' 00")
28	MY SYMBOL	Configuration de mon symbole	ICON 1: [/>] Voiture ICON 2: [/R] Véhicule loisirs ICON 3: [/] Maison QTH (VHF) USER: [YY] Radios Yaesu
29	POSITION COMMENT	Configuration de commentaire de position	Off Duty / En Route / In Service / Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 - 6 / Emergency!
30	Smart Beaconing	Configuration du Smart beaconing	1 STATUS: OFF / TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 2 LOW SPEED: 2 - 30 km/h 5 km/h 3 HIGH SPEED: 3 - 90 km/h 70 km/h 4 SLOW RATE: 1 - 100 min 30 min 5 FAST RATE: 10 - 180 sec 120 sec 6 TURN ANGLE: 5 - 90° 28° 7 TURN SLOPE: 1 - 255 26 8 TURN TIME: 5 - 180 sec 30 sec
31	SORT FILTER	Configuration de la fonction de tri / fonction de filtre	SORT: TIME / CALLSIGN / DISTANCE FILTER: ALL / MOBILE / FREQUENCY / OBJECT/ITEM / DIGIPEATER / VoIP / WEATHER / YAESU / OTHER PACKET / CALL RINGER / RANGE RINGER / 1200 bps / 9600 bps
32	VOICE ALERT	Configuration de la fonction d'alerte vocale	VOICE ALERT: NORMAL / TONE SQL / DCS / RX-TSQL / RX-DCS TONE SQL: 67.0 Hz - 254.1 Hz 100.0 Hz DCS: 023 - 754 023
* Consultez l'édition séparée du manuel d'utilisation APRS pour tout détail sur les fonctions.			
SD CARD			
1	BACKUP	Lecture et écriture d'informations de la radio sur la carte micro-SD.	Write to SD / Read from SD
2	GROUP ID	Lecture et écriture d'information GROUP ID sur la carte micro-SD.	Write to SD / Read from SD
SD CARD			
3	FORMAT	Initialisation de la carte micro-SD	-
OPTION			
1	USB CAMERA	Configuration de la taille des photos / qualité des photos pour le micro avec appareil photo	PICTURE SIZE: 160 * 120 / 320 * 240 PICTURE QUALITY: LOW / NORMAL / HIGH
2	Bluetooth	Configuration du casque Bluetooth	AUDIO: AUTO / FIX BATTERY: NORMAL / SAVE VOX: ON / OFF GAIN: HIGH / LOW
3	MÉMOIRE VOCALE	Configuration de la fonction de mémoire vocale	PLAY/REC: FREE 5 min / LAST 30 sec ANNOUNCE: AUTO / OFF / MANUAL LANGUAGE: JAPANESE / ENGLISH VOLUME: HIGH / MID / LOW

Liste des menus de configuration

Entrée de menu		Explication des fonctions	Réglages disponibles (Valeurs par défaut indiquées en GRAS)
RESET/CLONE			
1	FACTORY RESET	Ramène tous les paramètres aux réglages par défaut.	-
2	PRESET	Enregistrement des pré-réglages	-
3	RECALL PRESET	Recall preset	-
4	MEM CH RESET	Suppression des canaux mémoire enregistrés	-
5	MEM CH SORT	Tri des canaux mémoire enregistrés	-
6	APRS RESET	Ramène les paramètres APRS aux réglages par défaut.	-
7	CLONE	Copie toutes les données sauvegardées.	This radio → other / Other → This radio
CALLSIGN			
	CALLSIGN	Configuration de mon indicatif	-


Utilisation du menu de configuration

Paramètres d'affichage d'écran

Sélectionnez l'écran à afficher.

Configurez le type d'écran à afficher en appuyant brièvement sur .

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[DISPLAY]**



- 3 Touchez **[1 DISPLAY SELECT]**
L'écran de configuration de l'affichage s'affiche.



- 4 Touchez l'entrée à afficher.
Sélectionnez parmi "ALTITUDE", "TIMER/CLOCK" et "GPS INFO", l'écran que vous souhaitez afficher. A chaque pression de cette entrée, le réglage alterne entre "ON" et "OFF".



- 5 Configurez les autres écrans.
Répétez l'étape 4 pour configurer les autres écrans.
- 6 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
L'écran à afficher sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil Valeur par défaut: Tous les écrans sont réglés sur "OFF"

Commutation entre les écrans COMPASS et POSITION INFORMATION.

Lorsque les fonctions GPS et GM sont utilisées, l'écran alterne entre l'écran du compas et l'écran d'affichage des informations de position (latitude et longitude).

1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez **[DISPLAY]**



3 Touchez **[2 TARGET LOCATION]** pour sélectionner le contenu de l'affichage

A chaque pression de ce symbole, le réglage alterne entre "COMPASS" et "NUMERIC".

COMPASS: L'écran du compas s'affiche.

NUMERIC: L'écran d'affichage des informations de position (latitude et longitude) s'affiche.



Conseil Valeur par défaut: COMPASS

4 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

Le contenu de l'affichage sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Configuration de la couleur de fond de l'affichage.

La couleur de fond de l'affichage peut être sélectionnée parmi les 5 couleurs suivantes.

• Orange • Vert • Bleu • Pourpre • Gris


Voir "Modification de la couleur de fond de la zone d'affichage de la fréquence" (p. 60) pour plus de détails.

Configuration de la largeur d'affichage de l'analyseur spectral

Il est possible de régler la largeur de la bande de fréquence et le nombre de canaux mémoire à afficher lorsque l'analyseur spectral fonctionne.

1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez **[DISPLAY]**



- 3 Touchez [4 BAND SCOPE] pour sélectionner la largeur de bande de fréquence

La largeur de bande de fréquence alternera entre "WIDE" et "NARROW" à chaque pression de ce symbole.

WIDE: La largeur de bande de fréquence s'affichera avec une largeur de recherche large.

NARROW: La largeur de bande de fréquence s'affichera avec une largeur de recherche étroite.



	Mode VFO	Mode Mémoire
WIDE	± 25 pas	±25 canaux
NARROW	± 12 pas	±5 canaux

Conseil Valeur par défaut: WIDE

- 4 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

La largeur de la bande la fréquence sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Configuration de la luminosité de l'affichage

Il est possible de régler la luminosité de l'écran tactile.

Voir "Réglage de la luminosité de l'affichage" (p. 58) pour plus de détails.

Configuration du contraste de l'affichage

Il est possible de régler le contraste de l'écran tactile.

Voir "Réglage du contraste de l'affichage" (p. 58) pour plus de détails.


Commutation entre l'affichage de l'heure et l'affichage de la tension

L'affichage en haut à droite de l'écran peut alterner entre "Time Display" et "Voltage Display".

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

Le menu de configuration s'affichera.

- 2 Touchez [DISPLAY]



Utilisation du menu de configuration

- 3 Touchez [7 TIME/VDD] pour sélectionner le contenu de l'affichage.

Le contenu de l'affichage alterne entre "TIME" et "VDD" à chaque pression de ce symbole.

TIME: L'heure s'affiche.

VDD: La tension s'affiche.

Conseil Valeur par défaut: TIME

- 4 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

Le contenu de l'affichage sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.



Paramètres d'émission et de réception

Configuration du format des signaux

Le format des signaux radio peut être sélectionné parmi "FM", "AM" et "NARROW FM" en mode analogique.

Voir "Modification du format de signal radio" (p. 46) pour plus de détails.


Configuration du mode d'émission AMS

Pendant l'utilisation de la fonction AMS, le mode d'émission peut être sélectionné.


- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

Le menu de configuration s'affichera.

- 2 Touchez [TX/RX]



- 3 Touchez [DIGITAL]



- 4 Toucher [1 AMS TX MODE] pour sélectionner le mode d'émission AMS.

Le mode d'émission AMS change dans l'ordre suivant à chaque pression du symbole.

TX M: Le mode de fonctionnement est sélectionné automatiquement parmi quatre modes de communication pour correspondre au signal reçu. Appuyer momentanément sur le [PTT] du micro pour alterner entre les modes de communication numérique et analogique

- 5 TX FM FIXED: Le mode RX est sélectionné automatiquement parmi les quatre modes de communication pour correspondre au signal reçu. Le mode TX est automatiquement changé en mode "FM".

TX DN FIXED: Le mode RX est sélectionné automatiquement parmi les quatre modes de communication pour correspondre au signal reçu. Le mode TX est automatiquement changé en mode "DN".

TX VW FIXED: Le mode RX est sélectionné automatiquement parmi les quatre modes de communication pour correspondre au signal reçu. Le mode TX est automatiquement changé en mode "VW".

AUTO: Le mode de fonctionnement RX et TX est sélectionné automatiquement parmi les quatre modes de communication pour correspondre au signal reçu.

Conseil

- Valeur par défaut: TX M
- Clignotement "—": TX M
- Clignotement "○○": TX FM FIXED / TX DN FIXED
- "○○": AUTO

* L'affichage du symbole ○○ diffère en fonction du signal reçu.



- 5 Appuyer sur  pendant une seconde ou plus

Le mode d'émission AMS sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Configuration du type de squelch du mode numérique

Il est possible de régler le type de squelch en mode numérique.

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez [TX/RX]



- 3 Touchez [DIGITAL]



Utilisation du menu de configuration

4 Touchez [2 SQL TYPE]

Le type de squelch change dans l'ordre suivant à chaque pression du symbole.

“OFF” → “CODE” → “BREAK”

OFF: Il y aura toujours une sortie audio en cas de réception d'un signal numérique d'un émetteur-récepteur YAESU.

CODE: L'audio ne sera émise que lorsque les signaux reçus ont un SQL CODE correspondant.

BREAK: Indépendamment de la configuration du CODE, l'audio sera émise lorsque la station partenaire émet avec la configuration BREAK.

Conseil Valeur par défaut: OFF

5 Appuyez sur pendant une seconde ou plus

Le type de squelch sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.




Configuration du code de squelch du mode numérique

Il est possible de configurer un code de squelch en mode numérique.

1 Appuyez sur pendant une seconde ou plus

Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez [TX/RX]



3 Touchez [DIGITAL]



4 Sélectionnez et touchez [3 SQL CODE]

Les caractères de la valeur configurée deviendront orange.



5 Tournez  pour sélectionner le code.

Conseils

- Le code peut être sélectionné de 001 à 126.
- Valeur par défaut: 001

6 Touchez [3 SQL CODE]

Les caractères de la valeur configurée deviendront verts.



7 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

Le code de quelch sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.


Configuration de la durée d'affichage contextuel des informations de la station partenaire

Il est possible de configurer la durée pendant laquelle les informations de la station partenaire telles que l'indicatif, sont affichées.

1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez [TX/RX]



3 Touchez [DIGITAL]



4 Touchez [4 DIGITAL POPUP TIME] pour sélectionner la durée d'affichage contextuel.

La durée d'affichage contextuel change dans l'ordre suivant à chaque pression du symbole.

“OFF” “2sec” “4sec” “6sec” “8sec” “10sec” “20sec” “30sec” “60sec” “CONTINUE”

Conseil

Valeur par défaut: 10 sec

5 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

L'affichage contextuel sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.




Configuration de la méthode d'affichage de ma position

Voir l'édition séparée du manuel d'utilisation GM (téléchargez le manuel depuis le site YAESU).

Configuration du bip d'attente

Pendant la communication en mode numérique, un bip retentit après la fin de l'émission des autres stations.

- 1 Appuyer sur  pendant une seconde ou plus.
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Toucher [TX/RX]



- 3 Toucher [DIGITAL]



- 4 Touchez [6 STANDBY BEEP] pour sélectionner OFF/ON
Le réglage alternera entre "ON" et "OFF" à chaque pression du symbole.
OFF: Désactive la fonction STANDBY BEEP. .
ON: Active la fonction STANDBY BEEP.



Conseil Valeur par défaut

- 5 Appuyer sur  pendant une seconde ou plus
L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Affichage de la version du programme DSP


Il est possible de contrôler la version du programme DSP dans l'unité numérique à l'intérieur de la radio.

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
 - 2 Touchez [TX/RX]
 - 3 Touchez [DIGITAL]
 - 4 Touchez [7 DSP VERSION]
- La version du programme DSP s'affichera.
- 5 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Configuration du silencieux de la sous-bande

L'audio de réception de la sous-bande peut être automatiquement supprimée en cas de réception de signaux sur la bande principale.

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez [TX/RX]



- 3 Touchez [AUDIO]



- 4 Touchez [1 SUB BAND MUTE] pour sélectionner OFF/ON

Le réglage alternera entre "ON" et "OFF" à chaque pression du symbole.

OFF: L'audio de la sous-bande ne sera pas supprimée lorsqu'un signal est reçu sur la bande principale.

ON: L'audio de la sous-bande sera supprimée lorsqu'un signal est reçu sur la bande principale.

Conseil Valeur par défaut: OFF

- 5 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le silencieux de la sous-bande sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.



Configuration de la sensibilité du micro

La sensibilité (gain) du micro peut être réglée.

Voir "Réglage de la sensibilité du micro" (p. 50) pour plus de détails.

Paramètres des canaux mémoire

Configuration de la méthode d'affichage de l'étiquette de mémoire

Il est possible de sélectionner le format d'affichage du nom et de la fréquence attribués à une mémoire pour chaque mémoire.

Voir "Modification du format d'affichage de l'étiquette de mémoire" (p. 68) pour plus de détails.

Configuration de la méthode de balayage de mémoire

Il est possible de configurer le balayage de mémoire pour balayer tous les canaux mémoire ou uniquement les canaux mémoires spécifiés.

Voir "Sélection de la méthode de balayage" (p. 75) pour plus de détails.

Paramètres des signaux de tonalité

Configuration de la fréquence de tonalité de squelch (CTCSS)

Il est possible de régler la fréquence de tonalité.

Voir "Configuration de la fréquence de tonalité" (p. 102) pour plus de détails.

Configuration du CODE DCS

Il est possible de régler le code DCS.

Voir "Configuration du code DCS" (p. 104) pour plus de détails.

Configuration de la méthode d'émission du code DTMF

Il est possible de régler la méthode d'émission du code DTMF enregistré.

Voir "Emission d'un code DTMF enregistré" (p. 113) pour plus de détails.

Enregistrement du code DTMF

Les numéros de téléphone utilisés pour les connexions à une ligne publique depuis une liaison téléphonique peuvent être enregistrés avec un code DTMF ayant un maximum de 16 chiffres.

Voir "Enregistrement du code DTMF" (p. 112) pour plus de détails.

Rappel des stations spécifiées seulement

Il est possible de régler la fonction de rappel des stations spécifiées avec le code de récepteur d'appel.

Voir "Utilisation de la fonction de récepteur d'appel" (p. 106) pour plus de détails.


Configuration de la tonalité CTCSS inverse programmée par l'utilisateur

Il est possible de régler la fréquence du squelch à tonalité CTCSS inverse programmée par l'utilisateur à intervalles de 100 HZ, entre 300 Hz et 3000 Hz.

1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez **[SIGNALING]**



3 Sélectionnez et touchez **[6 PRG REV TONE]**

Les caractères de la valeur configurée deviendront orange.



- 4 Tournez  pour sélectionner la fréquence.

Conseil Valeur par défaut: 1500 Hz

- 5 Touchez **[6 PRG REV TONE]**

Les caractères de la valeur configurée deviendront verts.



- 6 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

La fréquence sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Utilisation de la sonnerie de notification d'un appel entrant depuis une station partenaire

La notification d'un appel entrant depuis une station partenaire peut être fournie par une sonnerie.

Voir "Utilisation de la sonnerie pour notifier un appel entrant d'un partenaire" (p. 110) pour plus de détails.

Configuration du type de squelch séparément pour l'émission et la transmission

Il est possible d'utiliser différents types de squelch pour l'émission et la réception.

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

Le menu de configuration s'affichera.

- 2 Touchez **[SIGNALING]**



- 3 Touchez **[8 SQL EXPANSION]** pour sélectionner OFF/ON

Le réglage alternera entre "OFF" et "ON" à chaque pression.

OFF: Utilise le même squelch pour l'émission et la réception.

ON: Utilise un squelch différent pour l'émission et la réception. Voir "Autres fonctions de squelch" (p. 110) pour plus de détails.

Conseil Valeur par défaut: OFF

- 4 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

Le type de squelch pour l'émission et la transmission sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.



Paramètres de balayage

Configuration de la méthode de réception des signaux


Il est possible de configurer la méthode de réception lorsqu'un signal est détecté sur le canal Home.

Voir "Configuration de la méthode de réception de signaux" (p. 82) pour plus de détails.

Configuration du sens du balayage

Il est possible de configurer le sens du balayage pour balayer les fréquences ou les numéros de canaux mémoire en ordre croissant ou décroissant.

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[SCAN]**



- 3 Touchez **[2 SCAN DIRECTION]** pour sélectionner le sens du balayage
Le réglage alternera entre "UP" et "DOWN" à chaque pression.
UP: Balayage des fréquences ou des numéros de canaux mémoire en ordre croissant.
DOWN: Balayage des fréquences ou des numéros de canaux mémoire en ordre décroissant.



Conseil Valeur par défaut: UP

- 4 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le sens du balayage sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Configuration de l'opération de réception à l'arrêt du balayage

Il est possible de configurer la méthode de réception à l'arrêt du balayage. Voir "Configuration de l'opération de réception à l'arrêt du balayage" (p. 73) pour plus de détails.

Paramètres de la fonction d'écoute collective

La fonction GM (écoute collective) contrôle automatiquement si des membres du groupe enregistrés se trouvent à portée de communication.

Voir l'édition séparée du manuel d'utilisation GM pour plus de détails (téléchargez le manuel d'utilisation depuis le site YAESU).

Paramètres des fonctions et configuration

Configuration de la date et de l'heure

Il est possible de régler la date et l'heure de la radio.


Voir "Réglage de la date et de l'heure" (p. 56) pour plus de détails.

Configuration du format d'affichage de la date et de l'heure


Il est possible de changer le format d'affichage de l'horloge de la radio comme suit.

- Format de la date: Format Mois/Jour/Année, format Année/Mois/Jour, format Jour/Mois/Année, format Année/Jour/Mois
- Format de l'heure: Format 24 heures, format 12 heures


- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[CONFIG]**



- 3 Touchez **[2 DATE & TIME FORMAT]**
L'écran de réglage de l'affichage pour la date et l'heure s'affichera.



- 4 Touchez **[DATE]**
L'écran de réglage pour la date s'affichera.



- 5 Touchez le format à afficher.
Touchez et sélectionnez le format de date à afficher.
mmm/dd/yyyy: Affichage au format Mois/Jour/Année
yyyy/mmm/dd: Affichage au format Année/Mois/Jour
dd/mmm/yyyy: Affichage au format Jour/Mois/Année
yyyy/dd/mm: Affichage au format Année/Jour/Mois



Conseil Valeur par défaut: mmm/dd/yyyy

- 6 Touchez **[BACK]**



- 7 Touchez **[TIME]** pour sélectionner le format d'affichage de l'heure
Le réglage alternera entre "24 hour" et "12 hour" à chaque pression.



Conseil Valeur par défaut: 24 heures

- 8 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le format d'affichage de la date et de l'heure sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.


Configuration du fuseau horaire

L'heure de l'horloge de la radio peut être synchronisée avec l'heure et les données de temps (Temps Universel Coordonné) provenant du GPS.

Le fuseau horaire peut être réglé à intervalles de 0,5 heure jusqu'à ± 14 heures.

- 1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

- 2 Touchez **[CONFIG]**



- 3 Sélectionnez et touchez **[3 TIME ZONE]**
Les caractères de la valeur configurée deviendront orange.



- 4 Tournez **[DIAL]** pour sélectionner le fuseau horaire.
Le fuseau horaire peut être réglé à intervalles de 0,5 heure jusqu'à ± 14 heures.

Conseil Valeur par défaut: UTC+0:00

- 5 Touchez **[3 TIME ZONE]**
Les caractères de la valeur configurée deviendront verts.



- 6 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le fuseau horaire sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Configuration du décalage relais automatique

Pendant les communications avec le répéteur, la fonction de décalage relais automatique décale automatiquement la fréquence d'émission pour l'adapter à la fréquence d'entrée du répéteur. Cela permet d'utiliser le répéteur en syntonisant simplement le FTM-400XDE sur la fréquence de sortie du répéteur. Ce réglage peut être activé ou désactivé.

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[CONFIG]**



- 3 Touchez **[4 AUTO RPT SHIFT]** pour sélectionner ON/OFF
Le réglage alternera entre "ON" et "OFF" à chaque pression.
ON: La fonction de décalage relais automatique sera activée.
OFF: La fonction de décalage relais automatique sera désactivée.


Conseil Valeur par défaut: ON

- 4 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le décalage relais automatique sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Configuration du sens du décalage relais automatique

Il est possible de régler le sens de la fonction de décalage relais.

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[CONFIG]**



- 3** Touchez **[5 RPT SHIFT]** pour sélectionner le sens du décalage

Le réglage alternera entre "OFF", "-" et "+" à chaque pression.

OFF: La fréquence d'émission ne sera pas décalée.

-: La fréquence d'émission sera décalée vers le bas.

+: La fréquence d'émission sera décalée vers le haut.

Conseil Valeur par défaut: Varie en fonction de la fréquence.



- 4** Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus

Le sens du décalage relais sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.


Configuration de la largeur de décalage relais

Il est possible de régler la fréquence de décalage de la fonction de décalage relais.

- 1** Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus

Le menu de configuration s'affichera.

- 2** Touchez **[CONFIG]**



- 3** Sélectionnez et touchez **[6 RPT SHIFT FREQ]**

Les caractères de la valeur configurée s'afficheront en orange.



- 4** Tournez  pour régler la fréquence de décalage.

La largeur de décalage peut être réglée à intervalles de 0.05 MHz entre 0.00 MHz et 99.95 MHz.

Conseil Valeur par défaut: Varie en fonction de la fréquence.



Utilisation du menu de configuration

5 Touchez [6 RPT SHIFT FREQ]

Les caractères de la valeur configurée deviendront verts.



6 Appuyez sur [DISP] pendant une seconde ou plus

Le décalage de la fonction de décalage relais sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Configuration du pas de fréquence

Il est possible de régler le changement de fréquence en tournant le bouton ou en appuyant sur la touche.

Voir "Changement du pas de fréquence" (p. 41) pour plus de détails.

Réglage du volume du bip

Il est possible de modifier le bip de confirmation qui retentit lorsqu'on appuie sur une touche.

Voir "Changement du volume du bip" (p. 54) pour plus de détails.


Configuration du décalage d'horloge de l'unité centrale

Il est possible de changer le signal d'horloge de l'unité centrale de sorte qu'il ne soit pas entendu comme un signal parasite interne par le récepteur. Sélectionnez "A" pendant le fonctionnement normal.

1 Appuyez sur [DISP] pendant une seconde ou plus

Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez [CONFIG]



- 3** Touchez **[9 CLOCK TYPE]** pour régler le type d'horloge

Le réglage alterne entre "A" et "B" à chaque pression.

A: Le fonctionnement du décalage d'horloge est activé et désactivé automatiquement.

B: Le décalage d'horloge reste actif en permanence.

Conseil Valeur par défaut: A

- 4** Appuyez sur **[DISP/CONF]** pendant une seconde ou plus
Le type de décalage d'horlogesera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.



Configuration de la touche de programme du micro

Des fonctions peuvent être attribuées aux touches de programme (de P1 à 04) du micro fourni (MH-48).

- 1** Appuyez sur **[DISP/CONF]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2** Touchez **[CONFIG]**



- 3** Touchez **[10 MIC PROGRAM KEY]**


L'écran de configuration des touches de programme du micro s'affichera.



- 4** Appuyez sur la touche de programme (P1 à P4) à laquelle la fonction doit être attribuée.

Les fonctions qui peuvent être attribuées s'afficheront.

Lorsque la fonction que vous souhaitez attribuer n'est pas affichée, tournez **[PAGE]** pour faire défiler l'écran.



- 5** Touchez et sélectionnez la fonction que vous souhaitez attribuer.



Utilisation du menu de configuration

6 Touchez [BACK]

L'affichage revient à l'écran de sélection pour les touches de programme (P1 à P4).



7 Réglez les autres touches de programme.

Répétez les étapes de 4 à 6 pour régler les fonctions à attribuer à d'autres touches de programme.

8 Appuyez sur pendant une seconde ou plus

La fonction sera attribuée à la touche de programme et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Conseil

Valeur par défaut: P1: SQL OFF (T-CALL: Version européenne)

P2: HOME

P3: D_X

P4: TX POWER


Extension de la plage de réception

La fréquence peut être réglée pour recevoir des fréquences telles que la bande aviation (108 à 137 MHz) ainsi que la bande sans fil d'information (174 à 400 MHz, 480 à 999.99 MHz).

1 Appuyez sur pendant une seconde ou plus

Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez [CONFIG]



3 Touchez [11 RX COVERAGE] pour régler la plage de réception.

Le réglage alterne entre "NORMAL" et "WIDE" à chaque pression.

NORMAL: Reçoit seulement les bandes de 144 MHz et 430 MHz.

WIDE: Reçoit la bande aviation et la bande sans fil d'information.

Conseil

Valeur par défaut: NORMAL

4 Appuyez sur pendant une seconde ou plus

La plage de réception sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.



Configuration de l'affichage des unités

Il est possible de régler l'unité à utiliser pour afficher l'altitude, la distance et la vitesse.

- 1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[CONFIG]**



- 3 Touchez **[12 UNIT]** pour régler l'unité.
Le réglage alterne entre "METRIC" et "INCH" à chaque pression.
METRIC: Affiche l'unité avec le système métrique.
INCH: Affiche l'unité avec le système impérial.



Conseil Valeur par défaut: METRIC

- 4 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
L'unité d'affichage sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Mise hors tension automatique

La radio peut être configurée pour être mise hors tension automatiquement s'il n'y a aucune opération pendant un certain temps.

Voir "Utilisation de la fonction APO" (p. 119) pour plus de détails.

Limite du temps d'émission continu

La radio peut être configurée pour revenir automatiquement au mode de réception après l'écoulement d'un délai spécifié au préalable.

Voir "Utilisation de la fonction TOT" (p. 120) pour plus de détails.

Configuration du code PIN du casque Bluetooth en option

Le casque que vous utilisez peut être apparié avec l'unité Bluetooth en option installée dans la radio.

Voir "Configuration du code PIN du casque Bluetooth" (p. 137) pour plus de détails.

Configuration du système de référence géodétique de la fonction GPS

Il est possible de configurer le système de référence géodétique qui sert de norme de localisation de la fonction GPS.

- 1 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[CONFIG]**



- 3 Touchez **[16 GPS DATUM]** pour régler le système de référence géodétique.

Le réglage alterne entre "WGS-84" et "TOKYO MEAN" à chaque pression.

WGS-84: Positions utilisant le système de référence géodétique mondial. Ce système est utilisé comme standard dans le monde entier.

TOKYO MEAN: Positions utilisant le système de référence géodétique japonais. En cas de localisation au Japon (Tokyo), l'erreur peut être réduite.

Conseil

Valeur par défaut: WGS-84

- 4 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
Le système de référence géodétique de la fonction GPS sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.



Localisation utilisant le dispositif GPS externe

Configuration en cas de connexion d'un appareil de réception GPS externe.

Voir "Localisation avec un dispositif GPS externe" (p. 84) pour plus de détails.

Configuration de l'intervalle d'enregistrement des informations de position GPS

Il est possible de régler l'intervalle d'enregistrement des informations de votre position sur la carte micro-SD.


Voir "Enregistrement des informations de position (fonction de journal GPS)" (p. 89) pour plus de détails.

Paramètres de communication des données


Réglage du port COM

Il est possible de régler la vitesse et la fonction de communication avec la prise jack [DATA] située au dos du boîtier principal comme port COM.

- 1 Appuyez sur **[DISP/STATUS]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[DATA]**




- 3 Touchez **[1 COM PORT SETTING]**
L'écran des paramètres détaillés s'affichera.



- 4 Touchez **[SPEED]** pour sélectionner la vitesse de transmission du port COM
Le réglage change comme suit à chaque pression.
"4800 bps" → "9600 bps" → "19200 bps" →
"38400 bps" → "57600 bps"

Conseil Valeur par défaut: 9600 bps



Utilisation du menu de configuration

- 5 Touchez **[OUTPUT]** pour sélectionner la fonction de sortie du port COM.

Le réglage change comme suit à chaque pression.
"OFF(camera)" → "GPS OUT" → "PACKET" → "WAYPOINT"

OFF (camera): La fonction de sortie du port COM n'est pas utilisée (opération non valide).

GPS OUT: Emet les données GPS obtenues par la radio.

PACKET: Emet les données de communication par paquet AX.25 reçues avec la fonction de modem intégré.

WAYPOINT: Emet les informations de position de balises d'autres stations obtenues des paquets APRS reçus comme données WAYPOINT.

Conseil

Valeur par défaut: OFF (camera)

- 6 Touchez **[WP FORMAT]** pour sélectionner le format des données.

Cette fonction règle le nombre de chiffres des informations d'indicatif de la station de balise APRS qui accompagnent chaque donnée lorsque "WAYPOINT" est sélectionné dans l'étape 5 (les données seront émises au format NMEA-0183 \$GPWPL).

Le réglage change comme suit à chaque pression.

"NMEA 9" → "NMEA 8" → "NMEA 7" → "NMEA 6"

NMEA 9: L'indicatif sera limité à 9 chiffres à droite (exemple: l'information d'indicatif pour JQ1YBG-14 est "JQ1YBG-14").



NMEA 8: L'indicatif sera limité à 8 chiffres à droite (exemple: l'information d'indicatif pour JQ1YBG-14 est "Q1YBG-14").

NMEA 7: L'indicatif sera limité à 7 chiffres à droite (exemple: l'information d'indicatif pour JQ1YBG-14 est "1YBG-14").

NMEA 6: L'indicatif sera limité à 6 chiffres à droite (exemple: l'information d'indicatif pour JQ1YBG-14 est "YBG-14").

Conseil

Valeur par défaut: NMEA 9



- 7** Touchez **[WP FILTER]** pour sélectionner le contenu à transférer.

Cette fonction règle le type de balise que vous souhaitez émettre lorsque "WAYPOINT" est sélectionné à l'étape 5.

Le réglage change comme suit à chaque pression.

"ALL" → "MOBILE" → "FREQUENCY" → "OBJECT/ITEM" → "DIGIPEATER" → "VoIP" → "WEATHER" → "YAESU" → "CALL RINGER" → "RNG RINGER"

ALL: Emet toutes les balises reçues.

MOBILE: Emet seulement les stations mobiles.

FRÉQUENCE: Emet seulement les stations avec des informations de fréquence.

OBJECT/ITEM: Emet seulement la station objet ou la station élément.

DIGIPEATER: Emet seulement la station du répéteur numérique.

VoIP: Emet seulement les stations VoIP telles que WIRES.

WEATHER: Emet seulement la station météo.

YAESU: Emet seulement les stations qui utilisent des émetteurs-récepteurs Yaesu.


CALL RINGER: Emet seulement les informations de la station à sonnerie d'indicatif réglée avec **[10 APRS RINGER (CALL)]** dans le menu de configuration APRS.

RNG RINGER: Emet seulement les informations de la station considérée comme la station en cours d'approche utilisant la fonction de sonnerie de portée **[9 APRS RINGER]** dans le menu de configuration.

Conseil Valeur par défaut: ALL

- 8** Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus


Le port COM sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.




Configuration de la bande de fonctionnement de l'APRS et de communication de données

Il est possible de régler la bande de fonctionnement de l'APRS (modem interne) et de communication de données (avec la prise jack [DATA] au dos du boîtier principal).


- Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- Touchez **[DATA]**.



- Touchez **[2 DATA BAND SELECT]**
L'écran des paramètres détaillés s'affichera.



- Touchez **[APRS]** pour sélectionner la bande de fonctionnement APRS
Le réglage change comme suit à chaque pression.
"A-BAND FIX" → "B-BAND FIX" → "A=TX/B=RX" → "A=RX/B=TX" → "MAIN BAND" → "SUB BAND"



A-BAND FIX: La bande supérieure sera sélectionnée.

B-BAND FIX: La bande inférieure sera sélectionnée.

A=TX/B=RX: Emet sur la bande supérieure et reçoit sur la bande inférieure.


A=RX/B=TX: Reçoit sur la bande supérieure et émet sur la bande inférieure.

MAIN BAND: La bande principale sera sélectionnée.

SUB BAND: La sous-bande sera sélectionnée.

Conseil Valeur par défaut: B-BAND FIX

- Touchez **[DATA]** pour sélectionner la bande de fonctionnement d'émission des données
Répétez l'étape 4 pour configurer la bande de fonctionnement de communication de données.




Conseil Valeur par défaut: B-BAND FIX

- Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
La bande de fonctionnement de l'APRS et de communication de données sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.


Configuration du débit en bauds de l'APRS et de communication de données

Il est possible de régler le débit en bauds de l'APRS (modem interne) et de communication de données (avec la prise jack [DATA] au dos du boîtier principal).


- 1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[DATA]**



- 3 Touchez **[3 DATA SPEED]**
L'écran des paramètres détaillés s'affichera.




- 4 Touchez **[APRS]** pour sélectionner la vitesse de communication par paquet.
Le réglage alternera entre "1200 bps" et "9600 bps" à chaque pression.
1200 bps: Règle la vitesse comme paquet AFSK 1200 bps.
9600 bps: Règle la vitesse comme paquet GMSK 9600 bps.



Conseil Valeur par défaut: 1200 bps

- 5 Touchez **[DATA]** pour sélectionner la vitesse de communication des données.
Répétez l'étape 4 pour régler la vitesse de communication des données.

Conseil Valeur par défaut: 1200 bps




- 6 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le débit en bauds de l'APRS et de communication de données sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.


Configuration de la condition de sortie de la détection de squelch et de la borne de squelch

Il est possible de régler la condition de détection de squelch pendant le fonctionnement APRS (modem interne) et la condition de sortie de la borne de squelch de communication de données (avec la prise jack [DATA] au dos du boîtier principal).


- 1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[DATA]**



- 3 Touchez **[4 DATA SQUELCH]**
L'écran des paramètres détaillés s'affichera.



- 4 Touchez **[APRS]** pour sélectionner l'état de détection de squelch pendant le fonctionnement APRS au moyen du modem interne
Le réglage alternera entre "RX BAND" et "TX/RX BAND" à chaque pression.



RX BAND: L'émission n'est pas possible si le squelch de la bande de réception est ouvert.

TX/RX BAND: L'émission n'est pas possible si le squelch de la bande de réception ou de la bande d'émission est ouvert.


Conseil Valeur par défaut: RX BAND

- 5 Touchez **[DATA]** pour sélectionner la condition de sortie (pendant la réception) relative à la borne de squelch dans la prise jack [DATA]

Le réglage alternera entre "RX BAND" et "TX/RX BAND" à chaque pression.

RX BAND: Le terminal SQL devient actif lorsque le squelch de la bande de réception est ouvert.

TX/RX BAND: Le terminal SQL devient actif lorsque le squelch de la bande de réception ou de la bande de transmission est ouvert.



Conseil Valeur par défaut: RX BAND

- 6 Touchez [TX] pour sélectionner la condition de sortie (pendant l'émission) liée à la borne de squelch à l'intérieur de la prise jack [DATA]

Chaque fois qu'on le touche, le réglage alterne entre "ON" et "OFF".

ON: Le terminal SQL devient actif pendant l'émission.


OFF: Le terminal SQL ne devient pas actif pendant l'émission.

- L'action à effectuer lorsque la bande de réception spécifiée avec [DATA] sous [2 DATA BAND SELECT] dans le menu de configuration DATA est prête à transmettre, est réglée ici.
- Lorsqu'elle est réglée sur ON, l'émission de périphériques externes tels que TNC peut être supprimée pendant l'émission.

Conseil Valeur par défaut: ON

- 7 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus

L'APRS et le squelch de communication de données sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.



Paramètres de la fonction APRS

La fonction APRS de la radio est un système de communication de données pour les données telles que les messages et la position de stations au format APRS.

Voir l'édition séparée du manuel d'utilisation APRS pour tout détail (téléchargez le manuel depuis le site YAESU).

Paramètres de carte micro-SD

Écriture de paramètres sur la carte micro-SD

Si l'on utilise une carte micro-SD, les canaux mémoire enregistrés dans la radio et les paramètres du menu de configuration peuvent être copiés vers un autre FTM-400XDE. Les paramètres enregistrés sur la carte micro-SD peuvent être téléchargés dans la radio.

Voir "Copie des données de la radio vers un autre émetteur-récepteur" (p. 151) pour plus de détails.

Écriture d'identifiants de groupe sur la carte micro-SD

Les informations d'identification de groupe enregistrées dans la radio peuvent être écrites sur une carte micro-SD.

Les informations d'identification de groupe enregistrées sur la carte micro-SD peuvent aussi être téléchargées dans la radio.

Voir l'édition séparée du manuel d'utilisation GM pour plus de détails (téléchargez le manuel d'utilisation depuis le site YAESU).

Initialisation de la carte micro-SD

Initialisez la carte mémoire si vous utilisez une nouvelle carte micro-SD.

Voir "Initialisation de la carte micro-SD" (p. 35) pour plus de détails.

Paramètres des dispositifs en option

Réglage de l'image du micro haut-parleur avec appareil photo

Il est possible de régler la taille et la qualité de l'image pour prendre des photos avec le micro haut-parleur avec appareil photo (MH-85A11U).

1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez **[OPTION]**

3 Touchez **[1 USB CAMERA]**

L'écran de configuration de l'image s'affichera.

- PICTURE SIZE: Règle la taille de la photo à prendre.
- PICTURE QUALITY: Règle la qualité de la photo à prendre.

4 Touchez **[PICTURES SIZE]** pour régler la taille de l'image.

Le réglage alterne entre "160*120" et "320*240" à chaque pression.

Conseil

- Valeur par défaut: 320*240 (unité: pixel)
- Il faut environ 30 secondes pour envoyer une photo de 320*240 à d'autres émetteurs-récepteurs.



- 5** Touchez **[PICTURE QUALITY]** pour régler la qualité de l'image

Le réglage changera dans l'ordre suivant à chaque pression.

“LOW (basse résolution)” → “NORMAL” → “HIGH (haute résolution)”

Conseil Valeur par défaut: NORMAL



- 6** Appuyez sur **[DISP/STOP]** pendant une seconde ou plus
La photo sera configurée et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Configuration du fonctionnement du casque Bluetooth

En installant l'unité Bluetooth sur la radio et en utilisant un casque Bluetooth, l'audio peut être reçue et envoyée sans fil.

Voir "Utilisation du casque Bluetooth" (p. 134) pour plus de détails.

Configuration du fonctionnement de la mémoire vocale

En installant le guide vocal sur la radio, l'audio qui est reçue ou détectée par le micro peut être enregistrée puis écoutée ou effacée ultérieurement.

Voir "Utilisation de la mémoire vocale" (p. 146) pour plus de détails.

Initialisation et enregistrement des paramètres

Reconfiguration des paramètres


Les paramètres et la mémoire de la radio peuvent être rétablis aux valeurs par défaut.

Voir "Reconfiguration des paramètres" (p. 61) pour plus de détails.

Enregistrement des préreglages

Les paramètres courants tels que la fréquence et les canaux mémoire peuvent être enregistrés dans un seul préreglage.

- 1** Appuyez sur **[DISP/STOP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2** Touchez **[RESET/CLONE]**



Utilisation du menu de configuration

3 Touchez [2 PRESET]

L'écran de confirmation de l'enregistrement du préréglage s'affichera.



4 Touchez [OK?]

Le préréglage sera enregistré.

Pour annuler l'enregistrement, touchez [Cancel].



5 Appuyez sur pendant une seconde ou plus

L'affichage reviendra à l'écran précédent.

Rappel du préréglage enregistré

Le préréglage enregistré peut être rappelé à partir du menu de configuration.

1 Appuyez sur pendant une seconde ou plus

Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez [RESET/CLONE]



3 Touchez [3 RECALL PRESET]

L'écran de confirmation du rappel des préréglages enregistrés s'affichera.



4 Touchez [OK?]

Le préréglage enregistré sera rappelé et l'affichage reviendra à l'écran précédent.


Pour annuler le rappel, touchez [Cancel].



Tri des canaux mémoire enregistrés

Les canaux mémoire enregistrés dans la radio peuvent être triés en ordre croissant.

- 1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.
- 2 Touchez **[RESET/CLONE]**



- 3 Touchez **[5 MEM CH SORT]**
L'écran de confirmation du tri des canaux mémoire s'affichera.



- 4 Touchez **[OK?]**
Les canaux mémoire seront triés en commençant par les fréquences les plus basses.
Pour annuler le tri, touchez **[Cancel]**.



- 5 La radio redémarrera.
L'alimentation sera coupée une fois puis elle sera rétablie automatiquement.

Copie de données enregistrées

Toutes les données enregistrées dans la radio peuvent être copiées directement dans un autre FTM-400XDE.

Voir "Utilisation de la fonction de clonage" (p. 153) pour plus de détails.


Paramètres d'indicatif

Changement d'indicatif


Vous pouvez changez votre indicatif configuré dans la radio.

1 Appuyez sur **[DISP]** pendant une seconde ou plus
Le menu de configuration s'affichera.

2 Touchez **[CALLSIGN]**
L'indicatif actuel s'affichera.



3 Touchez **[CHANGE]**
L'écran de saisie de caractères s'affichera.



4 Touchez une touche de caractère.
Le caractère sélectionné s'affichera en haut de l'écran.


Conseils

- Il est possible d'entrer jusqu'à 10 caractères alphabétiques, numériques et un tiret.
- Pour l'utilisation de l'écran de saisie des caractères, voir page 23.

5 Touchez **[ENT]**
Le nouvel indicatif s'affichera.




6 Touchez **[BACK]**



- 7 Appuyez sur  pendant une seconde ou plus
L'indicatif sera configuré et l'affichage reviendra à l'écran précédent.

Liste des options



① Câble de connexion PC (SCU-20)

* Identique à celui fourni

② Câble de clonage (CT-166)

③ Guide vocal (FVS-2)

④ Unité Bluetooth (BU-2)

⑤ Câble de commande (CT-162)

⑥ Support de contrôleur (MMB-98)

⑦ Haut-parleur externe haute puissance étanche (équivalent à IP55) (MLS-200-M10)

⑧ Micro haut-parleur avec appareil photo (MH-85A11U)

⑨ Kit de rallonge de micro (MEK-2)

⑩ Micro (MH-42C6J)

⑪ Micro multifonctions avec DTMF (MH-48A6JA)

* Identique à celui fourni

⑫ Casque Bluetooth étanche (monaural) (BH-2A)

⑬ Station de charge pour BH-2A (CD-40)

⑭ Chargeur de batterie pour CD-40 (PA-46)

- Câble de données (CT-163): DIN 10 broches ↔ DIN 6 broches + Dsub 9 broches
- Câble de données (CT-164): DIN 10 broches ↔ DIN 6 broches
- Câble de données (CT-165): DIN 10 broches ↔ Dsub 9 broches
- Câble de données (CT-167): DIN 10 broches ↔ Fendu (10 broches)

Soin et entretien

Eteignez l'émetteur-récepteur avant d'éliminer la poussière et les taches de la radio avec un chiffon doux et sec. En cas de taches tenaces, humidifiez légèrement un chiffon doux et essorez-le bien avant d'essuyer les taches.

Attention

N'utilisez jamais de détergents ménagers ou de solvants organiques (diluants, benzène, etc.). Ils risquent d'écailler la peinture ou d'endommager le couvercle.

Remplacement du fusible

Utilisez EXCLUSIVEMENT un fusible de rechange de calibre correct (15 A) dans le porte-fusible de câble c.c.

Attention

Pour remplacer un fusible, débranchez le câble d'alimentation de la radio et de l'alimentation c.c. externe.


● Remplacement du fusible d'un câble d'alimentation c.c.

- 1 Préparez un nouveau fusible.
Utilisez un fusible de calibre 15 A.


Attention

N'utilisez jamais un fusible qui n'est pas du calibre spécifié.


- 2 Ouvrez le porte-fusibles comme illustré dans le schéma à droite



- 3 Retirez le fusible cassé



- 4 Installez le nouveau fusible.
- 5 Fermez le porte-fusibles.



Si vous avez des difficultés...

Attention

Vérifiez les points suivants avant de faire appel aux services de réparation.

Il n'y a pas d'alimentation

- L'alimentation externe est-elle branchée correctement?
Branchez le fil noir à la borne négative (-) et le fil rouge à la borne positive (+).
- La tension et l'intensité de l'alimentation externe sont-elles suffisantes?
Vérifiez la tension (13.8 V) et l'intensité (20 A ou plus) de l'alimentation externe.
- Le fusible est-il cassé?
Remplacez le fusible.

Il n'y a aucun son

- Le niveau ou le réglage du squelch est-il trop haut?
Ajustez le niveau du squelch en cas de réception de signaux faibles.
- Le volume est-il bas?
Augmentez le volume en tournant le bouton VOL dans le sens horaire.
- Le squelch de tonalité ou DCS est-il activé?
Lorsque le squelch de tonalité ou DCS est activé, aucun son n'est entendu jusqu'à ce que des signaux contenant la même fréquence de tonalité ou un code DCS configuré soit reçus.
- Le haut-parleur externe est-il branché?
Branchez correctement un haut-parleur ayant une impédance de 4 à 16 Ω.
- Le casque Bluetooth est-il utilisé?
Désactivez le casque ou utilisez le menu de configuration pour que le son sorte du casque et du haut-parleur du boîtier principal.

Il n'y a pas d'émission

- Le bouton PTT est-il enfoncé correctement?
- Le micro est-il branché correctement?
Branchez le connecteur à fond dans la prise jack MIC.
- La fréquence d'émission est-elle réglée sur la bande radioamateur?
L'émission en dehors de la bande radioamateur n'est pas possible.
- L'antenne ou le câble coaxial est-il cassé?
Remplacez l'antenne ou le câble coaxial.
- La tension de l'alimentation externe est-elle normale?
Si la tension d'alimentation chute pendant l'émission, il se peut que l'émetteur-récepteur ne fonctionne pas correctement.
Utilisez une alimentation c.c. stable ayant une tension de 13.8 V et une intensité de 20A.

Les touches ou les boutons ne fonctionnent pas

- La fonction de verrouillage est-elle activée?
Annuler le verrouillage en appuyant sur la touche POWER / LOCK

A propos des signaux parasites internes

Certaines associations de fréquence de signaux reçus simultanément peuvent avoir des effets sur le mélangeur du récepteur et les circuits FI en raison de la haute fréquence de l'oscillateur interne.

Cependant, il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement (voir les formules de calcul ci-dessous: n représente n'importe quel nombre entier).

En fonction de l'association des fréquences reçues en même temps, il peut aussi y avoir des fluctuations dans la sensibilité du récepteur.

- Fréquence de réception = 12.288 MHz x n fois
- Fréquence de réception = 15.6 MHz x n fois
- Fréquence de réception = 2.4576 MHz x n fois
- Fréquence de réception = 6.1444 MHz x n fois
- Fréquence de réception = 11.1 MHz x n fois
- Fréquence de réception = 18.432 MHz x n fois
- Fréquence supérieure (bande A) = (Fréquence inférieure (bande B) ± 44.85 MHz) × n fois
- Fréquence inférieure (bande B) = (Fréquence supérieure (bande A) ± 47.25 MHz) × n fois en MODE bande supérieure (bande A) = NFM

Services après-vente

○ La période de garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat

Le certificat de garantie est joint au produit. Les pannes résultant de l'utilisation normale du produit conformément aux instructions du manuel d'utilisation, seront réparées gratuitement pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat.

○ Conservez le certificat de garantie en lieu sûr

En cas de perte du certificat de garantie, les pannes se produisant pendant la période de garantie seront traitées comme des réclamations non couvertes par la garantie.

Un certificat de garantie sur lequel les informations requises telles que la date d'achat et le nom du détaillant n'ont pas été remplies sera également considéré comme nul. Vérifiez que la date d'achat et le nom du détaillant ont été remplis correctement sur le certificat de garantie.

○ Vous pouvez aussi nous contacter pour toute réparation non couverte par la garantie

Nous réparerons l'appareil à vos frais si les fonctions peuvent être maintenues après la réparation.

Veuillez contacter le détaillant ou l'assistance client Yaesu (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

○ Conservez la boîte d'emballage

Pour transporter le produit pour l'inspection et la réparation, utilisez la boîte d'emballage d'origine du produit afin d'éviter d'éventuels accidents et détériorations pendant le transport.

Spécification

● Généralités

Plage de fréquence	: TX: 144 - 146 MHz ou 144 - 148 MHz 430 - 440 MHz ou 430 - 450 MHz
	: RX: 108 - 137 MHz (bande aviation) 137 - 174 MHz (144 MHz HAM) 174 - 400 MHz (GEN1) 400 - 480 MHz (430 MHz HAM) 480 - 999.99 MHz (GEN2)
Pas de fréquence	: 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz (8.33 kHz : seulement pour bande aviation)
Type d'émission	: F1D, F2D, F3E, F7W
Stabilité de fréquence	: $\pm 2,5$ ppm -20 °C à $+60$ °C
Impédance de l'antenne	: 50 Ω
Tension d'alimentation	: 13,8 V c.c. nominal, masse négative
Consommation de courant	: 0,5 A (Réception) 11 A (50 W TX, 144 MHz) 12 A (50 W TX, 430 MHz)
Température de fonctionnement	: -20 °C à $+60$ °C
Taille du boîtier	: Radio: 140 (L) \times 40 (H) \times 125 (P) sans ventilateur Contrôleur: 140 (L) \times 72 (H) \times 20 (P)
Poids (approx.)	: 1,2 kg avec radio, contrôleur, câble de commande

● Emetteur

Puissance de sortie RF	: 50/20/5 W
Type de modulation	: F1D, F2D, F3E : Modulation à réactance variable F7W : 4FSK (C4FM)
Emissions parasites	: Au moins 60 dB au-dessous de
Impédance de micro	: Environ 2 k Ω
Impédance d'entrée de borne DATA	: Environ 10 k Ω

● Récepteur

Type de circuit	: Superhétérodyne à double changement de fréquence	
Fréquences intermédiaires	Bande A: 1ère: 47,25 MHz, 2ème: 450 kHz Bande B: 1ère: 44,85 MHz, 2ème: 450 kHz	
Sensibilité du récepteur	: 108 - 137 MHz (AM) 137 - 140 MHz (FM) 140 - 150 MHz (FM) 150 - 174 MHz (FM) 174 - 222 MHz (FM) 222 - 300 MHz (FM) 300 - 336 MHz (AM) 336 - 420 MHz (FM) 420 - 470 MHz (FM) 470 - 520 MHz (FM) 800 - 900 MHz (FM) 900 - 999,99 MHz (FM)	0.8µtype V pour 10 dB SN 0.2µV pour 12 dB SINAD 0.2µV pour 12 dB SINAD 0.25µV pour 12 dB SINAD 0.3µV pour 12 dB SINAD 0.25µV pour 12 dB SINAD 0.8µtype V pour 10 dB SINAD 0.25µV pour 12 dB SINAD 0.2µV pour 12 dB SINAD 0.2µV pour 12 dB SINAD 0.4µV pour 12 dB SINAD 0.8µV pour 12 dB SINAD Mobile bloqué (USA seulement)
	Mode numérique	
	140 - 150 MHz (Numérique)	0.19µtype V pour BER 1%
	420 - 470 MHz (Numérique)	0.19µtype V pour BER 1%
Sensibilité du squelch	: 0.16µV (144/430 MHz)	
Sélectivité	: AM, FM 12 kHz/35 kHz (-6 dB /-60 dB)	
Sortie AF	: 3 W (8 Ω, THD10%, 13.8 V) Haut-parleur interne 8 W (4 Ω, THD10%, 13.8 V) Option MLS-200-M10	
Impédance de sortie AF	: 4 - 16 Ω	
Force des ondes radio secondaires:	4 nW et moins	

Précautions

- Les valeurs nominales sont à la température et à la pression normales
- Les valeurs nominales et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

● Symboles situés sur l'appareil

=== Courant continu

A

A propos des signaux parasites internes	209
Accessoires	13
Affichage d'étiquette de mémoire	67
Affichage écran tactile	14
Affichage heure	173
Affichage unité	191
Affichage volume	173
Altitude	
Mesure	90
AMS	45, 46
Antenne	25
Branchement	29
Installation	25
Appariement	137
Appel par tonalité	53
APRS	
Débit en bauds	197
Bande de fonctionnement	196
Arrêt du balayage	183
ARS	52
Audio	
Effacement de l'audio enregistrée	148
Enregistrement et écoute	144
Enregistrement de l'audio reçue	147
Ecoute de l'audio enregistrée	147
Suppression de l'audio	48
Autres stations	
Enregistrement des positions	96

B

Balayage des mémoires programmables	79, 80
Balayage mémoire	74
Balayage VFO	72
Balaye uniquement les canaux mémoire spécifiés	76
Band scope	47
Bande de fonctionnement	38
Batterie de voiture	30
Bip d'attente	178
Boîtier principal	16
Installation	27
Borne ANT	16
Borne de squelch	198
Bouton DIAL	14, 15
Bande A	14
Bande B	15
Bouton VOL	14
Branchement de la radio	29
Branchement de l'alimentation	30

C

Canal Home	
Changement de fréquence	64
Ecoute	81
Rappel	63

Canal mémoire	62
Tri	203
Canal mémoire PMS	79
Carte micro-SD	33
Copie de données depuis	152
Copie de données vers	151
Configuration	33
Ecriture d'identifiant de groupe vers	200
Ecriture de paramètres vers	199
Initialisation	35
Initialisation	200
Installation	34
Suppression	34
Casque Bluetooth	134
Configuration du fonctionnement	136
Identification	137
Fonctionnement	201
Utilisation	139
Changement de fréquence	64
Changements d'altitude	
Effacement	91
Chronomètre	116
Code DCS	180
Configuration	104
Code DTMF	
Enregistrement	112, 180
Méthode d'émission	180
Emission	
Code enregistré	113
Manuelle	114
Code PIN	137, 191
Code squelch du mode numérique	176
Communication	49
Communication avec des stations partenaires spécifiées	102
Communication de données	
Bande de fonctionnement	196
Débit en bauds	197
Communication par paquets	158
Configuration du fonctionnement	160
Configuration du code de station de	
Réception	106
Connexion à un ordinateur	155
Contraste de l'affichage	173
Contrôle du parcours avec un ordinateur	90
Contrôleur	14
Branchement au boîtier principal	29
Installation	28
Copie de données sauvegardées	203
Copie des données de la radio vers un autre émetteur-récepteur	151
Couleur de fond de la zone d'affichage de fréquence	60
Couleur de fond de l'affichage	172
CTCSS	102

D

Date et heure	56, 183
Format d'affichage	184
DCS	104
Utilisation.....	105
Décalage horloge de l'unité centrale.....	188
Décalage relais	
Direction.....	186
Largeur.....	187
Décalage relais automatique.....	186
Décodeur CTCSS d'inversion programmé par l'utilisateur	110
Détection squelch.....	198
Double réception.....	81
Condition de redémarrage	82
Droits d'auteur	4
DTMF	112
DWN.....	17

E

Echelle de distance.....	91
Ecoute de l'annonce vocale de la fréquence.....	149
Ecran	18
Ecran bibande	19
Ecran d'affichage de l'altitude.....	21
Ecran d'affichage de latitude et longitude	88
Ecran d'affichage des informations de position.....	172
Ecran d'analyseur spectral.....	19
Ecran de chronomètre.....	22
Ecran de compte à rebours.....	22
Ecran de saisie alphabétique	23
Ecran de saisie de nombres et de symboles	23
Ecran des menus de fonctions.....	19
Ecran d'informations de position	88
Ecran du compas	
Changement de direction.....	94
Ecran du compas	20, 93, 172
Ecran GPS	23
Ecran tactile	4
Ecran timer/horloge.....	21
Ecran timer/horloge.....	115
Emission	49
Emission DCS	111
Emission DCS / réception tonalité.....	111
Emission de tonalité / Réception DCS	111
Emission du signal de tonalité.....	103
Enregistrement de la destination.....	95
Enregistrement et lecture d'audio de réception en option	144
Entretien	207
Equipement d'alimentation externe	32

Etiquette de mémoire

Méthode d'affichage..... 179

F

Fonction APO	119
Fonction APRS	98
Fonction chronomètre	115
Fonction clonage	153
Fonction d'annonce	
Opération de configuration.....	149
Fonction de balayage	72
Fonction de navigation en temps réel	93, 94
Fonction de retour en arrière	93, 95
Fonction DTMF	112
Fonction GM.....	99
Fonction GPS.....	83
Fonction instantané.....	140
Fonction journal GPS.....	89
Fonction minuteur	115
Fonction récepteur d'appel.....	106
Activation.....	108
Fonction Smart Navigation	93
Fonction TOT	120
Fonctions et paramètres de configuration... ..	183
Format d'ondes radio	174
FR mode	46
Fréquence de tonalité	180
Configuration.....	102
Fuseau horaire	92, 185
Fusible	
Remplacement.....	207

G

Gain	50
GPS	83
Guide vocal	
montage	144

H

Haut-parleur externe	162
----------------------------	-----

I

Image
 Envoi 122, 125
 Envoi de l'image sauvegardé 129
 Prises 142
 Prises avec appareil photo intégré au
 micro haut-parleur 140
 Réception 122
 Réponse à 130
 Téléchargement 124
 Transfert 132
 Tri 123
 Visualisation 122
 Visualisation de l'image
 sauvegardée 143
 Indicatif 37
 Changement 204
 Information de position 87
 Affichage des informations actuelles 87
 Affichage de la station partenaire 87
 Enregistrement 89
 Informations de position vers l'ordinateur 156
 Informations sur la station partenaire
 Durée d'affichage contextuel 177
 Initialisation et paramètres de sauvegarde 201
 Installation de la radio 24
 Intensité parasite interne 209
 Interrupteur d'alimentation/VERROUILLAGE 14
 Intervalle d'enregistrement des informations
 de position GPS 192

J

Jack CONTROL 15, 16
 Jack DATA 16, 155

L

Largeur d'affichage de l'analyseur spectral 172
 L'état de capture des satellites 86
 Lieu d'installation en cas d'utilisation dans
 une unité mobile 24
 Liste des options 206
 Localisation à l'aide du GPS 83
 Localisation avec GPS externe 84, 192
 Logement de carte micro-SD 16
 Luminosité de l'affichage 58, 173

M

Marques déposées 4
 Mémoire programmable
 Ecriture dans 79
 Mémoire Split 68
 Mémoire vocale 146
 Fonctionnement 201
 Configuration du fonctionnement 146

Mémoires à omettre 77
 Mémoires spécifiées 75
 Memory
 Attribution de nom 66
 Effacement 65
 Ecriture 62
 Rappel 63
 Menu de configuration
 Liste 164
 Opérations de base 163
 Utilisation 171
 Message
 Création et envoi 125
 Enregistrement de messages
 standards 128
 Envoi 122, 125
 Réception 122
 Réponse à 130
 Standard 127
 Téléchargement 124
 Transfert 132
 Tri 123
 Visualisation 122
 Méthode d'affichage pour ma position 178
 Méthode de balayage 75
 Méthode de balayage de mémoire 179
 Méthode de réception des signaux 182
 Micro
 Branchement 29
 Micro (MH-48A6JA) 17
 Micro haut-parleur avec appareil photo 200
 Branchement 140
 Minuteur 117
 Mise à jour du micrologiciel de la radio 157
 Mise hors tension 36
 Automatique 191
 Mise sous tension 36
 Mode d'affichage 20
 Mode de communication 45
 Mode de fonctionnement 44
 Mode de modulation 46
 Mode FM 51
 Mode FM analogique 46
 Mode mémoire 44
 Mode Narrow FM 47
 Mode de transmission AMS 174
 Mode V/D 46
 Mode VFO 44

N

Niveau de squelch 39
 Notification d'un appel entrant avec
 la sonnerie 110, 181

P

Paramètres d'affichage d'écran.....	171
Paramètres de balayage.....	182
Paramètres de carte micro-SD.....	199
Paramètres de communication de données.....	193
Paramètres de fonction d'écoute collective.....	183
Paramètres de la fonction APRS.....	199
Paramètres d'émission et de réception.....	174
Paramètres des canaux mémoire.....	179
Paramètres des dispositifs en option.....	200
Paramètres des signaux de tonalité.....	180
Paramètres d'indicatif.....	204
Pas de fréquence.....	188
Pas de fréquence.....	41
Périphérique externe connecté.....	155
Personnalisation des paramètres de menu et des préférences de l'utilisateur.....	163
Photos prises avec l'appareil photo en option (fonction Instantané).....	140
Plage de réception	
Expansion.....	190
PMS.....	79
Point de départ	
Enregistrement.....	95
Port COM.....	193
Position actuelle	
Enregistrement.....	95
Position de la destination.....	97
Préréglage	
Enregistrement.....	201
Rappel.....	202
Prise jack EXT GPS.....	15, 84
Prise jack EXT SP.....	16, 162
Prise MIC.....	16
PTT.....	17
Puissance de transmission.....	50

R

Rappel d'une station spécifiée.....	108
Réception.....	36
Reconfiguration des réglages.....	61, 201
Réinitialisation	
Effacement des canaux mémoire	
Enregistrés seulement.....	61
Rétablissement de tous les	
Paramètres.....	61
Rétablissement des paramètres	
APRS.....	61
Répéteur.....	52

S

Saisie de caractère.....	23
Sélectionnez l'écran à afficher.....	171
Sens du balayage.....	182
Sensibilité du micro.....	50, 179
Services après-vente.....	209
Si vous avez des difficultés.....	208
Spécification.....	210
Squelch à code numérique.....	104
Squelch de tonalité.....	102
Utilisation.....	103
Stations spécifiées	
Rappel.....	180
Suppression de son de sous-bande.....	179
Syntonisation de la radio.....	40
Système de référence géodétique.....	92, 192

T

Temps de transmission	
Limitation.....	191
TNC.....	158
Tonalité CTCSS inverse programmée par l'utilisateur.....	180
Tonalité inverse.....	110
Touche D/X.....	14
Touche de programme du micro.....	189
Touche DISP/SETUP.....	14
Touche F/MW.....	15
Touche GM.....	15
Touche programmable	
Attribution de fonction WX à.....	71
Touche tactile.....	121
Type de squelch	
Réglage pour émission et réception séparément.....	181
Type de squelch du mode numérique.....	175

U

Unité Bluetooth	
Montage.....	134
UP.....	17

V

Verrouillage des boutons et des interrupteurs.....	55
Version du programme DSP.....	178
Volume.....	38
Volume du bip.....	54, 188
VOX.....	134

W

WIRES-X.....	101
--------------	-----

Les utilisateurs européens doivent savoir que pour pouvoir utiliser cet appareil en mode émission, les opérateurs doivent être en possession d'une licence de radioamateur valide, délivrée par l'autorité compétente pour l'octroi des licences de radioamateur de leurs pays respectifs, pour les fréquences et les niveaux de puissance d'émission sur lesquels cette radio émet. Le non-respect de ces exigences peut être constituer un délit et être passible de poursuites.

Élimination des équipements électroniques et électriques

Les produits portant le symbole (poubelle barrée d'une croix) ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Les équipements électroniques et électriques doivent être recyclés par une installation capable de traiter ces produits et leurs déchets résiduels.

Dans les pays de l'UE, contactez le représentant ou le service d'assistance de votre fournisseur local d'équipements pour toute information sur le système de collecte des déchets dans votre pays.



Attention en cas d'utilisation

Cet émetteur-récepteur fonctionne sur des fréquences qui ne sont généralement pas autorisées.

Pour l'utilisation pratique, l'utilisateur doit être en possession d'une licence de radioamateur.

L'utilisation n'est autorisée que dans les bandes de fréquence qui sont attribuées aux radioamateurs.

Liste des codes nationaux					
AT	BE	BG	CY	CZ	DE
DK	ES	EE	FI	FR	GB
GR	HR	HU	IE	IT	LT
LU	LV	MT	NL	PL	PT
RO	SK	SI	SE	CH	IS
LI	NO	-	-	-	-

Declaration of Conformity

Nr. YUK-DOC-0832-15

We, Yaesu UK Ltd. certify and declare under our sole responsibility that the following equipment complies with the essential requirements of the Directive 1999/5/EC and 2011/65/EU.

Type of Equipment	Dual Band Digital Transceiver
Brand Name	YAESU
Model Number	FTM-400DE / FTM-400XDE
Manufacturer	YAESU MUSEN Co. LTD
Address of Manufacturer	Tennozu Parkside Building 2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, JAPAN

Applicable Standards:

This equipment is tested to and conforms to the essential requirements of directive, as included in following standards:

Health 1999/5/EC Art. 3(1)(a)	EN 62311:2008
Safety 1999/5/EC Art. 3 (1) (a)	EN 60950-1:2006 + A2:2013
EMC 1999/5/EC Art. 3 (1) (b)	EN 301 489-01 V1.9.2
	EN 301 489-15-V1.2.1
Radio Spectrum 1999/5/EC Art 3 (2)	EN 301 783-02 V1.2.1
RoHS2 2011/65/EU Art. 7 (b)	EN 50581:2012

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is kept at the following address:

Company: Yaesu UK Ltd
Address: Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close,
Winchester, Hampshire, UK, SO23 0LB

Technical Construction File: Issued by Yaesu Musen Co. Ltd., Tokyo, Japan
File No. YETA00320B

Drawn up in: Winchester, Hampshire UK
Date: 28th August 2015



Name and position: PCJ Bigwood,
Technical Sales Manager

YAESU

The radio

YAESU MUSEN CO., LTD.

Tennozu Parkside Building
2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0002 Japan

YAESU USA

6125 Phyllis Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.

YAESU UK

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close
Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.

Copyright 2015
YAESU MUSEN CO., LTD.
All rights reserved.
No portion of this manual
may be reproduced
without the permission of
YAESU MUSEN CO., LTD.



1512I-0S

Printed in Japan



E H 0 3 4 M 3 7 1